



Používání chladničky

Ovládací panel

1. Funkce Rychlé chlazení:

Indikátor funkce Rychlé chlazení svítí, pakliže je tato funkce spuštěna. Pro její zrušení stiskněte tlačítko Rychlé chlazení. Následně indikátor zhasne a chladnička se uvede do původního nastavení. Pokud tuto funkci nezrušíte ručně, po 34 hodinách chladnička sama tuto funkci deaktivuje. Pokud si přejete zchladit větší množství čerstvých potravin, stiskněte tlačítko Rychlé chlazení ještě před umístěním čerstvých potravin do mrazáku. Pokud opakovaně v krátkém intervalu stisknete tlačítko Rychlé chlazení, aktivuje se elektronická ochrana a kompresor se nespustí ihned.

2. Indikátor funkce Rychlé chlazení

Indikátor svítí, pakliže je tato funkce aktivní.

3. Funkce nastavení teploty

Tato funkce umožňuje nastavení teploty uvnitř chladničky. Stisknutím tohoto tlačítka si nastavíte požadovanou teplotu v prostoru chladničky. Teplotu můžete nastavit na 8, 6, 4 nebo 2°C.

4. Ukazatele teploty

Na pravé straně je zobrazena nastavená teplota uvnitř chladničky, ostatní indikátory teplot jsou v té době vypnuté.

5. Indikátory teploty

Při nastavování teploty se tyto indikátory budou postupně rozsvěcet.

6. Funkce Prázdniny

Tuto funkci aktivujete stisknutím tlačítka po dobu 3 sekund, následně se rozsvítí indikátor této funkce. Pokud je tato funkce spuštěna, spotřebič přestane ochlazovat prostor chladničky. Aby se zabránilo vzniku nežádoucích pachů, je teplota uvnitř chladničky udržována na 15°C. Funkci Prázdniny deaktivujete stisknutím tlačítka této funkce po dobu 3 sekund.

7. Indikátor funkce Prázdniny

Indikátor svítí, pakliže je tato funkce aktivní.

8. Vysoká teplota / indikátor poruchy

Tento indikátor se rozsvítí v případě vysoké teploty uvnitř chladničky nebo poruchy.

9. Ukazatel ekonomického nastavení

Indikátor ekonomického nastavení se zapne v okamžiku, kdy je prostor chladničky nastaven na teplotu 8°C.

10. Indikátor vypnutí chladničky

Pro vypnutí chladničky držte stisknuté tlačítko pro nastavení teploty po dobu 3 sekund. Chladnička přestane chladit. Všechny indikátory, kromě indikátoru vypnuté chladničky, jsou zhasnuté. Během této funkce jsou tlačítka na ovládacím panelu nefunkční. Pro zapnutí chladničky držte stisknuté tlačítko pro nastavení teploty po dobu 3 sekund.

11. Funkce úspory energie

Po stisknutí tlačítka této funkce se tento úsporný režim aktivuje a rozsvítí se jeho indikátor. Pokud je tato funkce aktivní, všechny indikátory, kromě úsporného režimu, se vypnou. Pokud během této funkce stisknete nějaké tlačítko na ovládacím panelu, bude funkce úspory

energie ukončena a na displeji se opět objeví všechny indikátory aktivních funkcí. Stisknutím tlačítka úspory energie tento úsporný režim deaktivujete a jeho ikona zmizí.

12. Indikátor funkce úspory energie

Indikátor svítí, pakliže je tato funkce aktivní.

13. Zámek

Stisknutím tlačítka Rychlé chlazení současně s tlačítkem nastavení teploty a jejich držením po dobu 3 sekund aktivujete funkci zámku. Po aktivaci této funkce se na displeji rozsvítí indikátor zámku. Tlačítka na ovládacím panelu jsou uzamčena. Funkci deaktivujete stisknutím tlačítka Rychlé chlazení současně s tlačítkem nastavení teploty a jejich držením po dobu 3 sekund.