

# **BOSCH**

Návod k použití

---

---

## **TAT 6...**

---

---



Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti ne pro živnostenské účely. Návod k použití pečlivě uschovejte!

Tento návod popisuje různé modely.

## Bezpečnostní pokyny

**⚠ Nebezpečí úrazu el. proudem a požáru**

Spotřebič zapojte a provozujte jen podle údajů na typovém štítku.

Děti udržujte z dosahu spotřebiče.

Po každém použití nebo při každé závadě vytáhněte zástrčku.

Opravy na spotřebiči jako je např. výměna poškozeného přípojovacího kabelu, smějí být prováděny pouze autorizovaným servisem, aby nedošlo k ohrožení.

V šachtě pro opékání topinek nemanipulujte s žádnými předměty.

Opékač topinek provozujte jen pokud stojí.

Chléb se může vznítit. Opékač topinek neprovozujte v blízkosti záclon nebo pod nimi nebo v blízkosti jiných hořlavých látek a vždy jej mějte pod dohledem.

Nikdy nezakryvejte opékač šachtou!

Horní část opékače topinek může být při opékání horká. Nedočkejte se!

Nástavec na housky berte jen za držadlo. Uvědomte si však, že pokud je nastavení opékačho stupně příliš vysoké, jsou i držadla příliš horká.

## Před prvním použitím

- Opékač topinek bez chleba rozehřejte min. 4x na nejvyšší stupeň opékání při otevřeném okně, poté jej nechte vychladnout.

## Opékání topinek

**Obr. 1** Spotřebič neprovozujte bez přihrádky na drobky!

Nastavení stupně opékání. (Obr. 2).

Stupeň 1 – 6

Střední stupeň opékání: Stupeň 3 – 4 do zlatova.

**Tip:**

U jednoho plátku chleba: nastavte nižší stupeň opékání než u dvou plátků.

**Opékejte topinky do zlatova, ne do tma-va nebo do hněda; odstraňte spálené zbytky, potraviny s obsahem škrobu, obzvláště výrobky z obilí a brambor neopékejte příliš intenzivně (snižte tak obsah acrylamidu).**

## Zapnutí

Obr. 3

## Předčasné vypnutí

Obr. 4

Stiskněte tlačítko – STOP.

Ke snadnějšímu vyndávání topinek posuňte tlačítko pro zapnutí nahoru. (Obr. 5).

**Když dojde ke vzpříčení plátku chleba opékač topinek se automaticky vypne.** Vytáhněte zástrčku a po vychladnutí chleba opatrně odstraňte.

## Rozpékání housek

### Obr. 6

Stupeň opékání 1 – 2.


Na nástavec můžete pokládat max. 2 housky, aby nedošlo k zakrytí dížadel.

Na nástavec na housky nepokládejte

žádnou hliníkovou fólii!

Při rozpékání současně neopékejte!

## Pokud je topinka příliš světlá nebo pokud chcete ohřát studený chléb:

Nastavte volič opékání na „“ a stiskněte tlačítko pro zapnutí: (Obr. 2).

## Opékání zmrazeného chleba:

Nastavte normální stupeň opékání.

Stiskněte tlačítko pro zapnutí a poté tlačítko pro rozmrazování  (Obr. 4).

## Čištění

Spotřebič nikdy nepoučíte do vody ani jej nedávejte do myčky nádobí!

### Nepoužívejte parní čistič.

Vytáhněte zástrčku a nechte opékač topinek vychladnout.

Spotřebič z vnější strany ořete jen vlhkou utěrkou. Nepoužívejte ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.

Odstraňte tvrdým štetěčkem drobky pod nástavcem na housky.

Vytáhněte zásuvku na drobky (Obr. 7) a ořete ji.

## Likvidace

Tento spotřebič je označen



v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o nakládání

s dosloužitými elektrickými a elektronickými spotřebiči (WEEE, waste electrical and electronic equipment). Tato směrnice stanovuje jednotný rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých spotřebičů v zemích EU.

O aktuálních možnostech likvidace se laskavě informujte u svého prodejce.

Změny vyhrazeny

## Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazník,

dle § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o.

## ! Upozornění Záruka se nevztahuje na:

- a) opotřebení nebo poškození výrobku (vč. poškození způsobeného při neodborné instalaci, nesprávném uvedení do provozu, úpravě výrobku, užívání nebo údržbě v rozporu s návodem k obsluze, s další dokumentací, která byla předána spolu s výrobkem, s právními předpisy, s příslušnými technickými nebo jinými normami nebo není-li stanoveno jinak s obvyklým způsobem užívání nebo údržby)
- b) vady výrobku v případě, kdy kupující neprokáže oprávněnost, platnost nebo včasnost reklamace (např. vzhledem k rozporu mezi údaji v záručním dokladu a na výrobku, k chybějícím nebo neoprávněně pozmeněným údajům v záručním dokladu, chybějícím, nečitelnému nebo pozmeněnému výrobnímu číslu výrobku, atd.)
- c) poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nahodilou, živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či vnějších jevů jako je např. bouřka, požár, přepětí nebo výpadky v síti, teplo, vniknutí kapaliny, prachu či cizích předmětů do výrobku, aj.
- d) mechanické poškození výrobku (např. pádem, zlomením, přetřením přírodního kabelu, konektoru či jiné části, apod.)
- e) poškození způsobené použitím nevhodné náplně nebo nevhodnými provozními podmínkami
- f) úkony potřebné v rámci údržby, čištění nebo kontroly parametrů výrobku
- g) nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (který není vadou výrobku), vč. parametrů neuvedených v technické dokumentaci výrobku
- h) poškození, úpravy nebo jiný zásah do výrobku, provedený neoprávněnou osobou či neautorizovaným servisem (vč. poškození plomb, pečeti nebo šroubů)
- i) výrobek použitý k podnikatelským nebo profesionálním účelům nad rámec běžného používání v domácnosti.

### Poznámka:

1. Kupující nemá právo na součásti, součástky nebo díly, které byly při záruční době vyjmuty z výrobku a vyměněny.
2. Prodávající i autorizovaný servis jsou oprávněni požadovat po kupujícím náhradu všech nákladů, které jim vzniknou při neoprávněném, neplatném, opožděném nebo neodůvodněném uplatnění práva záruky či při prodloužení kupujícího s poskytnutím potřebné součinnosti podle, vč. nákladů spojených s případnou přepravou výrobku, s ověřováním existence reklamované vady, atp.



