

BaByliss[®] PARIS



D110E/D112E

Návod na obsluhu

Design pro EHD 1600W

Vďaka tomuto sušiču vlasov BaByliss môžete vytvoriť štýl, ktorý si prajete. Uľahčí vám tvorbu účesu a stane sa vašim spojencom pre krásu.

Použitie

Sušič vlasov 1600w značky BaByliss je kaderníckym nástrojom, ktorý umožňuje vytvorenie najrozličnejších účesových štýlov.

Tento prístroj vytvára široký prúd vzduchu. To umožňuje smerovať vzduch na celú dĺžku kefy, ktorú pri tvorbe účesu používate a vytvoriť tak pri brushingu dokonalý štýl.

- Pre dosiahnutie väčšej presnosti používajte rýchlostný stupeň II a prístroj držte blízko pri vlasoch.
- Vyšší rýchlostný stupeň II umožní dosiahnuť veľmi rýchly prúd vzduchu, ktorý je ideálny pre rýchlejšie sušenie vlasov.
- Nižší rýchlostný stupeň I umožňuje tvarovanie vlasov a modelovanie účesu.
- Aby nedošlo k prehriatiu, používajte najvyšší teplotný stupeň na začiatku pri sušení vlhkých vlasov. Potom postupne teplotu znižujte.
- Tlačidlo „Air frais“ pre režim studeného vzduchu umožňuje spevniť požadovaný tvar a zaistiť dlhú trvanlivosť účesu.

Difuzér (D112E)

Difuzér vysúša vlasy prirodzene, bez toho aby dochádzalo k ich premiestňovaniu. Pri sušení tvarujte vlasy pomocou prstov, aby ste účesu dodali objem. Vlasy nečešte kefou, aby si zachovali svoj prirodzený vzhľad.

Difuzér môžete používať na suché, jemné alebo narušené vlasy. Pri použití difuzéru sa odporúča použiť rýchlosť 1.

Nástavec s usmerňovačom

Usmerňovač umožňuje presné nasmerovanie prúdu vzduchu. Odporúča sa hlavne pre vyhladzovanie a tvarovanie vlasov. Za týmto účelom použite guľatú kefu pre brushing. Začnite so spodnými prameňmi, ostatné zodvihnite sponkami. Sušič s nástavcom usmerňovača umiestnite kolmo nad kefu a odviňte prameň od korenkov smerom ku končekom vlasov.

Bezpečnostné pokyny

- **UPOZORNENIE:** Prístroj nepoužívajte v blízkosti vane alebo akejkoľvek inej nádoby s vodou.
- V prípade, že používate prístroj v kúpeľni, nezabudnite ho po každom použití odpojiť z elektrickej zásuvky. Blízkosť vody totiž môže byť nebezpečná aj vtedy, ak je prístroj vypnutý. Pre zaistenie väčšej bezpečnosti odporúčame, aby bol elektrický obvod vašej kúpeľne vybavený zariadením na zvyškový prúd (DCR), ktorého zvyškový prúd nie je vyšší ako 30mA. Poradte sa s inštalatérom.
- Prístroj nikdy neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny.
- Ak je šnúra prístroja poškodená, okamžite ho prestaňte používať. Výmena šnúry musí byť vykonaná u výrobcu, v jeho servisnom stredisku, alebo osobou príslušnej kvalifikácie, aby nebol užívateľ vystavený žiadnemu nebezpečenstvu.
- Dbajte na to, aby pri práci s prístrojom nebol blokovaný jeho ventilačný systém. Skontrolujte, či filter na zadnej časti prístroja nie je zanesený vlasmi alebo inými nečistotami.
- Tento prístroj je vybavený bezpečnostným termostatom. V prípade prehriatia sa sám vypne. Prípadne vypnite prístroj prepnutím vypínača na rukoväti do polohy OFF a nechajte ho 10 minút vychladnúť. PRED ďalším použitím prístroja skontrolujte, či nie je filter na zadnej časti zanesený vlasmi alebo inými nečistotami. Pripojte prístroj do siete a zapnite ho. Ak opäť dôjde k prehriatiu, okamžite prestaňte prístroj používať, vypnite ho a odpojte od siete. Odošlite prístroj do servisného strediska BaByliss.
- Nenechávajte prístroj bez dozoru, ak je zapojený alebo v chode.
- Zabráňte akémukoľvek kontaktu teplé plochy prístroje s pokožkou, hlavne dotyk uší, očí, tváre a krku.

- Ak je prístroj používaný deťmi a postihnutými osobami alebo v ich blízkosti, je nutný dohľad dospelých osôb.
- Pred odložením nechajte prístroj vychladnúť
- Po použití navíňte šnúru okolo prístroja tak, aby sa nepoškodila. Šnúru jemne zviňte a položte ju vedľa prístroja.
- Tento prístroj spĺňa požiadavky smerníc 89/336/CEE (elektromagnetická zlučiteľnosť) a 73/23/CEE (bezpečnosť domácich elektrospotrebičov) doplnených smernicou 93/68/CEE CEE (značenie CE).