

## Změkčování vody

Myčky vyžadují dostatečně měkkou vodu. Pokud tvrdost překročí 6°dH, bude se na nádobí usazovat vodní kámen. Aby se tomu zabránilo, automatický systém přidává do mytí speciální sůl pro změkčení vody za účelem co nejlepšího umytí a usušení nádobí.

Pro zjištění tvrdosti vody kontaktujte místní vodárenskou společnost nebo použijte přiložený testovací proužek:



- Stiskněte a přídržte tlačítko volby programu, když je stroj vypnutý, a stiskněte současně tlačítko spínače pro zapnutí přístroje. Uvolněte tlačítko volby programu, když se hladina tvrdosti vody uložená na vašem přístroji zobrazuje ve formátu «r...».
- Ikona Spustit/Stop začne blikat, jakmile se hladina tvrdosti vody na vašem stroji zobrazuje ve formátu „r.....“.
- Zvolte stupeň tvrdosti vody vhodnou pro váš přístroj podle tabulky nastavení stupně tvrdosti vody stiskem tlačítka odloženého startu.
- Stiskněte tlačítko "Start/Pauza/Storno" pro uložení zvoleného stupně.
- Ikona Spustit/Stop začne trvale svítit, kdy se uloží nový stupeň tvrdosti vody.
- Stiskem spínače přístroj vypněte.

**Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody**

| Stupeň tvrdosti | Anglická tvrdost vody °dE | Německá tvrdost vody °dH | Francouzská tvrdost vody °dF* | Ukazatel stupně tvrdosti vody  |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| 1. stupeň       | 0-5                       | 0-4                      | 0-8                           | Stiskem tlačítka odloženého startu přepněte stupeň tvrdosti vody do polohy 1. r1 |
| 2. stupeň       | 6-9                       | 5-7                      | 9-13                          | Stiskem tlačítka odloženého startu přepněte stupeň tvrdosti vody do polohy 2. r2 |
| 3. stupeň       | 10-15                     | 8-12                     | 14-22                         | Stiskem tlačítka odloženého startu přepněte stupeň tvrdosti vody do polohy 3. r3 |
| 4. stupeň       | 16-19                     | 13-15                    | 23-27                         | Stiskem tlačítka odloženého startu přepněte stupeň tvrdosti vody do polohy 4. r4 |
| 5. stupeň       | 20-24                     | 16-19                    | 28-34                         | Stiskem tlačítka odloženého startu přepněte stupeň tvrdosti vody do polohy 5. r5 |
| 6. stupeň       | 25-62                     | 20-50                    | 35-90                         |  |

Pokud je tvrdost používané vody vyšší než 90°dF (francouzská norma pro tvrdost vody) nebo pokud používáte vodu ze studně, doporučujeme používat filtr a zařízení pro čištění vody.

\* Pokud je tvrdost používané vody nižší než 8°dH (francouzská norma pro tvrdost vody), není nutné používat sůl ve vaší myčce. V takovém případě se na panelu vašeho zařízení rozsvítí kontrolka "Upozornění na nedostatek soli" (pokud existuje).

Pokud je nastavení tvrdosti vody na úrovni 1, kontrolka "Upozornění na nedostatek soli" bude svítit, ačkoli není nutné používat sůl. Pokud v tomto případě použijete sůl, nedojde ke jejímu spotřebování a kontrolka se nebude rozsvítet.

### Varování:

Pokud se přestěhujete, je velmi nutné upravit nastavení tvrdosti vody pro myčku podle nového umístění, kam se nastěhujete, aby se zachovala účinnost mytí.

Pokud jste stupeň tvrdosti vody nastavili dříve, na vašem stroji se zobrazí poslední nastavení stupně tvrdosti vody. Upravte nový stupeň tvrdosti vody myčky na základě stupně tvrdosti vody vaši vody.