



ČESKO

PŘÍRUČKA PRO MAJITELE CHLADNIČKA SXS

Tuto příručku si pečlivě přečtete, dříve než budete svůj spotřebič používat, a uschovejte ji pro pozdější použití.

OBSAH

Úvod	Předmluva	2
	Důležité pokyny pro bezpečnost	2
	Umístění součástí	4
Instalace	Místo instalace	7
	Demontáž dveří	8
	Montáž dveří	9
	Instalace přívodní hadice vody	9
	Nastavení výšky	10
Obsluha	Spuštění	11
	Nastavení teploty a funkcí	11
	Prostor pro občerstvení (pouze některé modely)	22
	Led a voda bez připojení potrubí (Pouze u vybraných modelů)	23
	Police (pouze některé modely)	24
	Příhrádka na víno (pouze některé modely)	24
	Příhrádka na vejce	24
	Ovládání vlhkosti v příhrádce pro zeleninu	25
	Přepínání příhrádky pro zeleninu/maso (pouze některé modely)	25
	Odstraňovač zápachu (pouze některé modely)	26
	Funkce Vacuum Fresh (Pouze u vybraných modelů)	26
	Roh změny teploty zóny Opti Temp (Pouze u vybraných modelů)	27
	Změna teploty zóny Opti Temp (Pouze u vybraných modelů)	27
Zóna Opti Temp (Pouze u vybraných modelů)	27	
Doporučení pro uchovávání potravin	Rozmístění potravin	28
	Uchovávání potravin	29
Péče a údržba	Demontáž součástí	30
	Obecné informace	32
	Čištění	32
	Odstraňování závad	33

Předmluva

Typové a výrobní číslo se nalézá ve vnitřní skříni nebo na zadní stěně skříně chladničky. Tato čísla jsou přiřazena pouze tomuto konkrétnímu výrobku. Na tomto místě zaznamenejte požadované informace a uschovejte tuto příručku jako trvalý nákupní doklad. Přiložte též stvrzenku.

Datum koupě : _____
 Prodejce : _____
 Adresa prodejce : _____
 Telefon prodejce : _____
 Typové číslo : _____
 Výrobní číslo : _____

Důležité pokyny pro bezpečnost

Před uvedením chladničky do provozu je zapotřebí ji správně instalovat a umístit v souladu s pokyny pro instalaci uvedenými v této příručce.

Síťovou šňůru ze zásuvky neodpoujte tahem za kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji kolmo ze zásuvky.

Při odsouvání spotřebiče ode zdi se vyvarujte překroucení nebo jakéhokoli poškození síťové šňůry.

Po uvedení chladničky do provozu se nedotýkejte chladných povrchů v mrazničce, a to zejména v případě, že jsou Vaše ruce vlhké nebo mokré. Pokožka by mohla k těmto velmi chladným povrchům přimrznout.

Před čištěním nebo jinou manipulací vždy odpojte síťovou šňůru od zásuvky. Tento úkon neprovádějte s mokřými rukama - nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Zabraňte poškození, nadměrnému opotřebení, ostrému ohýbání, napínání nebo zkroucení síťové šňůry, protože poškození napájecí šňůry může být příčinou požáru a úrazu elektrickým proudem. Dále může dojít k porušení elektrického uzemnění spotřebiče.

Do mrazničky zásadně nekládejte skleněné předměty, mohlo by dojít k jejich puknutí při zvětšování objemu jejich obsahu v důsledku mražení.

Zásadně nekládejte ruce do zásobníku ledu automatu na výrobu ledu. Za jeho provozu by mohlo dojít k poranění.

Spotřebič není určen k samostatnému používání malými dětmi a nezuživými osobami.

Malým dětem musí být trvalým dohledem zamezeno hrát si se spotřebičem.

Nikomu nedovolte, aby šplhal, seděl, stál nebo se věšel na dvířka prostoru pro občerstvení. Při takovémto jednání může dojít k poškození a dokonce i převržení chladničky s následným vážným zraněním.

Bude-li to možné, připojte chladničku k vyhrazené samostatné elektrické zásuvce, ochráňte tak ji a ostatní spotřebiče a osvětlení před výpadkem napájení v důsledku přetížení.


Chladnička s mrazničkou by měla být umístěna tak, aby bylo při nehodě možné ji neprodleně odpojit od zásuvky.

Dojde-li k poškození síťové šňůry, musí ji vyměnit buď výrobce nebo jeho servisní zástupce či podobně kvalifikovaná osoba.

Nesnažte se jakkoliv upravovat délku napájecího kabelu.

- To může být příčinou úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



**Nepoužívejte
prodlužovací
šňůru**
**Přístupnost
napájecí zástrčky**
**Výměna síťové
šňůry**
 **Výstraha**

Výstraha před uváznutím dítěte**Výstraha**

NEBEZPEČÍ: nebezpečí uváznutí dítěte.

Dříve než zlikvidujete svou starou ledničku či mrazničku:

Demontujte dveře, avšak na svém místě ponechte police, aby děti nemohly snadno lézt dovnitř.

Tento přístroj není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nad nimi není dozor nebo pokyny k užívání přístroje ze strany osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

Dohlížejte na děti, aby si nehrály s přístrojem.

Neskladujte**Výstraha**

V blízkosti tohoto ani jiného elektrického spotřebiče neskladujte ani nepoužívejte benzín ani jiné hořlavé plyny a kapaliny.

Elektrické emnění**Výstraha**

Elektrické uzemnění v případě zkratu elektrického obvodu snižuje prostřednictvím samostatného „svodového“ vodiče nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pro zamezení možného úrazu elektrickým proudem musí být tento spotřebič uzemněn. Důsledkem nesprávného použití zemnicího kontaktu může být úraz elektrickým proudem. V případě jakýchkoli nejasností s pokyny pro uzemnění spotřebiče nebo v případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře či na pracovníka servisu.

Upozornění

Udržujte větrací otvory v krytu zařízení nebo v zabudované konstrukci a čistěte je od ucpávání.

Nepoužívejte mechanické prostředky nebo jiné nástroje pro urychlení odmrazovacího procesu než ty, které jsou doporučené výrobcem.

Nepoškodte chladicí okruh.

Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř oddílů pro skladování potravin, pokud nejsou doporučeným typem výrobce.

Chladivo a izolační profukovací plyn používaný v zařízení vyžadují speciální proces likvidace. Při nakládání s tímto odpadem konzultujte vhodný způsob likvidace se servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou.



Zařízení obsahuje malé množství chladiva typu isobutan (R600a), což je zemní plyn vysoce kompatibilní s prostředím a který je také hořlavý. Při dopravě a v průběhu montáže zařízení je třeba dbát na to, aby se nepoškodil žádný díl chladicího okruhu. Chladivo, které by vystříklo z poškozeného potrubí, by se mohlo vznítit nebo způsobit poškození očí. Pokud se zjistí únik, je nutné okamžitě zabránit přítomnosti otevřeného ohně nebo jinému zdroji zážehu a na několik minut vyvětrat místnost, kde je zařízení instalované.


Z důvodů zabránění tvorby hořlavé směsi plynu a vzduchu, v případech úniku z chladicího okruhu, měla by volba velikosti místnosti záviset na množství použitého chladiva v zařízení. Místnost musí mít plochu odpovídajících m² tak, aby na každé množství 8g chladiva R600a v zařízení připadal 1 m². Množství chladiva ve vašem zařízení je patrné z identifikačního štítku uvnitř zařízení.

Nikdy nespouštějte do provozu zařízení, které vykazuje nějakou známku poruchy. V případě pochybností kontaktujte svého prodejce.


Úvod

Umístění součástí

*Model bez dávkovače -Type 1



*Model bez dávkovače -Type 2




POZNÁMKA


- Ha meglátása szerint egy tartozék vagy részegység hiányzik az Ön berendezéséből, elképzelhető hogy az csak egy másik típushoz jár.

Umístění součástí

*Model s dávkovačem-Type 1




*Model s dávkovačem -Type 2



POZNÁMKA

- Ha meglátása szerint egy tartozék vagy részegység hiányzik az Ön berendezéséből, elképzelhető hogy az csak egy másik típushoz jár.


***Model s dávkovačem-Type 3**



POZOR

• Části, vlastnosti a funkce se mohou mezi modely lišit. Váš model nemusí obsahovat všechny zobrazené funkce.

***Model s dávkovačem-Type 4**



POZOR

• Části, vlastnosti a funkce se mohou mezi modely lišit. Váš model nemusí obsahovat všechny zobrazené funkce.

Volba vhodného umístění

1. Umístěte spotřebič na takové místo, kde jej bude možné snadno používat.
2. Vyvarujte se umístění spotřebiče do blízkosti zdrojů tepla, na přímý sluneční svit a do vlhkého prostředí.
3. Pro zajištění správné cirkulace vzduchu okolo chladničky prosím udržujte z obou stran i shora dostatečnou mezeru a zachovejte vzdálenost alespoň 5 cm od zadní stěny.
4. Pro zamezení vibrací musí být chladnička ve vodorovné poloze.
5. Neinstalujte chladničku v prostředí s výskytem teplot nižších než 5°C. Mohlo by dojít k nepříznivému ovlivnění výkonu.

**Likvidace použitého spotřebiče**

Tento spotřebič obsahuje provozní kapaliny (chladicí médium a mazivo) a je vyroben ze součástí a materiálů, které lze opětovně použít a/nebo recyklovat. Všechny důležité materiály by měly být zasílány do sběrného střediska odpadového materiálu za účelem zpracování (recyklace) a následného opětovného použití. Informace o tomto postupu Vám poskytne místní instituce.

⚠ Výstraha

Demontáž dolního krytu a přívodní hadice vody

Demontáž dveří mrazničky

Demontáž dveří chladničky


Demontáž dveří

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Před instalací odpojte síťovou šňůru od elektrické zásuvky. V opačném případě může dojít k závažnému či smrtelnému úrazu.

Jsou-li dveře místnosti, do které chcete chladničku instalovat, příliš úzké, demontujte dveře chladničky a proneste ji dveřmi místnosti bokem.


Uvolněte všechny šrouby a odmontujte dolní kryt. Vytáhněte trubičku pro přívod vody a současně stlačte vpravo místo označené na výkresu jako ①.




POZNÁMKA

- Je-li konec hadice deformovaný nebo odřené, odřízněte jej.

1) Vyšroubováním šroubů demontujte kryt závěsu. Poté rozpojte všechny spojovací vodiče s výjimkou zemnicího vodiče.




2) Demontujte držák pootočením proti směru hodinových ručiček (①) a poté zdvihněte horní závěs (②).



POZNÁMKA

- Při odstraňování horního závěsu se vyvarujte pádu dveří směrem dopředu.


3) Demontujte dveře mrazničky nadzdvihnutím. V tomto momentu by dveře měly být dostatečně nadzdvihnuté pro kompletní vyjmutí přívodní hadice vody




POZNÁMKA

- Přesuňte dveře chladničky skrze dveře místnosti a položte je na podlahu, avšak nepoškodte při tom přívodní hadici vody.


1) Povolte šrouby krytu závěsu a demontujte jej. Rozpojte případné spojovací vodiče s výjimkou uzemnění.



2) Pootočením ve směru hodinových ručiček demontujte držák (①) a poté nadzdvihnutím demontujte horní závěs (②).




3) Nadzdvihnutím demontujte dveře chladničky.



**Přesun
chladničky**

Chladničku přesuňte přístupovými dveřmi bočně dle obrázku vpravo.

**Montáž dveří**

Dveře po přesunutí přístupovými dveřmi namontujte v opačném pořadí vzhledem k demontáži.

Instalace přívodní hadice vody
(*Pouze model s dávkovačem)**Před instalací**

- Automat pro výrobu ledu vyžaduje tlak vody 147~834 kPa (1,5~8,5 kgf/cm²) - jednorázový papírový kelímek (180 cc) bude zcela naplněn za 3 sekundy.
- Pokud voda nedosahuje tlaku 147 kPa (1,5 kgf/cm²), je pro normální výrobu ledu a dávkování chladné vody nezbytné samostatné tlakové čerpadlo.
- Přívodní hadice vody by neměla mít celkovou délku větší než 8 m a neměla by být přehnutá. Je-li hadice dlouhá 8 m nebo více, může v důsledku poklesu tlaku docházet k potížím s přívodem vody.
- Přívodní hadici vody instalujte v místě, kde nemůže docházet k jejímu ohřevu.


⚠ Pozor

- Připojte pouze vodovodní přípojku s pitnou vodou.
- Prostudujte pokyny pro instalaci soupravy pro filtraci vody.

Jsou-li dveře mrazničky níže než dveře chladničky


Nastavení výšky

Vyrovnejte dveře vsunutím plochého šroubováku do žlábků levého šroubu pro seřizování výšky a otočte šroubem po směru hodinových ručiček (①).



Jsou-li dveře mrazničky výše než dveře chladničky

Vyrovnejte dveře vsunutím plochého šroubováku do žlábků pravého šroubu pro seřizování výšky a otočte šroubem po směru hodinových ručiček (①).



Po vyrovnání výšky dveří

Dveře chladničky se budou zavírat plynule po zvýšení přední strany spotřebiče pomocí šroubu pro nastavení výšky. Nesprávně se zavírající dveře mohou nepříznivě ovlivnit výkon spotřebiče.

Dále

1. Očistěte veškerý prach, který se nashromáždil při přepravě a pečlivě spotřebič vyčistěte.
2. Instalujte na správná místa příslušenství - schránku pro tvorbu kostek ledu, kryt odpařovacího žlábků atd. Příslušenství ochraňuje před poškozením při přepravě společný obal.
3. Připojte k elektrické zásuvce síťovou šňůru (zástrčku). K této zásuvce již nepřipojujte jiné spotřebiče.

Spuštění


Po první instalaci chladničky ji ponechte kvůli stabilizaci běžné provozní teploty po dobu přibližně 2 až 3 hodiny v chodu a teprve poté do ní vložte čerstvé nebo mražené potraviny.

Došlo-li k přerušení tohoto záběhu, vyčkejte před opětovným zapnutím 5 minut.

Nastavení teplot a funkcí

*Model bez dávkovače -Type 1

ČESKO




Možnost	Displej funkcí	
Typ-1		<p>Temperature adjustment button for freezer compartment.</p> <p>Temperature adjustment button For refrigerator compartment.</p>
Typ-2		<p>FRZ.TEMP.</p> <p>REF.TEMP.</p> <p>EXPRESS FRZ.</p> <p>CHILD LOCK 3SECS</p>
Typ-3		<p>Express freezer.</p> <p>Child lock: Hold 3 secs.</p>

POZOR

Vami zvolený model zariadenia nemusí obsahovať všetky zobrazené možnosti.

Displej v prípade typu 3: kontrolný displej je obsluhovaný dotykom. Nadmerná vlhkosť na displeji môže byť príčinou jeho nesprávnej funkcie. Displej by mal byť vždy suchý a čistý.

***Model bez dávkovače -Type 2**




ČESKO

Variant	Funkční displej
Typ-1	<p>The display for Typ-1 shows two digital temperature readouts: 'FRZ.TEMPR.' and 'REF.TEMPR.' with °C and °F scales. Below them are buttons for 'FREEZER', 'EXPRESS FRZ.', 'REFRIGERATOR', 'EXPRESS FRZ.', 'CHILD LOCK' (with a lock icon), and 'CHILD LOCK 3SECS'.</p> <p>Úsporný režim displeje</p>
Typ-2	<p>The display for Typ-2 shows two digital temperature readouts: 'FRZ.TEMPR.' and 'REF.TEMPR.' with 'MAX' and 'MIN' indicators. Below them are buttons for 'FREEZER', 'EXPRESS FRZ.', 'REFRIGERATOR', 'EXPRESS FRZ.', 'CHILD LOCK' (with a lock icon), and 'CHILD LOCK 3SECS'.</p>

POZOR

· Váš model nemusí obsahovat všechny funkce.

*Model s dávkovačem -Type 1




ČESKO

Možnost	Displej funkcí	
Typ-1	<p>FRZ. TEMP. DISPENSER REF. TEMP.</p> <p>EXPRESS FRZ. CHILD LOCK 3SECS FILTER STATUS HOLD 3SECS</p> <p>Display Saving Mode</p>	
Typ-2	<p>FRZ. TEMP. DISPENSER REF. TEMP.</p> <p>EXPRESS FRZ. CHILD LOCK 3SECS FILTER STATUS HOLD 3SECS</p> <p>Display Saving Mode</p>	<p>Temperature adjustment button for freezer compartment.</p> <p>FRZ. TEMP.</p> <p>Temperature adjustment button for refrigerator compartment.</p> <p>REF. TEMP.</p>
Typ-3	<p>FRZ. TEMP. REF. TEMP.</p> <p>EXPRESS FRZ. CHILD LOCK 3SECS LIGHT FILTER STATUS HOLD 3SECS</p> <p>Display Saving Mode Filter reset button. Light ON/OFF button - Option</p>	<p>EXPRESS FREEZER. CHILD LOCK: Hold 3 sec.</p> <p>EXPRESS FRZ. CHILD LOCK 3SECS</p> <p>Filter reset button.</p> <p>FILTER</p>
Typ-4	<p>FRZ. TEMP. REF. TEMP.</p> <p>EXPRESS FRZ. CHILD LOCK 3SECS LIGHT FILTER STATUS HOLD 3SECS</p> <p>Display Saving Mode Filter reset button. Light ON/OFF button - Option</p>	<p>Dispenser selection button</p> <p>DISPENSER</p>

POZOR

Vami zvolený model zariadenia nemusí obsahovať všetky zobrazené možnosti. Displej Typ - 3 a Typ - 4: Displej s dotykovým ovládáním. Nadměrná vlhkost na panelu displeje může způsobit špatné fungování. Udržujte prosím displej v čistotě a v suchu.

***Model s dávkovačem ledu - Typ 2**



Variant	Funkční displej
Typ-1	<p>Display Power Saving Mode</p>
Typ-2	<p>Display Power Saving Mode</p>
Typ-3	

ČESKO

POZOR
 • Váš model nemusí obsahovat všechny funkce.

Zobrazení úspory energie (na některých modelech)

Režim displeje POWER-SAVE (úspora energie) (u některého modelu)


Tato funkce šetří energii displeje

Stiskněte současně tlačítka FREEZER A EXPRESS FRZ. a držte je 5 sekund, dokud nezazní zazvonění. Všechny svítivé diody a displeje z tekutých krystalů se zapnou a pak vypnou. Když je zpuštěn režim pro úsporu energie, displej setrvává vypnutý do té doby, než jsou otevřeny dveře. Pak to nastává vždycky, když jsou dveře otevřeny nebo když je stisknuto tlačítko a displej setrvává zapnutý na 20 sekund po posledním otevření dveří a nebo po zvolení tlačítka. Pro deaktivaci režimu pro úsporu energie stiskněte současně tlačítka FREEZER a EXPRESS FRZ. a držte je po dobu pěti sekund, dokud nezazní stejný zvuk jako na začátku.


Panel displeje se po 20 sekundách automaticky vypne a opět se zapne, když otevřete dvířka nebo když opět stisknete tlačítko.

Můžete přizpůsobit teplotu prostoru mrazničky a chladničky.

Ovládání mrazničky




Ovládání chladničky



- Aktuální vnitřní teplota se mění v závislosti na charakteru potravin, protože indikovaná nastavená teplota je cílová teplota, ne aktuální teplota uvnitř chladničky.
- Chladicí funkce je po spuštění slabá. Nastavte prosím teplotu jak je výše uvedeno, poté co bude chladnička používána minimálně dva až tři dny.

*Models dávkovačem - Type 3



Type 1		Obslužný displej
Type 2		Obslužný displej
Type 3		Obslužný displej

Režim úspory energie displeje

Tato funkce převede displej do režimu úspory energie až do příštího otevření dveří. Stiskněte současně tlačítka FREEZER a EXPRESS FRZ. a přidržte je po dobu 5 sekund, dokud se neozve cinknutí. Všechny LED diody se rozsvítí a zhasnou. Když je režim úspory energie aktivován, displej zůstane vypnutý až do příštího otevření dveří. Poté se zapne při otevření dveří nebo stisku kteréhokoli tlačítka a zůstane zapnutý po dobu 20 sekund od otevření dveří nebo stisku tlačítka. Pro deaktivaci režimu úspory energie stiskněte současně tlačítka FREEZER a EXPRESS FRZ. a přidržte je po dobu 5 sekund, dokud se neozve cinknutí.

Můžete nastavit teplotu v mrazničce i v chladničce.**Nastavení teploty v mrazničce****Mraznička - nastavení teploty**

FREEZER



Nastavení teploty

-15°C -17°C -19°C -22°C -23°C

Nastavení teploty v chladničce**Chladnička - nastavení teploty**

REFRIGERATOR



Nastavení teploty

6°C 4°C 3°C 2°C 0°C

* Opakovaným tisknutím tlačítka nastavujete provozní režim v následujícím pořadí: (slabý) → (středně slabý) → (střední) → (středně silný) → (silný).


- Aktuální teplota uvnitř se mění v závislosti na stavu potravin, protože zobrazovaná teplota je teplotou cílovou a nikoli skutečnou teplotou v chladničce.
- Chladnička má zpočátku omezenou funkčnost. Z tohoto důvodu seřídte teplotu podle návodu uvedeného výše až po 2 - 3 dnech provozu.

Použití dávkovače (na některých modelech)

- Zvolte buď drcený led, vodu nebo kostky ledu a lehce stiskněte tlačítko sklenic nebo jinou nádobkou.


Drcený led

Volicím tlačítkem rozsviňte symbol drceného ledu.




Voda

Volicím tlačítkem rozsviňte symbol vody.




Kostky ledu

Volicím tlačítkem rozsviňte symbol kostek ledu.



- **Odkaz:** Po naplnění ledem nebo vodou přidrže nádobu na místě ještě několik sekund, aby poslední kapky spadly do nádoby a ne na podlahu.

Automatický výrobek ledu (na některých modelech)



- Automatický výrobek ledu dokáže automaticky vyrobit 6 kostek ledu zároveň, 50-60 kostek denně. Toto množství se může měnit podle okolností jako je okolní teplota, otevírání dveří, zátěž mrazničky apod.
- Výroba ledu ustane, když je zásobník na led plný.
- Pokud si nepřejete používat automatický výrobek ledu, přepněte jeho vypínač na OFF. Pokud budete chtít obnovit činnost automatického výrobku ledu, přepněte jeho vypínač na ON.

POZOR!

- Je normální, že pád ledu do zásobníku na led vydává zvuk.

VAROVÁNÍ

- Nedávejte ruce do výrobku ledu za provozu, mohl by vám způsobit zranění.

POZOR!

- Led nepřechovávejte déle než dva týdny.

Výber funkcie distribútora


Môžete si vybrať medzi funkciou podávania vody alebo ľadu.

* Stlačením tlačidla zvolíte vodu alebo ľad v kockách.

* Zľahka zatlačte pohárom na tlačidlo.

- Označená je vybraná funkcia.
- Po podaní ľadu bude počas 5 sekúnd znieť špecifický zvuk.

• Pozor: Po odsunutí pohára od tlačidla počkajte ešte 2-3 sekundy pokým nespadnú do pohára posledné kúsky ľadu alebo kvapky vody.



Automatický výrobnik ľadu

- Automatický výrobnik ľadu môže v ľubovoľnej chvíli pripraviť 8 kociek ľadu. Toto množstvo sa však môže líšiť v závislosti od rôznych podmienok, napríklad od času otvorenia dverí chladničky
- Po vyplnení nádoby na ľad sa produkcia ľadu automaticky zastaví.
- Pokiaľ nechcete využívať funkciu automatického vytvárania ľadu, prepnete prepínač výrobníka ľadu po polohy „off“, prípadne do polohy opätovného výberu. Pozor: funkcia ručného výberu je dostupná len v niektorých modeloch.

POZOR!

- Hluk počas vypadania ľadu do nádoby je normálnym javom.

Pokud automat na výrobu ľadu správne nefunguje

Led je slepený

- Je-li led slepený, vyndejte jej ze zásobníku, rozbijte na malé kousky a vložte jej zpět do zásobníku.
 - Vyrábí li automat příliš málo ledu nebo je-li led slepený, je zapotřebí seříditi množství vody dodávané do automatu. Obráťte se na servisní středisko.
- * Nepoužíváte-li led častěji, může se slepovat.

Výpadek napájení

- Led může padat do mrazničky. Vyjměte zásobník ledu, odstraňte veškerý led, poté zásobník osušte a instalujte jej zpět. Po opětovném zapnutí spotřebiče se automaticky nastaví drcený led.

Nově instalovaný spotřebič

- Nově instalované chladničky trvá vytvoření ledu v mrazničce přibližně 12 hodin.



Rychlé zmrazení

Pro rychlé zmrazení vyberte tuto funkci.

- Sekvence Vyp. → Zap. → Vyp. se opakuje při každém stisku tlačítka






- Při výběru Special Refrigeration On (zvláštní chlazení zapnuto) zůstane grafická značka šipky na poloze On (zapnuto) poté, co 4krát zabliká.
- Funkce rychlého zmrazení se automaticky vypne po uplynutí určeného času.



Zámek

Toto tlačítko ukončí činnost ostatních tlačítek.



- Uzamčení nebo odemčení je opakováno při každém stisku tlačítka EXPRESS FRZ. CHILD LOCK 3SECS or CHILD LOCK 3SECS na déle než 3 sekundy.
- Když použijete tlačítko LOCK, žádné jiné tlačítko nebude fungovat, dokud nebude odemčeno.



ČESKO

Funkce displeje stavu filtru (cyklus výměny filtru)




- Na dávkovači je umístěna kontrolka indikátoru výměny vložky vodního filtru.
- Vodní filtr by měl být vyměněn každých 6 měsíců.
- Kontrolka filtru se rozsvítí, aby vás upozornila, že je čas vyměnit filtr.
- Po výměně filtru resetujte indikátor stisknutím a podržením tlačítka filtru na déle než 3 sekundy.



Světlo v dávkovači

Toto tlačítko zapíná a vypíná světlo v dávkovači.

- Stiskem tlačítka Light/Filter se zapíná a vypíná světlo v dávkovači.



Další funkce**Varování otevřených dveří**

- Pokud jsou dveře chladničky nebo mrazničky ponechány otevřené déle než 60 sekund, bude se ve třicetisekundových intervalech ozývat trojitý varovný tón.
- Pokud se varovný tón bude ozývat i po zavření dveří, kontaktujte prosím své místní servisní centrum.

Diagnostika (rozpoznávání závad)

- Diagnostika automaticky rozpoznává závady projevující se ve spotřebiči za jeho provozu.
- Dojde-li ve spotřebiči k závadě, nelze jej obsluhovat tlačítky a mimo provoz je též běžná signalizace. V takovém případě nevypínejte bezprostředně napájení, avšak obraťte se na své servisní středisko. Pokud spotřebič vypnete, bude pro pracovníka servisu vyhledání vadné součásti velmi pracné.

Jak je vydáván led/chladná voda

Voda se chladí ve vodní nádrži uvnitř chladničky a poté proudí do dávkovače. Led vyrábí automat na výrobu ledu, poté se rozdrť nebo nakostkuje a putuje do dávkovače.

POZNÁMKA

- Zprvu voda nebývá příliš chladná. Chcete-li vodu chladnější, přidejte do sklenice led.

Výstražné pokyny

ČESKO

První dávku ledu (přibližně 20 kusů) a vody (přibližně 7 sklenic) vytvořenou po instalaci chladničky nepoužívejte.

Tento první led a voda mohou obsahovat nečistoty a zápach pocházející z přívodní hadice vody či z vodní nádržky. Totéž je nezbytné i v případě, že chladnička nebyla delší dobu používána.

Dávkovač není určen pro obsluhu dětmi.

Děti mohou nesprávně tisknout spínač nebo zničit žárovku.

Zamezte zablokování otvoru pro průchod ledu potravinami.

Po umístění potravin u otvoru pro průchod ledu může být narušeno dávkování ledu. Při výlučném používání drceného ledu může být otvor pro průchod ledu rovněž zacpán tímto drceným ledem. V takovém případě nahromaděný drcený led odstraňte.

Zásadně neukládejte nádoby s nápoji ani jiné potraviny do zásobníku ledu za účelem rychlého zchlazení.

Tato činnost může vyvolat poškození automatu pro výrobu ledu.

Pro vybírání ledu zásadně nepoužívejte tenkostěnné skleněné nádoby ani kameninové nádoby.

Takovéto sklenice či nádoby mohou puknout.

Led dejte do sklenice ještě před nalitím vody nebo jiného nápoje.

Při přidávání ledu do sklenice s kapalinou může dojít k rozlití.

Zásadně se nedotýkejte rukama ani nástroji výpusti ledu.

Takovýto kontakt může způsobit poškození součásti a poranění ruky.

Zásadně nesnímejte kryt automatu pro výrobu ledu.

Občas srovnejte led tak, aby byl zásobník ledu zcela zaplněn.

Led se často hromadí v blízkosti automatu na výrobu ledu. Pro správnou funkci automatu pro výrobu ledu je však důležité, aby se výroba po zaplnění zásobníku zastavila.

Vytváří-li se zabarvený led, nepoužívejte jej a neprodleně se obraťte na servisní středisko.

Zásadně nepoužívejte příliš úzké ani příliš vysoké sklenice.

Led by se mohl zaseknout v průchodu s následným poškozením chladničky.

Udržujte sklenici ve správné vzdálenosti od výdejního otvoru ledu.

Příliš blízko umístěná sklenice by mohla zabránit ledu v průchodu výdejním otvorem.

Mrazící koš
(část označená
dvěma hvězdičkami)

Použití

**Použití dvířek
prostoru pro
občerstvení jako
odkládací plochy**

**Zásadně
nedemontujte
vnitřní kryt
prostoru pro
občerstvení**

**Zásadně na
dvířka prostoru
pro občerstvení
nestavte těžké
předměty a
nedovolte dětem,
aby se na dvířka
věšela.**


Části označené dvěma hvězdičkami ** (Pouze u vybraných modelů)

- Části označené dvěma hvězdičkami označují prostor s teplotou $-12^{\circ}\text{C}\sim-18^{\circ}\text{C}$
- Mražené produkty pro krátkodobé uskladnění.


Prostor pro občerstvení (pouze některé modely)

Otevřete prostor pro občerstvení.

- Do prostoru pro občerstvení máte přístup i bez otevření dveří chladničky. Předností je úspora elektrické energie.
- Po otevření dvířek prostoru pro občerstvení se rozsvítí vnitřní osvětlení chladničky. Lze tak bez potíží prohlédnout obsah.




- Zásadně nepoužívejte dvířka prostoru pro občerstvení pro krájení a vyvarujte se jejich poškození ostrými nástroji.
- Zásadně se neopírejte rukama ani na dvířka silně netlačte.



- Bez krytu prostor pro občerstvení nefunguje řádně. Pouze pro modely s vnitřním krytem nádržky.



- Nejenže v takovém případě hrozí poškození dvířek prostoru pro občerstvení, rovněž může dojít k poranění dítěte.



Led a voda bez připájení potrubí (Pouze u vybraných modelů)

How to use

Chcete-li použít funkci automatického výrobce ledu nebo funkci dávkovače vody, můžete použít vodu z nádržky, nebo z obyčejných lahví s vodou bez nutnosti připájení ledničky do jakéhokoliv vodovodního potrubí.

Vyberte nádobku na vodu


MOŽNOST 1

Potáhněte páčku a přidržte adaptér nádržky, tak jak znázorňuje obrázek ①. Nádržku vytáhněte ②.

MOŽNOST 2


Otočte bezpečnostním vypínačem do polohy "OPEN (OTEVŘEN)", jak je ukázáno na obr. ①.

Poté uvolněte držák nádrže na vodu a vytáhněte kryt nádrže na vodu ②, abyste nádrž uvolnili.



Naplňte nádržku vodou


Nadzvedněte spony po obou stranách nádržky, odstraňte kryt a nádržku naplňte vodou. Následně zavřete kryt nádržky a spony po obou stranách. Vodu lijte pouze po vyznačenou úroveň (3ℓ).



Založení nádržky


MOŽNOST 1

Horní část adaptéru nádržky a rourku pumpičky umístěte ve správné pozici a následně nádržku zatlačte na svoje místo. Pozici zablokujte pomocí páčky.




MOŽNOST 2

Seřídte vrchní část krytu nádrže na vodu a srovnejte trubku čerpadla na střed, zatlačte přitom nádrž pevně dovnitř, jak je ukázáno na obr. ③. Otočte bezpečnostní vypínač do polohy "CLOSE (ZAVŘEN)" ④.



Nasazení lahve s vodou

Adaptér je možné připojit ke klasické lahvi s vodou, co umožňuje použití lahví namísto nádržky z vodou. Pootočte adaptér nádržky vlevo a odšroubujte ho. Otevřete láhev s vodou a připojte k adaptéru. Používejte pouze lahve s objemem 1,5 – 2(35cm) litry. Některé druhy lahví mohou k adaptéru nepasovat.




When using the water bottle

POZOR

- Během nasazování a odstraňování nádržky s vodou postupujte opatrně a nepoužívejte příliš velkou sílu, neboť nádržku můžete poškodit.
- Pokud se v nádržce nenachází voda, funkce automatického výrobce ledu a dávkovače vody nejsou dostupné.
- Při použití jiné kapaliny než vody můžete způsobit problémy s pumpou.
- Při nízké hladině vody v nádržce mohou být kostky ledu menší.
- Před vlitím nové vody nejdříve z dávkovače odstraňte zbytky staré vody.
- Způsob používání dávkovače vody a automatického výrobce ledu je identický jako v případě jiných populárních modelů ledniček.
- Používáte-li namísto nádržky lahve s vodou, nádržku nevyhazujte.
- Poněvadž nádržka s vodou může být dost těžká, nedovolte dětem, aby s ní manipulovali, obzvláště jednou rukou.
- Asi 9~10krát denně můžete slyšet zvuk činnosti vodního čerpadla.

Sklopná police**Police (pouze některé modely)**

Vyšší předměty jako např. kanistry či lahve můžete v lednici skladovat tak, že jednoduše zatlačíte přední půlku poličky pod její zadní část. Až budete chtít poličku vrátit zpět do původní polohy, vytáhněte ji směrem k sobě.


**Nastavení rohové
příhrádky na víno
(pouze u vybraných
modelů)
(Typ-1)**
Příhrádka na víno (pouze některé modely)




V tomto rohovém držáku lze horizontálně skladovat láhve. Lze jej připevnit k libovolné příhradce.

V případě, že chcete vložit držák na víno :



Uchopte držák na víno v horní části ①, vložte jej do boční části příhrádky ① a vytáhněte jej směrem dolů ② .

V případě, že chcete držák na víno vyjmout:

Uchopte držák na víno v horní části ③ a vytáhněte jej ven ④.

**(Typ-2)**

Lahve mohou být v tomto držáku na víno skladovány příčně.


**Příhrádka na vejce (pouze některé modely)****POZNÁMKA**

- Zásadně příhrádku na vejce nepoužívejte jako zásobník ledu. Může puknout.
- Příhrádku na vejce zásadně nevkládejte do mrazničky ani do prostoru pro občerstvení.



Ovládání vlhkosti v přihrádce pro zeleninu (pouze některé modely)

Při uchovávání ovoce či zeleniny lze vlhkost nastavovat prostřednictvím spínače pro ovládání vlhkosti.

Vysoká vlhkost



Nízká vlhkost





Přepínání přihrádky pro zeleninu/maso (pouze některé modely)

- Spodní zásuvku chladničky lze nastavit buď na uchovávání zeleniny, nebo na uchovávání masa.



Prostor pro zeleninu



Prostor pro maso




- prostoru pro maso se udržuje teplota nižší než jinde uvnitř chladničky, takže maso a ryby vydrží déle čerstvé.

POZNÁMKA

- Je-li přepínač nastaven na uchovávání masa, dojde ke zmrazení vloženého ovoce a zeleniny. Proto před vložením potravin zásadně kontrolujte jeho nastavení.

Odstraňovač zápachu (pouze některé modely)

Tento systém účinně pohlcuje výrazné zápachy optickým katalyzátorem. Tento systém žádným způsobem neovlivňuje stav uchovávaných potravin.



Použití systému pohlcování zápachu

- Systém je již instalován v přívodu chladného vzduchu z prostoru chladničky a nevyžaduje samostatnou instalaci.
- Potraviny uvolňující výrazný zápach uchovávejte v uzavřených nádobách. V opačném případě mohou tento zápach pohlcovat jiné potraviny uvnitř chladničky.

Funkce Vacuum Fresh (Pouze u vybraných modelů)


Tato funkce napomáhá díky efektu vakua, zesilujícímu hermetické uzavření přihrádky, udržet zeleninu a ovoce svěží po delší dobu.

Jak na to?

- Stlačením tlačítka dojde v vypumpování vzduchu z šuplíku a k zesílení hermetického uzávěru.



- Vložte ruku dovnitř, zatlačte tlačítko směrem nahoru a potáhněte do pozice ①. Následně můžete šuplík otevřít ②. Při zavírání šuplík zatlačte až do momentu kdy uslyšíte cvaknutí.



Roh změny teploty zóny Opti Temp (Pouze u vybraných modelů)


Po stisknutí tlačítka můžete skladovat zeleninu, ovoce nebo jiné druhy potravin, jako např. maso k rozmražení, syrové ryby apod.



Změna teploty zóny Opti Temp (Pouze u vybraných modelů)

V závislosti na druhu přechovávaných produktů je možné nastavit rozsah ideální teploty.

K dispozici jsou 3 teploty: -3°C , -1°C a 4°C . Ovoce/zelenina a produkty přechovávané v chladu, vyžadující příslušnou úroveň vlhkosti, a také maso/ryby zůstanou svěže po delší dobu, budou-li přechovávané v podmínkách přizpůsobených druhu produktu.




Způsob použití

- Při použití zóny Opti Temp jako úložného prostoru pro maso, mohou být zelenina nebo ovoce zmrzlé
- Při použití zóny Opti Temp jako úložného prostoru pro maso, se mohou ryby nebo maso při společném skladování zkažit a proto musí být buď maso nebo ryby skladovány odděleně v prostoru F.
- Při otevření dveří prostoru R se automaticky rozsvítí kontrolka zvolené funkce a při zavření dveří automaticky zhasne.
- (Zelenina/ovoce) → (Uložení v chladu při zachování vlhkosti) → (Maso) je postupně vybíráno při každém stisknutí tlačítka „Selection“ (Výběr).

Zóna Opti Temp (Pouze u vybraných modelů)


Demontáž zóny Opti Temp

- Nejdříve vytáhněte šuplík na zeleninu.
- Následně zlehka nadzvedněte kryt zóny Opti Temp ①, sáhněte dovnitř a kryt zóny vytáhněte ②.



Instalace zóny Opti Temp


- Kryt zóny Opti Temp umístěte na polici ① a zlehka zasuňte dovnitř ②.
- Nepoužívejte příliš velké síly, poněvadž může snadno dojít k poškození jednotlivých částí zařízení.



Rozmístění potravin

(viz umístění součástí)

- Držák lahve** Uchovávání vína.
- Svačिनová zásuvka** Uchovávání menších potravin, např. chlebů, zákusků atd.
- Police mrazničky** Uchovávání různých zmražených potravin, např. masa, ryb, zmrzliny, mražených zákusků atd.
- Dveřní přihrádka mrazničky**
 - Uchovávání malých mražených balených potravin.
 - Teplota může při otevírání dveří vzrůstat. Proto zde neuchovávejte potraviny určené pro dlouhodobé uchovávání, např. zmrzlinu atd.
- Zásuvka mrazničky**
 - Uchovávání masa, ryb, drůbeže atd. po zabalení do tenké fólie.
 - Uchovávat za sucha.
- Přihrádka pro mléčné výrobky** Uchovávání mléčných výrobků, např. másla, sýrů atd.
- Přihrádka na vejce** Tuto přihrádku na vejce lze umístit dle potřeby.
- Prostor pro občerstvení** Uchovávání často používaných potravin, např. nápojů atd.
- Police chladničky** Uchovávání hotových pokrmů či jiných potravin v náležitých rozeštěpech.
- Dveřní přihrádka chladničky** Uchovávání menších balených potravin či nápojů, např. mléka, džusu, piva atd.
- Zásuvka na zeleninu** Uchovávání ovoce a zeleniny.
- Přepínací zásuvka na zeleninu/maso** Uchovávání zeleniny, ovoce, rozmrazovaného masa, syrových ryb atd. Přepínač nastavte podle potřeby. Před uložením potravin zkontrolujte nastavení přepínače.



Uchovávání potravin

- V chladniče uchovávejte čerstvé potraviny. Důležitým faktorem ovlivňujícím zachování čerstvosti a chuti potravin je míra jejich zmrazení, resp. roztátí.
- Neuchovávejte potraviny, které se kazí za nízkých teplot, tj. například banány a melouny.
- Horké potraviny nechte před vložením do spotřebiče vychladnout. Po vložení horkých potravin může dojít k poškození ostatních potravin a dále se zvyšuje spotřeba elektrické energie.
- Potraviny uchovávejte zabalené vinylovou fólií nebo v nádobkách s víkem. Zamezte tak odpařování vlhkosti a napomůžete uchování chuti a výživné hodnoty potravin.
- Neblokujte průvody vzduchu potravinami. Plynulá cirkulace vzduchu zajišťuje rovnoměrnou teplotu v chladničce.
- Neotevírejte dveře příliš často. Otevřenými dveřmi do chladničky vniká teplý vzduch a způsobuje vzrůst teploty.
- Do dveřních přihrádek zásadně nekládejte nadměrné množství potravin – mohly by se opírat o vnitřní přihrádky a zabránit otevření dveří v řádném dovedení.

Mraznička

- Nekládejte do mrazničky lahve – při zmrazení obsahu by mohly prasknout.
 - Rozmražené potraviny opětovně nezmrázujte. Při opětovném zmrazení dochází ke ztrátě chuti a výživné hodnoty.
 - Uchováte-li po delší dobu mražené potraviny, například zmrzlinu, umístíte je do police a nikoli do dveřní přihrádky.
 - Nedotýkejte se mokrou rukama zmrazených potravin ani nádob, zejména, pokud jsou kovové; umístíte skleněné výrobky do přihrádky v ledničce.
- Hrozí nebezpečí omrzlin; v případě zmrazení obsahu mohou tyto výrobky prasknout a způsobit zranění.

Chladnička

- Do horních polic chladničky nekládejte vlhké potraviny. V přímém kontaktu s ochlazeným vzduchem by mohlo dojít k jejich zmrazení.
- Před vložením potraviny vždy očištěte. Ovoce a zeleninu omyjte a otřete a balené potraviny otřete, zamezte tak zkažení sousedních potravin.
- Uchováte-li vejce v přihrádce pro vejce, ověřte jejich čerstvost a uchovávejte je ve svislé poloze – vydrží déle čerstvá.

POZNÁMKA

- Je-li chladnička umístěna na teplém a vlhkém místě, může se při častém otevření dveří nebo uchovávání velkého množství zeleniny srážet vlhkost, jejíž neovlivňuje funkci spotřebiče. Sráženu vlhkost odstraňte vhodným hadříkem.

Demontáž součástí


POZNÁMKA

- Demontáž se provádí v opačném pořadí vzhledem k montáži. Před demontáží a montáží musíte odpojit síťovou šňůru od zásuvky. Při demontáži součástí se vyvarujte použití větší síly. V opačném případě může dojít k poškození součástí.

Žárovka mrazničky

Žárovku demontujte vytažením (③) a současným jemným vytlačením (①) a pootočením (②) krytu žárovky.

Žárovku vyšroubujte proti směru hodinových ručiček. V chladničce se používá žárovka o příkonu max. 40 W a lze ji opatřit prostřednictvím servisního střediska.



Žárovka v chladničce

Kryt žárovky demontujete vytlačením výstupku pod krytem žárovky směrem dopředu a následným vytažením.


Žárovku vyšroubujte proti směru hodinových ručiček. V chladničce se používá žárovka o příkonu max. 40 W a lze ji opatřit prostřednictvím servisního střediska.

POZNÁMKA

- Ne všechny žárovky jsou vhodné pro vaši chladničku. Ujistěte se, že nahrazená žárovka bude mít stejnou velikost, tvar a výkon.
- Světla dávkovače jsou svítivé diody, které nemohou být vyměněny.


Police oddělení mrazničky

Police vyjměte zatlačením doleva (②), mírným pozvednutím její levé části (①), zvednutím pravé části (③) a vytažením ven.



Dveřní přihrádka a podpěra


Držte přihrádku na obou stranách a nadzdvihněte ji (①), poté ji vytáhněte ve směru (②).



Zásobník na led (Pouze u vybraných modelů)


Přidrže zásobník na led, jak je zobrazeno na obrázku vpravo a vytáhněte jej (②) při současném mírném zvednutí (①).

- Zásobník na led nerozebírejte, pokud to není nutné
- Při vyjímání zásobníku jej držte oběma rukama, abyste jej neupustili.




Po použití dávkovače

Tác na vodu není vybaven funkcí automatického vyplouvání vody. Je proto nutné ji pravidelně čistit. Táč vytáhněte zatáhnutím za jeho přední část a vysušte suchou utěrkou.



Vytáhněte táč úplně směrem dopředu ① a odstraňte ji ②. Podstavec a táč vysušte suchou utěrkou.



Prostor pro občerstvení (Pouze u vybraných modelů)

- Vyměňte přihrádku ① směrem vzhůru.
- Vyměňte horní držák osvěžovacího centra a poté vytáhněte kryt osvěžovacího centra ②.
- Osvěžovací centrum může být vyjmuto potažením vzhůru.




POZNÁMKA

- Při demontáži přihrádky pro zeleninu, svačिनové zásuvky a hlavního krytu prostoru pro občerstvení musíte demontovat příslušenství dveří chladničky.


Kryt přihrádky pro zeleninu

- Kryt přihrádky pro zeleninu demontujete povytažením přihrádky pro zeleninu směrem vpřed ①, nadzdvihnutím přední části krytu přihrádky pro zeleninu ② dle obrázku a vyjmutím.




Funkce Vacuum Fresh (Pouze u vybraných modelů)

- Chcete-li vytáhnout kryt Vacuum Fresh, vytáhněte nejdříve zásuvku a následně ① oboustranně chyťte kryt a vytáhněte ho směrem nahoru ②. Následně kryt potáhněte směrem dopředu.



Space plus (Pouze u vybraných modelů)


Podněte space plus ① a vytiahnite smerom ②.



Zásobník na led (Pouze u vybraných modelů)

Chyťte nádobu na ľad tak ako znázorňuje obrázok, podněte ho trochu dohora (①) a následne ho vytiahnite (②).

- It is recommended not to dismantle the ice storage bin unless it is necessary.
- Be sure to use both hands when removing the ice storage bin, so as not to drop it on the floor.
- If the ice storage bin does not fit well, slightly rotate the rotating device.



Výrobek ľadu (Pouze u vybraných modelů)

Pokiaľ plánujete zariadenie dlhší čas nepoužívať, prípadne, ak funkciu vytvárania ľadu nepoužívate, po odstránení space plus výrobek ľadu vypnite. Ak budete ľad potrebovať, jednoducho výrobek ľadu zapnite.

Obecné informace	
Dovolená	<p>Při odjezdu na průměrně dlouhou dovolenou se pravděpodobně rozhodnete ponechat chladničku v provozu. Potraviny, které lze zmrazit, umístíte do mrazničky - prodloužíte tak jejich životnost.</p> <p>Chcete-li chladničku vypnout, vyjměte veškeré potraviny, odpojte síťovou šňůru, pečlivě vyčistěte vnitřek a nechte dveře OTEVŘENÉ - zamezíte tak vzniku zápachu.</p>
Výpadek napájení	<p>Ve většině případů je výpadek napájení opraven do jedné nebo dvou hodin a neovlivní teplotu v chladničce.</p> <p>Při výpadku napájení však omezte četnost otevírání dveří.</p>
Přemísťování	<p>Demontujte nebo lepicí páskou zajistěte všechny nepřípevněné předměty uvnitř ledničky. Poškození vyrovnávacích šroubů zamezíte jejich zašroubováním do spodku chladničky.</p>
Protikondenzační trubice	<p>Občas a zejména po instalaci může docházet k ohřevu vnější stěny skříně chladničky.</p> <p>Nejde o závadu. Způsobuje to protikondenzační trubice, kterou proudí zahřáté chladicí médium za účelem zamezení rosení vnějších stěn skříně.</p>
Porozumění zvukům, které můžete slyšet	<p>Vaše nová chladnička může vydávat zvuky, které vaše stará nevydávala. Jelikož jsou tyto zvuky pro vás nové, mohli byste jimi být znepokojeni. Většina těchto nových zvuků je normální. Tvrdé povrchy, jako je podlaha, zdi a skříně, mohou způsobit, že se tyto zvuky zdají hlasitějšími, než ve skutečnosti jsou. Jde o následující zvuky a co je může způsobovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Když začíná a končí cyklus automatického odmrazování, cvakne časový spínač odmrazování. Regule termostatu (nebo regulace chladničky v závislosti na modelu) rovněž cvakne, když se zapíná nebo vypíná cyklus. •Chrastění může být způsobeno průtokem chladiva, vodním potrubím nebo předměty uloženými nahoře na chladničce. •Vaše chladnička je zkonstruována tak, aby její provoz při uchovávání potravin při požadované teplotě byl efektivnější. Vysoce výkonný kompresor může způsobit, že vaše lednička poběží déle než ta stará, a můžete slyšet pulzující nebo vysoký zvuk. •Můžete slyšet motor ventilátoru výparníku, který zajišťuje cirkulaci vzduchu chladničkou a přihrádkami mrazničky. •Když končí každý cyklus, můžete slyšet bublání, jak chladivo teče do ledničky. Smršťování se a roztahování se vnitřních stěn mohou způsobit praskání. •Voda kapající na topné těleso odmrazování může způsobit syčení. •Můžete slyšet, jak ventilátor kondenzátoru žene vzduch kondenzátorem. •Během cyklu odmrazování můžete slyšet, jak voda teče do odvodňovací misky.
	<p>Čištění</p> <p>Pro zamezení tvorby nežádoucích zápachu je zapotřebí udržovat chladničku v čistotě. Rozlité potraviny byste měli neprodleně otřít, protože může dojít k jejich zkysnutí a k následnému narušení povrchu plastových výlisků.</p>
Zvenčí	<p>Pro čištění odolných povrchů chladničky používejte vlažný roztok jemného mýdla nebo detergentu.</p> <p>Otřete je čistým vlhkým hadříkem a poté je osušte.</p>
Zevnitř	<p>Doporučujeme Vám pravidelné čištění. Omyjte veškeré prostory roztokem jedlé sody nebo jemným detergentem a teplou vodou. Vyláchněte a osušte.</p>
Po vyčištění	<p>Ověřte, zda nedošlo k poškození síťové šňůry, k přehřátí síťové zástrčky a jestli je zástrčka správně zasunuta do elektrické zásuvky.</p>
Výstraha	<p>Před čištěním v blízkosti elektrických součástí (žárovky, spínače, ovládací prvky atd.) vždy odpojte síťovou šňůru ze zásuvky.</p> <p>Přebytečnou vlhkost otřete houbou či hadříkem a zamezte tak zatečení vody či kapaliny do elektrických součástí s následným vznikem nebezpečí úrazu elektrickým proudem.</p> <p>Pro čištění žádného z povrchů spotřebiče nepoužívejte kovové drátěnky, kartáče, podřadná abrazivní čistidla, silné alkalické roztoky, hořlavá ani jedovatá čistidla. Nedotýkejte se vlhkými ani mokřými rukama zmrzlých povrchů, protože k velmi chladným povrchům se vlhké předměty mohou lepit nebo přimrzat.</p>

Odstraňování závad

Dříve než se obrátíte na servis, zkontrolujte tento seznam. Může Vám uspořit čas i peníze. Tento seznam uvádí běžné potíže, jež nevznikají v důsledku vad konstrukce nebo materiálů tohoto spotřebiče.

Závada	Možná příčina	Náprava
Provoz chladničky		
Kompresor chladničky nepracuje.	Spínač chladničky je vypnutý.	Nastavte ovládací prvky chladničky. Viz nastavení ovládacích prvků.
	Chladnička je v odmrazovacím režimu.	Toto je běžné v případě chladniček s plně automatickým odmrazováním. K odmrazování dochází pravidelně.
	Zástrčka je odpojena od elektrické zásuvky.	Zajistěte řádné zasunutí zástrčky do zásuvky.
	Výpadek napájení. Zkontrolujte bytové osvětlení.	Obratě se na místní rozvodnou společnost.
Kompresor chladničky je v chodu příliš často nebo příliš dlouho	Chladnička je větší než Váš předchozí spotřebič.	To je běžné. Větší a účinnější zařízení mívají za shodných podmínek kompresor v provozu déle.
	Okolní či venkovní teplota je příliš vysoká.	Za těchto podmínek je prodloužený chod kompresoru běžný.
	Chladnička byla na delší dobu mimo provoz.	Kompletní zchlazení chladničky trvá několik hodin.
	Právě bylo vloženo větší množství teplých nebo horkých potravin.	Teplé potraviny prodlužují chod kompresoru až do dosažení požadované teploty.
	Dveře jsou otevřené příliš často nebo příliš dlouho.	Teplý vzduch vstupující do chladničky prodlužuje chod kompresoru. Otevírejte dveře méně často.
	Dveře chladničky nebo mrazničky mohou být pootevřené.	Ujistěte se, že je chladnička ve vodorovné poloze. Vyjměte z nedovřených dveří potraviny a nádoby. Viz závady v oddílu OTEVÍRÁNÍ/ZAVÍRÁNÍ dveří. Je normální, že je chladnička mírně nakloněna směrem dozadu.
	Je nastavena příliš nízká teplota chladničky.	Nastavte vyšší, avšak dostatečnou teplotu.
	Těsnění chladničky nebo mrazničky je znečištěné, nadměrně opotřebené, prasklé nebo nedoléhá.	Vyčistěte nebo vyměňte těsnění. Netěsnosti dveří prodlužují chod kompresoru, protože dosažení požadované teploty trvá déle.
	Termostat udržuje v chladničce konstantní teplotu.	To je běžné. Kompresor se při udržování konstantní teploty zapíná a vypíná.

Závada	Možná příčina	Náprava
Kompresor chladničky nepracuje.	Termostat udržuje v chladniče konstantní teplotu.	To je běžné. Kompresor se při udržování konstantní teploty zapíná a vypíná.
Teploty jsou příliš nízké		
Teplota v mrazniče je příliš nízká, zatímco teplota v chladniče je v pořádku.	V mrazniče je nastavena příliš nízká teplota.	Nastavte vyšší, avšak dostatečnou teplotu v mrazniče.
Teplota v chladniče je příliš nízká, zatímco teplota v mrazniče je v pořádku.	V chladniče je nastavena příliš nízká teplota.	Nastavte vyšší teplotu v chladniče.
Potraviny uložené v zásuvkách zamrzají.	V chladniče je nastavena příliš nízká teplota.	Viz předchozí bod.
Maso uložené v zásuvce na čerstvé maso zamrzá.	Maso by mělo být pro maximální čerstvost uchováváno za teploty těsně pod bodem mrazu (32°F, 0°C)	Je běžné, že se na povrchu masa vytvářejí krystalky ledu – maso totiž obsahuje vodu
Příliš vysoké teploty		
V chladniče nebo v mrazniče jsou příliš vysoké teploty.	Je nastavena příliš vysoká teplota v mrazniče.	Nastavte nižší, avšak dostatečnou teplotu v mrazniče nebo v chladniče.
	Je nastavena příliš vysoká teplota v chladniče. Nastavení pro chladničku má určitý vliv na teplotu v mrazniče.	Nastavte nižší, avšak dostatečnou teplotu v mrazniče nebo v chladniče.
	Dveře jsou otevřené příliš často nebo příliš dlouho.	Jsou-li otevřené dveře, do chladničky/mrazničky vstupuje teplý vzduch. Otvírejte dveře méně často.
	Dveře jsou pootevřené.	Dověřete dveře.
	Právě bylo vloženo větší množství teplých nebo horkých potravin.	Vyčkejte dosažení zvolené teploty chladničky nebo mrazničky.
	Chladnička byla po určitou dobu mimo provoz.	Kompletní zchlazení chladničky trvá několik hodin.
Teplota v chladniče je příliš vysoká, zatímco teplota v mrazniče je v pořádku.	V chladniče je nastavena příliš vysoká teplota.	Nastavte nižší teplotu v chladniče.

Závada	Možná příčina	Náprava
Zvuky a hluky		
Vyšší hladina hluku za provozu kompresoru.	Současné chladničky mají zvětšenou kapacitu a udržují rovnoměrnější teploty.	Hladina hluku je běžně vyšší.
Vyšší hladina hluku při zapínání kompresoru.	Chladnička při spínání kompresoru vytváří vysoký tlak.	To je běžné. Hladina hluku po rozběhu kompresoru poklesne.
Vibrace či drnčení.	Nerovná nebo nepevná podlaha. Chladnička se po menším posunutí na podlaze viklá.	Zajistěte vodorovnou a pevnou podlahu, jež bude dostatečnou oporou pro chladničku.
	Vibrují předměty položené na horní ploše chladničky.	Odstraňte vibrující předměty.
	Na policích chladničky vibruje nádobí.	Nádobí běžně mírně vibruje. Nádobí posuňte. Zajistěte vodorovné a pevné postavení chladničky na podlaze.
	Chladnička se dotýká zdi nebo nábytku.	Posuňte chladničku tak, aby se nedotýkala zdi ani nábytku.
Voda/vlhkost/led uvnitř chladničky		
Na vnitřních stěnách chladničky se hromadí vlhkost.	Vlhké a teplé počasí zvyšuje tvorbu ojínění a pocení vnitřních stěn.	To je běžné.
	Dveře nejsou dovřeny.	Viz závady v oddílu OTEVÍRÁNÍ/ZAVÍRÁNÍ dveří. Je normální, že je chladnička mírně nakloněna směrem dozadu.
	Dveře jsou otevřené příliš často nebo příliš dlouho.	Otevírejte dveře méně často.
Voda/vlhkost/led vně chladničky		
Na vnějších stěnách chladničky nebo mezi dveřmi se hromadí vlhkost.	Je vlhké počasí.	Toto je ve vlhkém počasí běžné. Po poklesu vlhkosti ovzduší by měla vlhkost zmizet.
	Dveře nejsou dovřeny, chladný vzduch uniká zevnitř chladničky a mísí se s teplem okolním vzduchem.	V takovémto případě dovřete dveře.

Závada	Možná příčina	Náprava
Zápach v chladničce	Je zapotřebí vyčistit vnitřek.	Vyčistěte vnitřek houbou, teplou vodou a jedlou sodou.
	Ve chladničce jsou potraviny uvolňující výrazný zápach.	Potraviny důkladně zabalte.
	Některé nádoby a balicí materiál vydávají zápach.	Použijte jiné nádoby nebo jinou značku balicího materiálu.
Otevírání/zavírání dveří/zásuvek		
Dveře nedovírají.	Balené potraviny zabraňují dovření dveří.	Přesuňte obaly, jež brání dovření dveří.
Dveře nedovírají.	Dveře byly zavřeny příliš silně a proto došlo k pootevření protějších dveří.	Pomalou uzavřete oboje dveře.
	Chladnička není ve vodorovné poloze. Po menším posunutí se na podlaze viklá.	Seřídte výšku nastavovacím šroubem.
	Podlaha není plochá nebo je slabá. Chladnička se po menším posuvu na podlaze viklá.	Zajistěte vodorovnou podlahu, jež může být náležitou oporou pro chladničku. Pro úpravu propadlé nebo nakloněné se obraťte na řemeslníka.
	Chladnička se dotýká zdi nebo nábytku.	Přesuňte chladničku.
Zásuvky lze posouvat pouze s obtížemi.	Potraviny se dotýkají police nad zásuvkou.	Zmenšete množství potravin v zásuvce.
	Jsou znečištěna vodítka zásuvky.	Očistěte zásuvku a vodítka.
Dávkovač		
Dávkovač nevzdává led	Zásobník ledu je prázdný.	Po spadnutí první dávky ledu do zásobníku by měl dávkovač fungovat.
	Nastavená teplota mrazničky je příliš vysoká.	Nastavte nižší teplotu mrazničky, aby byly vytvářeny kostky ledu. Po vytvoření první dávky ledu by měl dávkovač fungovat.
	Je uzavřen hlavní vodovodní uzávěr.	Otevřete hlavní vodovodní uzávěr a vyčkejte dobu potřebnou pro vytvoření ledu. Po vytvoření ledu by měl dávkovač fungovat.
	Dveře chladničky či ledničky nejsou uzavřené.	Zajistěte uzavření obou dveří.

Závada	Možná příčina	Náprava
Dávkovač nevydává led.	Led roztál a zamrzl okolo šneku kvůli málo častému používání, kolísání teplot a/nebo výpadku napájení.	Demontujte zásobník ledu a nechte roztát obsah. Zásobník vyčistěte, vytřete do sucha a instalujte do správné polohy. Po vytvoření ledu by dávkovač měl fungovat.
Dávkovač ledu je zaseknutý.	Kostky ledu se zasekly mezi automatem pro tvorbu ledu a zadní stěnou zásobníku.	Odstraňte kostky ledu, které brání dávkovači v chodu.
	Kostky ledu vzájemně přimrzly.	Používejte dávkovač častěji, aby kostky vzájemně nepřimrzaly.
	V dávkovači byly použity kostky ledu, které byly zakoupeny nebo vytvořeny jiným způsobem.	V dávkovači lze použít pouze kostky ledu vytvořené automatem pro výrobu ledu.
Dávkovač nevydává vodu.	Je uzavřen hlavní vodovodní uzávěr. Viz závadu "Automat pro výrobu ledu nevytváří led".	Otevřete hlavní vodovodní uzávěr.
	Dveře chladničky nebo mrazničky nejsou uzavřené.	Zajistěte uzavření obou dveří.
Voda má nepříjemnou příchut' a/nebo zápach.	Voda byla v nádržce příliš dlouho.	Odeberte a vylijte 7 sklenic vody pro vyčištění zdroje. Odeberte a vylijte dalších 7 sklenic vody pro úplné vypláchnutí nádržky.
	Spotřebič není řádně připojen k vodovodu.	Připojte spotřebič k vodovodu, který přivádí pitnou vodu.
Zvuk padajícího ledu	Tento zvuk vzniká běžně při pádu automaticky vytvořeného ledu do zásobníku ledu. Hlasitost závisí na umístění chladničky.	
Zvuk napouštění vody	Tento zvuk vzniká běžně při napouštění automatu na výrobu ledu vodou po vypuštění automaticky vytvořeného ledu.	
Jiné	Prosíme Vás o důkladné prostudování kapitoly „Automat pro výrobu ledu a dávkovač“ této příručky.	
Na displeji se zobrazí "OFF" (vypnuto).	Ovládání chladničky byly uvedeno do režimu Demo (ukázkový). Demo režim vypne systém chlazení, normálně fungují pouze kontrolky a displej. Pro vypnutí Demo režimu otevřete jedna dvířka, poté stiskněte zároveň tlačítka EXPRESS FRZ. a REF. TEMP a držte je po dobu 5 sekund. Až bude Demo režim deaktivován, na displeji uvidíte předchozí nastavení hodnot, které jste měli nastaveny.	



Likvidace starých spotřebičů

1. Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/EC.
2. Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví.
4. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Tento produkt obsahuje fluorované skleníkové plyny zmiňované v Kjótském protokolu (option).
Informace o skleníkových plynech použitých jako chladicí médium v této chladničce.

Chemický název	Složení plynů	Celkem GWP (kgCO ₂ -eq)
R-134a	100% HFC-134a	1300