

NÁVOD K POUŽITÍ

**PŘED POUŽITÍM DIGESTOŘE
RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ
JAK POUŽÍVAT DIGESTOŘ
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
JAK ODSTRANIT PORUCHU
SERVIS
INSTALACE**

PŘED POUŽITÍM DIGESTOŘE

- **Chcete-li, aby vám digestoř co nejlépe sloužila, přečtěte si laskavě tuto příručku a uschovejte si ji pro další použití.**
- Obalový materiál, (plastové sáčky, kousky polystyrénu apod.) uložte z dosahu dětí; mohly by pro ně být nebezpečné.
- Přesvědčte se, zda digestoř nebyla při dopravě poškozena.
- Přesvědčte se, zda instalace, elektrické zapojení a odvodní potrubí byly provedeny kvalifikovaným odborníkem podle pokynů výrobce a v souladu s platnými místními předpisy.

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. Obal

Obalový materiál je 100% recyklovatelný a je označen recyklačním symbolem . Při jeho likvidaci se řiďte platnými místními předpisy. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrénové kousky apod.) uschovejte z dosahu dětí, mohl by pro ně být nebezpečný.

2. Výrobek

Digestoř byla vyrobena z recyklovatelného materiálu. V případě potřeby ji zlikvidujte podle místních předpisů pro likvidaci odpadu. Znehodnoťte ji odříznutím elektrického kabelu. Nevyhazujte ji do svého okolí, ale odevzdejte ji do příslušné sběrný.



VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

1. **Před každým čištěním nebo údržbou odpojte digestoř od elektrické sítě vytažením zástrčky ze zásuvky nebo vypnutím hlavního jističe bytu.**
2. Vzduch odsávaný digestoří nesmí být odváděn kouřovodem topidel nebo přístrojů napájených jinou než elektrickou energií.
3. **Nepřipravujte pod digestoří flambovaná jídla. Volný plamen by mohl způsobit požár.**
4. **Při smažení jídel nenechávejte pánev bez dozoru, protože olej na smažení by se mohl vznítit.**
5. Pravidelná údržba zaručuje dobrý chod a výkon a digestoře.
6. Jestliže je digestoř používána spolu s jinými přístroji napájenými jinou než elektrickou energií, záporný tlak v místnosti nesmí být vyšší než 4pa (4×10^{-5} bar). Z tohoto důvodu je nutné zajistit vhodné větrání místnosti.
7. Zášpiněné povrchy digestoře často čistěte. Pravidelně vyjměte a vyčistěte také filtr, nebo ho vyměňte. K odvádění odsátého vzduchu není dovoleno používat hořlavý materiál.

Prohlášení o souladu s předpisy

Tento výrobek byl navržen, vyroben a uveden na trh v souladu s:

- bezpečnostními cíli Směrnice "Nízké napětí" 73/23/EHS
- požadavky na ochranu Směrnice "EMC" 89/336/EHS ve znění Směrnice 93/68/EHS.

JAK POUŽÍVAT DIGESTOŘ

Doporučujeme zapnout digestoř několik minut před začátkem vaření a nechat ji fungovat alespoň 5 minut po jeho ukončení.

1. U modelů, které jsou vybavené sběrači par, tyto sběrače vysuňte (zvýšíte tak výkon digestoře).
2. Přepínač rychlosti digestoře nastavte podle množství kouře a par, které chcete odsávat.
3. Digestoř vypněte 5 minut po ukončení vaření.
4. Zasuňte sběrače par (je-li jimi model vybaven).

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Před každým čištěním nebo údržbou odpojte digestoř od elektrické sítě vytažením zástrčky ze zásuvky nebo vypnutím hlavního jističe bytu.

Filtr proti mastnotě

- **Filtr proti mastnotě z porézního materiálu** je nutné jednou za měsíc umýt v teplé mýdlové vodě (namočte ho asi na 1-2 hodiny, nemačkejte ho, mytí popřípadě opakujte a vždy po 5-6 mytích ho vyměňte za nový).
- **Papírový filtr proti mastnotě** je nutné vyměnit jednou za měsíc.
- **Papírový filtr proti mastnotě** je nutné vyměnit nejméně jednou za dva měsíce a vždy, jakmile je jeho povrchová barva viditelná přes otvory mřížky. Papírový filtr je na jedné straně zbarvený a tato barva nesmí být viditelná po umístění mřížky jejími otvory.
- **Kovový filtr proti mastnotě** má neomezenou životnost a je nutné ho umýt **jednou měsíčně** ručně nebo v myčce (60°C) ve vhodném mycí prostředku. Po umytí ho nechte **opatrně uschnout** a vložte ho zpět na místo.

Při každém čištění nebo výměně filtrů proti mastnotě očistěte i další viditelné části digestoře.

Uhlíkový filtr

("Modely s odsáváním", viz další stranu)

Uhlíkový filtr se nedá mýt ani obnovovat.

Uhlíkový filtr je nutné vyměnit při běžném provozu

vždy za 6 měsíců (Obdélníkový uhlíkový filtr)

vždy za 4 měsíce (Kulatý uhlíkový filtr).

Výměna žárovek

1. Vysuňte sběrače páry (jsou-li u modelu).
2. Otevřete mřížku nebo desku s osvětlením a vyjměte filtry proti mastnotě.
3. Vyjměte spálenou žárovku a vyměňte ji za novou se stejným elektrickým příkonem; mřížku nebo desku s osvětlením nebo kovový filtr proti mastnotě opět uzavřete.

Čištění digestoře

Používejte měkký hadřík namočený v denaturovaném alkoholu nebo v nepříliš koncentrovaném mycí prostředku. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními částicemi.

Upozornění! V případě, že nedodržíte návod na čištění digestoře a na výměnu nebo čištění filtrů, vystavujete se nebezpečí požáru.

JAK ODSTRANIT PORUCHU

Když digestoř nefunguje:

- Je zástrčka správně zasunutá do zásuvky?
- Není přerušovaný proud?
- Není spálená pojistka?

Odsávací výkon není dostatečný:

- Vybrali jste správnou rychlost?
- Není třeba vyčistit nebo vyměnit filtry?
- Nejsou zanesené odvody vzduchu?

Nesvítí žárovka:

- Není třeba vyměnit žárovku?
- Je žárovka správně namontovaná?
- Není spálená pojistka?

Nesnažte se digestoř sami opravovat. Sami můžete odstranit pouze výše uvedené závady.



SERVIS

Než zavoláte do servisu

1. Ověřte si, zda nemůžete poruchu odstranit sami (viz "Jak odstranit poruchu").
2. Vypněte a zapněte digestoř a zkontrolujte, zda porucha nezmizela.
3. Trvá-li porucha i nadále, zavolejte do servisu.

Sdělte:

- druh poruchy,
- model,
- svoji úplnou adresu,

- telefon i s předvolbou.
- Servisní číslo (číslo uvedené za slovem SERVICE na typovém štítku umístěném uvnitř digestoře za filtrem proti mastnotě.

SERVICE



0000 000 00000

INSTALACE

Při instalaci digestoře musíte přesně dodržovat minimální vzdálenosti od varné plochy postupovat přesně podle číselného pořadí a příslušných pokynů výslovně uvedených v popisu instalace.

Modely s vnějším odsáváním

(A - viz také popis instalace)

Výpary jsou odsávány ven pomocí odvodové roury, která se připevňuje na spojovací kroužek.

Průměr odvodové roury musí být stejný jako průměr spojovací roury.

Používá-li se, nebo počítá-li se s pojistkou zpětného chodu výparů, zkontrolujte po dokončení montáže odvodové roury, zda se může dobře otvírat a zavírat.

Digestoř může mít buď jeden (horní) otvor, nebo dva odvodní (horní a zadní) otvory.

Digestoř je obvykle připravena k využití horního odvodního otvoru.

1. Spojovací kroužek musí být v horním odvodním otvoru.

Využití zadního odvodního otvoru (je-li u modelu).

1. Odstraňte, je-li jím model vybaven, uzávěr zadního otvoru a spojovací kroužek.
2. Některé modely jsou vybaveny plastovým přepínačem, který uzavírá zadní otvor, v tom případě ho odstraňte.
3. Namontujte spojovací kroužek na zadní otvor.
4. Namontujte uzávěr (je-li u modelu) na horní otvor.

Upozornění! Jestliže je digestoř vybavena uhlíkovým filtrem, musíte ho vyjmout.

Ověřte si, že přepínač uvnitř digestoře (je-li jím model vybaven) je v poloze "A" odsávání; není-li tomu tak, nastavte ho do této polohy.

Model s filtrem

(F - viz také popis instalace)

Vzduch se filtruje průchodem přes uhlíkový filtr a recykluje se do okolí. Filtrovaný vzduch se odvádí směrem vzhůru ke stropu kuchyně.

Upozornění! Jestliže v digestoři není uhlíkový filtr, musíte si ho objednat a namontovat ještě před použitím digestoře.

Ověřte si, že přepínač uvnitř digestoře (je-li jím model vybaven) je v poloze "F" filtrace; není-li tomu tak, nastavte ho do této polohy.

V případě, že se model dodává s uzávěrem, zakryjte jím horní odvodní otvor.

Připojení k elektrické síti

Před zapojením digestoře se přesvědčte, zda napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vašem bytě.

Typový štítek je umístěn uvnitř digestoře za mřížkou.

Digestoř může být vybavena standardní zástrčkou a v tom případě ji zasuněte do standardní zásuvky na snadno přístupném místě.

Jestliže digestoř nemá zástrčku, můžete použít zástrčku, která odpovídá platným normám nebo použít dvoupólový vypínač s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm, umístěný na přístupném místě.

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za obtíže vzniklé nedodržením výše uvedených pokynů.