

SEVERIN



ART.-NO. KM 3898

Kuchyňský robot

Vážený zákazníku,

Před použitím spotřebiče si přečtěte následující pokyny a uschovejte tento návod pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby, které jsou s instrukcemi obeznámeni.

Připojení k elektrické síti

Toto zařízení smí být připojeno pouze k správně instalované zásuvce s uzemněním. Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí vyznačené na typovém štítku spotřebiče. Tento výrobek vyhovuje všem závazným směrnici o označování CE.

SEVERIN



Díly a příslušenství spotřebičů

1. Rameno mixéru
2. Uvolňovací páka ramena mixéru
3. Ovládací knoflík
4. Displej
5. Kryty na nádoby na příslušenství, které lze objednat samostatně
6. Napájecí kabel se zástrčkou
7. Typový štítek (spodní strana spotřebiče)

Přílohy:

8. Plochý šlehač
9. Hnětací hák
10. Šlehejte
11. LED pro osvětlení mixovací nádoby
12. Držák nástavce
13. Mísa na míchání
14. Ochrana proti stříkající vodě s plnicím otvorem

Bezpečnostní instrukce

- Abyste se vyhnuli nebezpečí je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, jakékoli opravy spotřebiče a napájecího kabelu musí být provedeno pouze servisním technikem. Proto v případě nutnosti opravy, prosím kontaktujte náš zákaznický servis telefonicky nebo e-mailem (viz naše servisní adresy v samostatné záruční knížce nebo na www.severin.de).
- LED pro osvětlení míchací misky nelze vyměnit.
- Spotřebič vždy vypněte a vytáhněte ze zástrčky,
 - před vložením nebo vyjmutím přílohy,
 - pokud není k dispozici dohled,
 - po každém použití,
 - v případě problémů během úkonu,
 - před čištěním, pokaždé.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky zásuvku zatažením za napájecí kabel, ale podržte zástrčku, abyste ji vytáhli. Nikdy nemanipulujte se síťovou zástrčkou v mokré ruce.
- Nastavení pro jednotlivé příslušenství najdete v tabulce v „Ovládacím knoflíku“ a sekce „Přílohy“.
- Upozornění! Nesprávné použití (zneužití). Spotřebič může způsobit osobní zranění.
- Upozornění! Spotřebič lze použít, pokud mixovací nádoba a nástavce jsou správně namontovány.
- Z důvodů elektrické bezpečnosti se motorová jednotka nikdy nesmí dostat do kontaktu s kapalinami nebo ponoření do nich.
- Ihned po použití vyčistěte odnímatelné části vodou nebo v myčce a důkladně je osušte.
- Pro více informací o čištění viz Čištění a péče sekce.
- Buďte opatrní při nalévání horkých tekutin do mixovací nádoby, mohli by uniknout ze spotřebiče ve formě náhlého výbuchu páry.
- Tento spotřebič je určen pro domácí použití a podobné prostředí jako v kuchyních používaných zaměstnanci v obchodech, kancelářích a podobných pracích prostředí, v zemědělském prostředí,
 - zákazníky v hotelech, motelech a další typické bydlení prostředí, v provozovnách nabízejících snídaně.
- V případě, že tento spotřebič použijí osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalosti, uživatel musí být pod dohledem nebo být poučen o bezpečném používání spotřebiče a musí mít pochopení pro následná potenciální rizika nebezpečí.
- Tento spotřebič nesmí používat děti. Tento spotřebič a kabel musí být uchovávan mimo dosah dětí.
- Děti si nesmí hrát se spotřebičem.
- Uchovávejte veškerý obalový materiál mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení!
- Před uvedením do provozu zkontrolujte celý spotřebič, včetně napájecího kabelu a veškerého příslušenství, že nevykazují žádné vady nebo poškození, které by mohly zhoršit funkční bezpečnost spotřebiče. Například pokud spotřebič spadl na podlahu nebo napájecí kabel byl vytažen, může dojít k poškození, které nemůže být viděno zvenčí. V takových případech neprovozujte spotřebič.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný a stabilní povrch.
- Nikdy nenechávejte napájecí kabel viset dolů.

- Nikdy nedovolte, aby byl přístroj nebo napájecí kabel odpojen a vystaven jakémukoli vnějšímu zdroji tepla.
- Nikdy nedávejte prsty nebo předměty (škrabka na těsto, dřevěnou lžící nebo podobně) do nástavců v provozu.
- Před zapojením stroje do zásuvky se ujistěte, že ovládací knoflík je nastaven do polohy „0“.
- Po vypnutí počkejte, až se motor zastaví, před odstraněním ochrany proti stříkající vodě nebo zvednutím mixéru paže! Nedotýkejte se žádné části spotřebiče v provozu.

Zamýšlené použití

- Kuchyňský robot je určen k vážení a míchání potravin a při použití různého příslušenství k mixování a sekání jídla.
- Váha je domácí spotřebič, který není určen pro lékařské nebo komerční použití. Spotřebič nemá oficiální osvědčení o kalibraci.
- Váha má maximální kapacitu až 7,5 kg.
- Spotřebič smí být provozován pouze s originál příslušenstvím a pouze pro zamýšlený účel, jak je popsáno.
- Jakékoli jiné použití, které není uvedeno v návodu (nesprávné použití) je považováno za nezamýšlené a může způsobit vážné zranění osob nebo poškození spotřebiče.
- Pokud je spotřebič nesprávně provozován nebo používán k jiným účelům, než je zamýšlené použití, nelze nést odpovědnost za případné škody.

Doplňkové příslušenství

- Kuchyňský robot může být vybaven různým příslušenstvím, které jsou k dispozici samostatně.
- Mlýnek ZB 5591

Struhadlo na zeleninu ZB 5592

Nástavec na stojanovou míchačku ZB 5593

Náhradní mixovací nádoba ZB 5560

Aktuální informace o dalším příslušenství najdete na naší domovské stránce.

Před prvním použitím

- Zařízení úplně vybalte a vyjměte případné zbytky obalů a nálepky.
- Vyčistěte odnímatelné části, jak je uvedeno níže 'Čištění a péče'.

Krátký provoz

Tento spotřebič je navržen s krátkou dobou provozu (10 min), tj. můžete jej používat maximálně 10 minut na jeden záťah. Poté je třeba jednotku vypnout na 20 minut a nechat vychladnout.

Automatické vypnutí

- Po 10 minutách chodu se spotřebič vypne automaticky. Poté musí vychladnout po dobu 20 minut.
- Pokud se spotřebič asi 2 minuty nepoužívá, displej se vypne.
- Jakmile se zvedne rameno mixéru, spotřebič se vypne, a bude nutné jej znovu spustit jakmile snížíme rameno směšovače.

Ochrana proti přehřátí

Spotřebič má vestavěnou ochranu proti přehřátí, který jej v případě přehřátí vypne. Před novým použitím nechte spotřebič vychladnout na pokojovou teplotu.

Světelný prstenec a osvětlení mixovací nádoby

Světelný kroužek na ovládacím knoflíku a LED pro osvětlení mixovací nádoby blikají, když spotřebič čeká. Během míchání zůstávají trvale rozsvícené.

Displej

Displej zobrazuje zvolené funkce, hmotnost a doby chodu. Můžete také zvolit dobu běhu a jednotku hmotnosti:

Symbol	Funkce
	Displej míchání
	Displej vážení
88:88	Zobrazení zbývajcího času nebo doby míchání nebo hmotnost v procesu vážení
	Volba doby míchání nebo výběr jednotek hmotnosti (kg, g, lb a oz) v procesu vážení

Ovládací knoflík

Ovládacím knoflíkem lze vybrat nastavení rychlosti mezi 0 a 8 nebo zvolit funkci Pulse

Speed setting	Označení	Použití
0	Vypnuto	Před každou výměnou nástavce, po použití
1	Nejnižší rychlost	Pro pomalé míchání, začátek míchání ingrediencí, hnětení
2-3	Nízká rychlost	Ke šlehání, přikládání a vmíchávání surovin, hnětení
4-6	Střední rychlost	Pro míchání všech přísad
7-8	Rychlá rychlost	Na šlehání bílků a smetany ke šlehání
P	Puls	Pro krátké dávky míchání při nejvyšší rychlosti

Přílohy

Vyberte přílohy podle níže uvedené tabulky. Pro pomalé míchání ingrediencí vždy začněte na nastavení rychlosti 1.

Attachment	Symbol	Použití	Dop. rychlost
Flat beater		lehké měkké směsi, např. těsta, koláče a pudink	1-6
Whisk		Smetana, vaječný bílek a pěna	7-8
Dough hook		Těžší těsta, např. chlebové těsto, těsto na pizzu, kynuté těsto	1-3

Úkon

- Spotřebič musí být vypnutý a vytažený ze zásuvky před vložením, změnou, odstraněním příslušenství nebo vyčištěno.
- Před zahájením provozu zkontrolujte, zda je mixovací nádoba zajištěna na svém místě!
- Po vypnutí počkejte, až se motor zastaví! Nedotýkejte se žádné části spotřebiče pokud je ještě v pohybu.

Vložení mixovací nádoby a její naplnění přísadami

- Zapojte spotřebič.
- Uslyšíte pípnutí a světelný kroužek a LED budou blikat.
- Vytáhněte uvolňovací páčku nahoru. Rameno mixéru se automaticky posune nahoru. Stiskněte rameno rukou, dokud neuslyšíte cvaknutí. Tlačítko se rozsvítí a displej zobrazuje kg a 0,000.
- Umístěte mixovací nádobu tak, aby výstupky na miska zapadne do prohlubní spotřebiče.
- Jedním stisknutím tlačítka vytáhněte váhu.
- Naplňte mixovací nádobu ingrediencemi, dokud nebudou požadované a zobrazí se hodnota.
- Otočte mixovací nádobou ve směru hodinových ručiček, aby zapadla na místo.

TIP! Během vaření můžete vážit další přísady vypnutím spotřebiče, odstranění ochrany proti rozstříku vody a zatažením uvolňovací páčky nahoru uvolníte rameno mixéru. Odemkněte mixovací nádobu, stiskněte tlačítko a můžete vážit ingredience.

Vložení přílohy

- Vyberte přílohu.
- Vložte nástavec do ramene mixéru tak, aby čep na ramenu mixéru zapadl do drážky v příslušenství – nástavci. Posuňte nástavec směrem nahoru až na možný doraz. Otočte nástavec proti směru hodinových ručiček, aby se zajistil místo. Zkontrolujte, zda je pevně připevněn.
- Chcete-li rameno mixéru spustit, zatáhněte za uvolňovací páku směrem nahoru a zatlačte na rameno mixéru směrem dolů, dokud neuslyšíte cvak a klikněte.
- Tlačítko se rozsvítí a na displeji se zobrazí 00:00.
- Nasadte na mixovací nádobu zleva zábranu proti rozstříku vody.

Úkon

- Pomalu otáčejte ovládacím knoflíkem na požadovanou rychlost nastavení.
- Vždy začněte míchat při nastavení rychlosti 1, abyste promíchali přísady dohromady.

TIP!

Časovač

- Jakmile se spotřebič zapne, zobrazí se na displeji nastavení provozního časovače.
- Pokud je před zapnutím spotřebiče požadováno doba míchání, ta se nastavuje pomocí tlačítek v 10 rychlostí, poté se spotřebič zastaví - čas uplynul. Uslyšíte pípnutí a světlo bliká.
- Pro opětovné spuštění spotřebiče po uplynutí času - po uplynutí této doby musí být ovládací knoflík nejprve nastaven na 0.
- Během mixování můžete přidat další ingredience popř. hnětení bez jejich vážení přidáním přes plnicí otvor v zábrany proti stříkající vodě.
- Ingredience se někdy mohou přilepit na okraj mixovací mísy a nechat se hnát pohybem háku. Pokud k tomu dojde, vypněte spotřebič a oškrábejte ingredience z okraje.

Po použití

- Vypněte spotřebič a odpojte napájecí kabel. Počkejte, až se motor zastaví.
- Odstraňte kryt proti stříkající vodě.
- Vytáhněte uvolňovací páčku nahoru. Rameno mixéru se automaticky posune nahoru. Stiskněte rukama dokud neuslyšíte cvaknutí.
- Otočte nástavec ve směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
- Nádobu sejměte otočením proti směru hodinových ručiček.
- Po uvaření vyjměte jídlo z mixovací nádoby.
- Vyčistěte jednotlivé díly, jak je popsáno v části Čištění a Sekce péče.

Receptura pro zkušební ústavy

Smíchejte 1925 g mouky a 1386 g vody při nejvyšší rychlosti nastavení na 8 minut.

Čištění a péče

- Před čištěním spotřebič pokaždé vypněte, odpojte napájecí kabel a počkejte, až se motor zastaví běh.
- Nepoužívejte žádné ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Z důvodů elektrické bezpečnosti nesmí motorová jednotka nikdy přijít do styku s vodou ani se do ní neponořit.
- Při čištění motorové jednotky používejte pouze měkkou vlhkou tkaninu.
- Odstraňte kryt proti stříkající vodě, nástavce a mixovací nádobu a ihned po použití je vyčistěte horkou vodou s trochou mycího prostředku. Jednotlivé příslušenství se může mýt v myčce na nádobí.

- Poznámka: Pokud je čistíte v myčce, může dojít ke změně barvy spojky šlehače. Toto nepředstavuje závadu a šlehač můžete používat jako dříve.
- V případě potřeby sejměte kryt držáku nástavce hlavy ramena mixéru pro čištění. Chcete-li to provést, držte se mezery na spodní straně krytu a vezměte zakrýt. Nasadte kryt zpět tak, aby čáry (–) jsou byly umístěny proti sobě.
- Můžete také sejmout kryt držáku nástavce na spodní části ramena mixéru.



Likvidace

Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidovat odděleně od vaší domácnosti odpad, protože obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Váš místní úřad nebo prodejce může poskytnout informace k věci.

Záruka

Tento přístroj podléhá záruce v případě závad na materiálu či zpracování v zákonné lhůtě dvou let od data zakoupení. V rámci této záruky se výrobce zavazuje opravit či nahradit jakékoli části, které shledá vadnými, po přijetí přístroje autorizovaným servisem. Tato záruka je platná pouze tehdy, byl-li přístroj používán v souladu s výše uvedenými instrukcemi a nebylo-li shledáno, že byl upraven, opravován či do něj nebylo zasaženo neoprávněnou osobou, případně byl poškozen nevhodným použitím.

Tato záruka nepokrývá opotřebení ani rozbití skleněnými či keramickými předměty, žárovkami, aj. Tato záruka neovlivňuje vaše práva ani jakákoli jiná práva, která vám jako zákazníkovi náleží v rámci platných právních předpisů vaší země. Pokud přístroj nesprávně funguje a je nezbytné jej vrátit, opatrně jej zabalte a přiložte informace s vaším jménem, adresou a důvodem vrácení. Pokud se tak stane během záruční doby, přiložte, prosím, potvrzený záruční list a potvrzení o koupi.