7.1kanálový systém domácího kina s podporou Blu-ray uživatelská příručka

Představte si své možnosti

Děkujeme vám za zakoupení tohoto přístroje Samsung. Kompletnější servis můžete získat, pokud přístroj zaregistrujete na adrese WWW.Samsung.com/register



Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní upozornění

V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU). PŘÍSTROJ NEOBSAHUJE DÍLY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVIT. PŘENECHEJTE OPRAVY KVALIFIKOVANÉMU OPRAVÁŘI.

4	VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTIRKÝM PROUDEM NEOTVIREJTE	
Tento symbol znamená, že uvnitř	VÝSTRAHA: ABY NEDOŠLO K ÚRAZU	Tento symbol upozorňuje na
přístroje se nachází nebezpečné	ELEKTRICKÝM PROUDEM, PŘIPOJTE KONCOVKU	důležité pokyny pro provoz a
napětí, které může způsobit úraz	NAPÁJECÍHO KABELU AŽ NA DORAZ A OTOČENOU	údržbu v literatuře doprovázející
elektrickým proudem.	NA SPRÁVNOU STRANU.	tento přístroj.

VAROVÁNÍ

 V zájmu omezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem přístroj nevystavujte dešti a vlhkosti.

VÝSTRAHA

- Přístroj chraňte před kapající a střikající vodou a nestavte na něj předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy.
- K úplnému odpojení přístroje od elektrorozvodné sítě slouží koncovka napájecího kabelu, která musí být neustále přístupná.
- Tento přístroj by měl být vždy připojen k zásuvce střídavého proudu s ochranným uzemněním.
- Pro odpojení přístroje od elektrorozvodné sítě musí být zástrčka vytažena ze síťové zásuvky, proto by měla být síťová zásuvka elektrorozvodné sítě snadno dostupná.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

LASEROVÝ PŘÍSTROJ TŘÍDY 1

Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován jako LASEROVÝ přístroj TŘÍDY 1. Použití ovládacích prvků nebo provedení seřízení nebo postupů, které nejsou popsány v tomto návodu, může vést k zasažení nebezpečným zářením.

VÝSTRAHA

 NEBEZPEČNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ PO SEJMUTÍ KRYTU A VYŘAZENÍ OCHRAN; VYHNĚTE SE OZÁŘENÍ PAPRSKEM.

Upozornění

- Ujistěte se, že zásuvky střídavého proudu ve vašem domě odpovídají údajům na identifikačním štítku umístěném na zadní straně přístroje.
- Přístroj instalujte ve vodorovné poloze na vhodný podklad (např. nábytek) s dostatečným prostorem okolo pro větrání (7,5 – 10 cm).
- Neumisťujte přístroj na zesilovače ani jiná zařízení, která se mohou zahřívat. Neblokujte ventilační otvory.
- Nestavte na přístroj žádné předměty.
- Před přemisťováním přístroje se ujistěte, že je přihrádka disku prázdná.
- Aby byl přístroj zcela odpojen od napájení, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, zejména, pokud přístroj delší dobu nebudete používat.
- Během bouřky odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky elektrorozvodné sítě. Napěťové špičky způsobené blesky by mohly přístroj poškodit.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo jiným zdrojům tepla. Hrozí přehřátí a porucha přístroje.
- Přístroj chraňte před vlhkostí a horkem a neumisťujte jej do blízkosti zdrojů silných magnetických nebo elektrických polí (např. reproduktorů).
- V případě poruchy přístroje odpojte napájecí kabel od elektrorozvodné sítě.
- Přístroj není určen k průmyslovému využití. Používejte jej pouze pro osobní účely.
- Pokud byl přístroj uložen v chladném prostředí, může dojít ke kondenzaci. Při přepravě přístroje v zimním období
 počkejte před jeho opětovným použitím přibližně 2 hodiny, než dosáhne pokojové teploty.
- Baterie používané v tomto přístroji obsahují chemikálie, které mohou poškodit životní prostředí. Nevyhazujte použité baterie do běžného domovního odpadu.

Sledování televize s funkcí 3D

Důležité bezpečnostní informace. Před tím, než bude vaše dítě používat funkci 3D, přečtěte si následující upozornění.

- Nedoporučujeme sledování 3D obrazu těhotným, starším a epileptickým osobám, dále osobám se srdečními chorobami a pohybovou nevolností.
- Nedoporučujeme sledování 3D obrazu osobám se zhoršeným zdravím, osobám se spánkovou deprivací a osobám pod vlivem alkoholu. Některé 3D obrazy mohou diváky vyděsit.
- Při sledování 3D videa odstraňte ze své blízkosti předměty s ostrými hranami nebo předměty, které se mohou snadno rozbít. Pokud budete reagovat na 3D obraz, jako by byl skutečný a budete před ním uhýbat, můžete poškodit předměty ve svém okolí nebo se o ně poranit.
- Výstraha před epileptickým záchvatem a dalšími zdravotními riziky
 - U některých diváků může při sledování blikajícího obrazu obsaženého v některých televizních pořadech nebo videohrách dojít k epileptickému záchvatu nebo apoplexii. Pokud u vás nebo členů vaší rodiny v minulosti došlo k epileptickému záchvatu nebo apoplexii, konzultujte použití funkce 3D se svým lékařem.
 - Pokud trpíte libovolným z níže uvedených příznaků nebo stavů, okamžitě přestaňte 3D obraz sledovat a odpočiňte si: nevolnost, cukání očí nebo tváře, neovladatelné pohyby těla, křeče, narušení vědomí, mentální onemocnění, dezorientace nebo závrať. (Pokud příznak přetrvává, obraťte se na lékaře.)
 - Zejména děti a dospívající by při sledování 3D videa měli být pod dohledem dospělých.
 - Nesledujte 3D obraz, pokud se cítíte nejistě, ospale, unaveně nebo je vám nevolno. Nesledujte 3D video po dlouhou dobu bez přerušení.

Bezpečnostní pokyny

Upozornění k manipulaci s disky a jejich skladování

Lehké škrábance na disku mohou zhoršovat kvalitu obrazu a zvuku nebo způsobovat výpadky. Při manipulaci s disky dejte pozor na to, abyste je nepoškrábali.

Držení disků

- Nedotýkejte se strany disku, na které je záznam.
- Disk držte za okraje, aby na něm nevznikly otisky prstů.
- Na disk nelepte štítky ani pásky.

Skladování disků



- Disky chraňte před přímým sluncem
- Disky skladujte na chladném a dobře větraném místě
- Uchovávejte je v čistém ochranném obalu. Skladujte na výšku

🖗 POZNÁMKA

- Zabraňte znečištění disků.
- Nevkládejte do přístroje prasklé nebo poškrábané disky.

Manipulace s disky a jejich skladování

Pokud se disk znečistí otisky prstů nebo špínou, otřete jej roztokem jemného mycího prostředku na nádobí ve vodě a pak otřete měkkým suchým hadříkem.

 Při čištění otírejte disk jen mírným tlakem od středu k okraji.

🕙 poznámka

Při nízkých teplotách může dojít ke kondenzaci vodní páry z ovzduší v produktu. Pokud uvnitř přístroje zkondenzuje vodní pára, nemusí správně fungovat. V tom případě vyjměte disk a nechte přístroj zapnutý asi hodinu až dvě, až se vlhkost odpaří.

Licence

- Tento přístroj využívá technologii ochrany autorských práv, která je chráněna několika americkými patenty a dalšími právy k duševnímu vlastnictví. Použití této technologie ochrany autorských práv podléhá schválení společnosti Rovi Corporation a tato technologie je určena jen pro domácí přehrávání a ostatní omezené užití, pokud společnost Rovi Corporation neschválí něco jiného. Reverzní inženýrství a rozebírání jsou zakázány.
- O VIDEU DIVX: DivX® je formát digitálního videa vytvořený společností DivX,Inc. Toto je oficiální certifikované zařízení pro formát



DivX, které přehrává video ve formátu DivX. Více informací a softwarové nástroje pro konverzi vašich souborů do formátu videa DivX naleznete na webu www.divx.com.

O FORMÁTU DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zařízení DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby mohlo přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD). Chceteli vygenerovat registrační kód, podívejte se do části DivX VOD v nabídce nastavení zařízení. Chcete-li dokončit proces registrace a dozvědět se více o formátu DivX VOD, podívejte se s pomocí tohoto kódu na web vod. divx.com.

Označení DivX Certified zaručuje přehrávání videa DivX až do rozlišení HD 1080p, včetně prémiového obsahu.

 iPod je obchodní značka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích.



iPhone je obchodní značka společnosti Apple Inc.

- Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.
 Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou obchodní značky Dolby Laboratories.
- "Blu-ray 3D" a logo "Blu-ray 3D" jsou ochranné známky sdružení Blu-ray Disc Association.

Autorská práva

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

)hsar

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ZAČÍNÁME

PŘIPOJENÍ

NASTAVENÍ



- Bezpečnostní pokyny
- 3 Upozornění

2

- 4 Upozornění k manipulaci s disky a jejich skladování
- 4 Licence
- 4 Autorská práva
- 7 Symboly použité v příručce
- Tvpv a vlastnosti disků 8
- Příslušenství 12
- 13 Popis 13
 - Přední panel
- 14 Zadní panel
- 15 Dálkové ovládání
- 17 Připojení reproduktorů
- 22 Připojení externích zařízení nebo televizoru pomocí HDMI
- 23 Připojení FM antény
- 24 Připojení výstupu videa k televizoru
- 25 Připojení zvuku z externích zařízení
- 26 Připojení k síti
- Než začnete (Počáteční nastavení) 28
- 29 Nastavení nabídek
- 30 Displej
- 30 3D 31
 - Poměr stran
- 31 **BD** Wise
- 31 Rozlišení
- 33 Formát HDMI
- 33 Filmová frekvence (24 sn./s)
- 33 Progresivní režim
- 33 Nehybný režim 33 HDMI Deep Color
- 34
- Zvuk 34
 - Nastavení reproduktorů
- 35 Automatická kalibrace hudby
- 35 Optimalizace ekvalizéru
- 35 Zvuk HDMI 36
- Digitální výstup 37
 - Ovládání dynamického rozsahu
- 37 AV synch.
- 37 Svstém
- Počáteční nastavení 37
- 37 Vel. obrazovky Internet@TV
- 37 Anynet+ (HDMI-CEC)
- 37 Správa dat BD
- 38 Hodiny
- 38 Registrace DivX(R)
- 38 Deaktivace DivX(R)
- 39 Nastavení sítě 39
 - Nastavení sítě
- 42 Stav sítě
- 42 Internetové přípojení BD-LIVE
- 42 Jazyk
- 43 Zabezpečení
- 43 Hodnocení pro rodiče
- 43 Změna hesla

Obsah



- 43 Obecné
- 43 Pozadí
- 43 Přední zobrazení
- 43 Zapnout/vypnout zvuk
- 43 Světelný efekt
- 44 Podpora
- 44 Aktualizace softwaru
- 44 Kontaktovat Samsung
- 45 Přehrávání disku
- 45 Použití nabídky disku/nabídky titulu/ rozbalovací nabídkyí
- 46 Použití funkcí vyhledávání a přeskakování
- 47 Zpomalené přehrávání / přehrávání po krocích
- 47 Opakované přehrávání
- 48 Použití tlačítka TOOLS (Nástroje)
- 50 Poslech hudby
- 52 Režim zvuku
- 53 Přehrávání obrázku
- 54 Přehrávání z úložného zařízení s rozhraním USB
- 55 Poslech rádia
- 56 Použití iPodu
- 58 Použití funkce Internet@TV
- 62 BD-LIVE™
- 62 Informace o aktualizaci softwaru
- 62 Použití funkce AllShare
- 64 Řešení potíží
- 67 Technické údaje

Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce jsou pouze informativní a mohou se lišit od skutečného vzhledu přístroje.

Symboly použité v příručce

Než začnete číst text příručky, seznamte se s významem níže uvedených symbolů.

Termín	Logo	Ikona	Definice
BD-ROM	6	BD-ROM	Týká se funkcí dostupných na discích BD-ROM.
BD-RE/-R	BlurrayDisc	BD-RE/-R	Týká se funkcí dostupných na discích BD-RE/-R, zaznamenaných ve formátu BD-RE.
DVD-VIDEO	VIDEO	DVD-VIDEO	Týká se funkcí dostupných na discích DVD-VIDEO
DVD-RW(V)			
DVD-R			Týká se funkcí dostupných na discích DVD+RW nebo DVD-RW(V/DVD-
DVD+RW	RW DVD-Polyman	DVD±RW/±R	R/+R, které byly zaznamenány a finalizovány.
DVD+R			
Audio CD		Audio CD	Týká se funkcí dostupných na zvukových discích CD-RW/-R (formát CD- DA).
MP3 WMA	-	МРЗ/ШМА	Týká se funkcí dostupných na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R a úložných zařízeních s rozhraním USB se soubory MP3 nebo WMA
JPEG	-	JPEG	Týká se funkcí dostupných na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R a úložných zařízení s rozhraním USB, na kterých jsou soubory JPEG.
DivX MKV MP4	DivX	DirX/MKV/MP4	Týká se funkcí dostupných na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R a úložných zařízení s rozhraním USB, na kterých jsou soubory DivX.
Paměťové zařízení s rozhraním USB	-	• <	Týká se funkcí dostupných s paměťovým zařízením s rozhraním USB.
VÝSTRAHA	-	I	Upozorňuje na případ, kdy určitá funkce není k dispozici nebo může dojít ke ztrátě nastavení.
POZNÁMKA	-		Uvádí tipy nebo odkazy na stránky, které usnadní používání funkcí.
Klávesová zkratka	-	- Em	Tato funkce poskytuje přímý a snadný přístup stisknutím tlačítka na dálkovém ovládání.

• Tento přehrávač je kompatibilní jen s televizní normou PAL.

• Disky v normě NTSC nelze přehrávat.

Typy a vlastnosti disků

Kompatibilita s disky Blu-ray

Disk Blu-ray je nový a vyvíjející se formát. V důsledku toho může dojít k problémům s kompatibilitou disků. Ne všechny disky jsou kompatibilní a ne každý disk bude možné přehrát. Další informace najdete v části Typy a vlastnosti disků v této příručce. Pokud narazíte na potíže s kompatibilitou, kontaktujte středisko péče o zákazníky SAMSUNG.

🕙 POZNÁMKA

- Přehrávání některých typů disků nemusí fungovat nebo nemusí fungovat některé funkce, například přepnutí úhlu a poměru stran.
 Podrobné informace o disku jsou uvedeny na jeho obalu. Dle potřeby do nich nahlédněte.
- Zabraňte znečištění a poškrábání disků. Otisky prstů, prach, nečistoty, škrábance nebo usazeniny z cigaretového kouře na záznamové ploše disku mohou znemožnit přehrávání.
- Při přehrávání titulu BD-Java může načítání trvat déle než v případě běžného titulu, nebo mohou být některé funkce pomalé.

Typy disků, které nelze přehrávat

- Disk HD DVD
- DVD-RAM
- Disky 3,9 GB DVD-R pro střih.
- DVD-RW (režim VR)
- Super Audio CD (přehraje se jen vrstva CD)
- Disky DVD-ROM/PD/MV apod., CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
- CDG (přehraje se jen zvuk, obrázky ne).

🕙 poznámka

- Některé prodávané disky a disky DVD zakoupené mimo váš region nemusí tento přístroj přehrát. Při pokusu o jejich přehrávání se zobrazí zpráva "Ž. disk. Zkontrolujte regionální kód disku.".
- Pokud nebyl disk DVD-R/-RW správně nahrán v režimu DVD Video, nebude jej možno přehrát.

Typy disků, které lze přehrávat



Kód regionu

Jak tento přehrávač, tak i disky jsou označeny kódem regionu. Kódy se musí shodovat, aby bylo možno disk přehrát, pokud se neshodují, disk se nepřehraje.

Typ disku	Kód regionu	Oblast	
		Severní Amerika, Střední Amerika, Jižní Amerika, Korea, Japonsko, Tchajwan, Hongkong a jihovýchodní Asie.	
Blu-ray		Evropa, Grónsko, francouzská území, Střední východ, Afrika, Austrálie a Nový Zéland.	
		Indie, Čína, Rusko, Střední a Jižní Asie.	
		USA, americká teritoria a Kanada	
	2	Evropa, Japonsko, Střední východ, Egypt, Jižní Afrika, Grónsko	
	3	Tchajwan, Korea, Filipíny, Indonésie, Hong Kong	
DVD-VIDEO	4	Mexiko, Jižní Amerika, Střední Amerika, Austrálie, Nový Zéland, tichomořské ostrovy, Karibská oblast	
	5	Rusko, Východní Evropa, Indie, většina Afriky, Severní Korea, Mongolsko	
	6	Čína	

Typy disků

BD-ROM

Disk Blu-ray jen pro čtení. Disk BD-ROM obsahuje předem nahraná data. Přestože disk BD-ROM může obsahovat data jakéhokoli typu, většina disků BD-ROM bude obsahovat filmy ve vysokém rozlišení, určené k přehrávání na tomto přístroji. Tento přístroj přehrává nahrané komerčně dostupné disky BD-ROM.

BD-RE/BD-R

Přepisovatelný/zapisovatelný disk Blu-ray. BD-RE/ BD-RE/BD-R je ideální formát pro zálohování nebo záznam osobního videa.

DVD-VIDEO

- Disky Digital Versatile Disc (DVD) mohou obsahovat až 135 minut obrazu s 8 zvukovými stopami a 32 jazyky titulků. Využívá se formát komprese obrazu MPEG-2 a prostorový zvuk Dolby Digital, takže si můžete vychutnat čistý a ostrý obraz.
- Při přechodu z první na druhou vrstvu dvouvrstvého disku DVD Video může dojít ke chvilkovému zkreslení obrazu a zvuku. Nejde o poruchu přístroje.
- Disk DVD-RW/-R zaznamenaný v režimu Video se finalizací stává diskem DVD-Video. Běžně prodávané nahrané (lisované) disky DVD s filmy jsou též označovány jako DVD-Video. Tento přístroj přehrává nahrané komerčně dostupné disky DVD (DVD Video).

DVD-R/-RW

- Disk DVD-R/-RW zaznamenaný v režimu Video se finalizací stává diskem DVD-Video. Schopnost přehrávání může záviset na podmínkách při záznamu.
- Tento přístroj přehrává disky DVD-R nahrané a finalizované DVD rekordérem Samsung.
- Přehrávat lze jen disky DVD-RW nahrané v režimu Video a finalizované.

DVD+RW

 Tento přístroj přehrává disky DVD+RW nahrané DVD Video rekordérem. Schopnost přehrávání může záviset na podmínkách při záznamu.

DVD+R

 Tento přístroj přehrává disky DVD+R nahrané a finalizované DVD Video rekordérem. Schopnost přehrávání může záviset na podmínkách při záznamu.





Audio CD

- Zvukový disk se záznamem zvuku 44,1 kHz PCM.
- Tento přístroj dokáže přehrát zvukové disky CD-R a CD-RW ve formátu CD-DA.
- Přístroj nemusí přehrát některé disky CD-R nebo CD-RW, v závislosti na podmínkách při záznamu.

CD-R/-RW

 Používejte disky CD-R/-RW s kapacitou/délkou 700 MB (80 minut).

Pokud možno se vyhněte diskům 800 MB (90 minut) a výše, protože se nemusí přehrát.

- Pokud na disku CD-R/-RW nebyla uzavřena sekce, může být načítání obsahu pomalé nebo se zaznamenané soubory nemusí přehrát.
- Tento přístroj nepřehraje některé disky CD-R/-RW, v závislosti na zařízení použitém k jejich vypálení. V případě obsahu na médiích CD-R/-RW zkopírovaného z CD pro osobní potřebu může možnost přehrávání záviset na konkrétním obsahu a disku.

Formát disku

Při použití disků MP3

- Lze přehrávat disky CD-R/-RW, DVD-RW/-R ve formátu UDF, ISO 9660 a Joliet.
- Přehrají se jen soubory MP3 s příponou ".mp3" nebo ".MP3".
- Přehrají se jen soubory s datovým tokem 56 kb/s až 320 kb/s.
- Přehraje se jen vzorkování 32 kHz až 48 kHz.
- Přístroj zpracuje maximálně 1500 souborů a složek v jedné složce. U souborů MP3 s proměnným datovým tokem (VBR) může zvuk vypadávat.

Při použití disků JPEG

- Lze přehrávat disky CD-R/-RW, DVD-RW/-R ve formátu UDF, ISO 9660 a Joliet.
- Přehrají se jen soubory JPEG s příponou ".jpg", ".JPG", ".jpeg" nebo ".JPEG".
- Je podporován progresivní formát JPEG.

DVD-RW/-R (V)

- Tento formát se používá pro záznam dat na disky DVD-RW nebo DVD-R. Tento přístroj takový disk přehraje po finalizování.
- Pokud byl disk nahrán v režimu Video na rekordéru jiné značky, ale nebyl finalizován, tento přístroj jej nepřehraje.

DivX(Digital Video Express)

DivX je formát komprese video souborů, vyvinutý společností Microsoft a založený na technologii komprese MPEG-4, umožňující přenos zvuku a obrazu po internetu v reálném čase.

Ke kódování obrazu se používá kodek MPEG-4 a ke kódování zvuku se používá kodek MP3, uživatel získává možnost sledovat obraz a zvuk v kvalitě téměř odpovídající diskům DVD.

Podporované formáty (DivX)

Tento přístroj podporuje jen zde uvedené mediální formáty. Pokud formát obrazu nebo zvuku není podporován, může docházet k potížím, například výpadkům obrazu nebo zvuku.

Podporované formáty obrazu

Formát	Podporované verze
AVI	DivX 3.11 – DivX 5.1, XviD

Podporované formáty zvuku

Formát	Datový tok	Vzorkovací kmitočet
MP3	80 – 384 kb/s	44,1 kHz
AC3	128 – 384 kb/s	44,1/48 kHz
DTS	1,5 Mb/s	44,1 kHz

- Soubory DivX včetně zvukových a obrazových souborů vytvořených ve formátu DTS mohou podporovat datový tok až do 6 Mb/s.
- Poměr stran obrazu : I když je výchozí rozlišení formátu DivX 640x480 bodů (4:3), tento přístroj podporuje rozlišení až 800x600 bodů (i 16:9). Rozlišení TV obrazu nad 800 bodů nebudou podporována.
- Pokud je na disku signál se vzorkovacím kmitočtem nad 48 kHz resp. datovým tokem nad 320 kb/s, může se během přehrávání obraz chvět.
- Qpel a GMC nejsou podporovány.

MKV, MP4

- CD-R/-RW, DVD-R/-RW, USB, proudové přehrávání z počítače
- Lze přehrávat video soubory s následujícími příponami: : . avi, .divx, .mkv, .mp4, .AVI, .DIVX, .MKV, .MP4

🕙 poznámka

Některé disky ve formátu DivX, MKV a MP4 se nemusí přehrát, v závislosti na rozlišení obrazu a snímkovém kmitočtu.

Podporované formáty souboru

Podpora video souborů

Přípona souboru	Kontejner	Obrazový kodek	Zvukový kodek	Rozlišení
	AVI	Divx 3.11/4.x/5.1/6.0	MP3 AC3 DTS WMA	1920x1080
* ovi		XviD		1920x1080
.dVI		MP4v3		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP	PCM	1920x1080
		VC-1 AP		1920x1080
* mlar	MKV	DivX 5.1/6.0	MP3	1920x1080
.TIKV		XviD	DTS	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.wmv	WMV (wmv9)	VC-1 AP	10/0.4.0	1920x1080
		VC-1 SM	VVIVIA	1920x1080
* mp.4	MP4	MP4 (mp4v)	440	1920x1080
.mp4		H.264 BP/MP/HP	AAU	1920x1080
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	MP1. 2	1920x1080
		MPEG2	AC3	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP	DTS	1920x1080

Podpora hudebních souborů

Přípona souboru	Kontejner	Zvukový kodek	Rozsah podpory
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	Kompatibilní s WMA verze 10 * Vzorkování (v kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44,1, 48 * Datové toky – Všechny od 5 kb/s do 384 kb/s

Technické údaje USB hostitele

Technické údaje USB hostitele

- Podporuje zařízení vyhovující standardům USB 1.1 a USB 2.0.
- Podporuje zařízení připojená pomocí USB kabelu typu A.
- Podporuje zařízení vyhovující standardu UMS (Velkokapacitní paměťové zařízení s rozhraním USB) V1.0.
- Podporuje souborový systém FAT (FAT, FAT16, FAT32).

Není podporováno

- Nejsou podporována zařízení, která vyžadují instalaci samostatného ovladače do počítače se systémem Windows.
- Není podporováno připojení k rozbočovači USB.
- Zařízení s rozhraním USB připojené pomocí prodlužovacího USB kabelu nemusí být rozpoznáno.

Provozní omezení

- Pokud je na připojeném zařízení více diskových oddílů nebo jednotek, lze připojit pouze jeden diskový oddíl nebo jednotku.
- Některá zařízení, která podporují pouze USB 1.1, mohou způsobit rozdíly v kvalitě obrazu.

Podporované formáty souboru

Formát	Statický obrázek (fotografie)	Hudba
Název souboru	JPG	MP3
Přípona souboru	JPG .JPEG	.MP3
Datový tok	—	80-384 kb/s
Verze	—	—
Pixely (obrazové body)	640x480	_
Sampling Frequency	_	44,1 kHz

- CBI (Control/Bulk/Interrupt) není podporováno.
- Digitální fotoaparáty, které využívají protokol PTP nebo vyžadují pro připojení k počítači instalaci dalšího softwaru, nejsou podporovány.
- Paměťová zařízení využívající souborový systém NTFS nejsou podporována. (Je podporován pouze souborový systém FAT16/32 (File Allocation Table, tabulka přiřazení souborů).)
- Nejsou podporována zařízení s protokolem Janus MTP (Media Transfer Protocol, protokol pro přenosy médií).

Zařízení USB, která lze použít s přístrojem

- 1. Paměťová zařízení s rozhraním USB
- 2. Přehrávače MP3
- 3. Digitální fotoaparáty
- 4. Čtečky karet s rozhraním USB: Jednoslotové i víceslotové čtečky karet.
 - Některé USB čtečky karet nemusí být podporovány, záleží na výrobci.
 - Pokud do čtečky karet s více sloty vložíte více karet najednou, mohou nastat potíže.

Příslušenství

Zkontrolujte podle následujícího seznamu, zda jste obdrželi kompletní příslušenství.



12 Česky

Popis

Přední panel



1	PŘIHRÁDKA PRO DISK	Zde vložte disk.	
2	DISPLEJ	Zobrazuje stav přehrávání, čas, atd.	
3	SNÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ	Detekuje signály z dálkového ovládání.	
4	TLAČÍTKO OTEVŘÍT/ZAVŘÍT	Otevírá a zavírá přihrádku disku.	
5	TLAČÍTKO FUNKCE	Přepíná režimy v pořadí : BD/DVD → D. IN → AUX → HDMI. IN1 → HDMI. IN2 → FM	
6	TLAČÍTKO LADĚNÍ DOLŮ A Přeskočení	Vrátí se na předchozí titul, kapitolu nebo stopu. Sníží přijímanou frekvenci v pásmu FM.	
7	TLAČÍTKO ZASTAVIT	Zastaví přehrávání disku.	
8	TLAČÍTKO PŘEHRÁT/POZASTAVIT	Přehraje disk nebo pozastaví přehrávání.	
9	TLAČÍTKO LADĚNI NAHORU A Přeskočení	Přejde na následující titul, kapitolu nebo stopu. Zvýší přijímanou frekvenci v pásmu FM.	
10	TLAČÍTKO NAPÁJENÍ (🔆)	Zapíná a vypíná přístroj.	
11	OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI	Upravuje hlasitost.	
12	Konektor kalibračního Mikrofonu	Slouží k připojení mikrofonu ASC k využití funkce MAC (Automatická kalibrace hudby).	
13	PORT USB	Lze sem připojit paměť USB a využít ji k ukládání obsahu v době připojení k BD-LIVE. Lze ji také využít k aktualizaci softwaru a přehrávání souborů MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.	

🖗 POZNÁMKA

Aktualizace softwaru pomocí konektoru USB Host jsou možné pouze pomocí USB flash disku.

Zadní panel



1	VÝSTUPNÍ KONEKTORY PRO Reproduktory	Připojte přední, středové a zadní prostorové reproduktory a subwoofer.
2	CHLADICÍ VENTILÁTOR	Chladicí ventilátor zajišťuje chlazení přístroje oběhem vzduchu a otáčí se vždy, když je přístroj zapnut.
3	KONEKTOR iPod	Sem připojte konektor doku pro iPod.
4	Koaxiální konektor FM 75 Ω	Pro připojení antény FM.
5	PŘIPOJENÍ TX KARTY (BEZDRÁTOVÉ)	TX karta umožňuje komunikaci mezi přístrojem a modulem bezdrátového přijímače.
6	Konektor externího digitálního Optického vstupu	Použijte pro připojení externího zařízení s digitálním výstupem.
7	KONEKTORY VSTUPU HDMI	Slouží k připojení obrazového a zvukového signálu kabelem HDMI.
8	Konektor výstupu HDMI	Pomocí kabelu HDMI připojte tento výstupní konektor HDMI ke vstupnímu konektoru HDMI na televizoru, čímž docilíte nejvyšší kvality obrazu.
9	KONEKTOR MÍSTNÍ SÍTĚ	Lze využít k přístupu k síťovým službám (viz strany 58 – 63), funkcím BD-LIVE a aktualizaci softwaru pomocí kabelové místní sítě.
10	KONEKTORY POMOCNÉHO VSTUPU	Připojte dvoukanálový výstup analogového zvuku z externího zařízení (např. videorekordéru)
11	Konektory výstupu Komponentního videa	K těmto konektorům připojte televizor se vstupy komponentního videa.
12	KONEKTOR VÝSTUPU VIDEA	Připojte konektor vstupu videa vašeho televizoru (VIDEO IN) ke konektoru VIDEO OUT na tomto přístroji.

VÝSTRAHA

Při instalaci zajistěte kolem ventilátoru volný prostor alespoň 10 cm na všech stranách.

Neblokujte chladicí ventilátor nebo ventilační otvory.

Dálkové ovládání

Prohlídka dálkového ovládání



Vložení baterií do dálkového ovládání

* Velikost baterie: AAA



🕙 POZNÁMKA

- Při vkládání baterie orientujte podle značek "+" a "-" vyznačených na schématu uvnitř prostoru pro baterie.
- Při běžném používání televizoru baterie vydrží přibližně jeden rok.
- Dálkové ovládání lze použít do vzdálenosti přibližně 7 metrů v přímém směru.

Nastavení dálkového ovládání

Pomocí dálkového ovládání můžete řídit některé funkce vašeho televizoru.

Ovládání televizoru dálkovým ovládáním

- 1. Stiskem tlačítka BD RECEIVER/TV nastavte dálkové ovládání na režim televizoru.
- 2. Stiskem tlačítka POWER zapněte televizor.
- Přidržte tlačítko POWER a zadejte kód, který odpovídá značce vašeho televizoru.
 - Pokud je pro váš televizor v tabulce uveden více než jeden kód, zadávejte kódy postupně a zjistěte, který funguje.
 - Příklad: Pro televizor Samsung Přidržte stisknuté tlačítko POWER a pomocí číselných tlačítek zadejte 00, 15, 16, 17 a 40.
- **4.** Pokud se televizor vypne, je nastavení dokončeno.
 - Můžete použít tlačítka TV POWER, VOL, CH a numerická tlačítka (0-9).

🖗 POZNÁMKA

- Dálkové ovládání nemusí pracovat s některými značkami televizorů. Rovněž některé funkce nemusí být dostupné, v závislosti na značce televizoru.
- Dálkové ovládání ve výchozím nastavení funguje s televizory Samsung.

Seznam kódů podle značek televizorů

Značka	Kód	Značka	Kód
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	Mitsubishi/ MGA	18, 40, 59, 60, 75
A Mark	01, 15	MTC	18
	01, 02, 03, 04, 05,	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam	06, 07, 08, 09, 10,	Nikei	03
	11, 12, 13, 14	Onking	03
AOC	01, 18, 40, 48	Onwa	03
Howell (M.Wards)	57, 58, 81	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Brocsonic	59, 60	Penney	18
Candle	18	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Cetronic	03	Dhiling	15, 17, 18, 40,
Citizen	03, 18, 25	Philips	48, 54, 62, 72
Cinema	97	Pioneer	63, 66, 80, 91
Classic	03	Portland	15, 18, 59
Concerto	18	Proton	40
Contec	46	Quasar	06, 66, 67
Coronado	15	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	BCA/	19 50 67 76 77
Croslex	62	Proscan	78, 92, 93, 94
Crown	03	Realistic	03, 19
Curtis Mates	59, 61, 63	Sampo	40
CXC	03	Comound	00, 15, 16, 17, 40,
	02, 03, 04, 15, 16,	Samsung	43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
Daewoo	17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,	Sanyo	19, 61, 65
	27, 28, 29, 30, 32,	Scott	03, 40, 60, 61
Doutron	34, 30, 30, 46, 59, 90	Sears	15, 18, 19
Dunasty	40	Sharp	15, 57, 64
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	Signature 2000	57, 58
Fisher	19, 65	(IVI. Walus)	E0 E1 E0 E0 EE
Funai	03	Coundacian	00, 01, 02, 03, 00
Futuretech	03	Soundesign	03, 40
General	06, 40, 56, 59,	Spectricon	10
Electric (GE)	66, 67, 68		10 10 10 51
Hall Mark	40	Sylvania	59, 60, 62
Inkel	45	Symphonic	61, 95, 96
JC Penny	56 59 67 86	Tatung	06
JVC	70	Techwood	18
KTV	59. 61. 87. 88	Teknika	03, 15, 18, 25
KEC	03, 15, 40	TMK	18, 40
KMC	15	Toshiba	19, 57, 63, 71
LG	01, 15, 16, 17, 37, 38,	Vidtech	18
(Goldstar)	39, 40, 41, 42, 43, 44	Videch	59, 60, 69
	10 54 50 50	Wards	48, 54, 60, 64
(Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	Yamaha	18
Magnavox	15, 17, 18, 48, 54,	York	40
Maranta	29, 60, 62, 72, 89	Yupiteru	U3 59 70
Motori	40, 04 57	Zeniun	01
MCA	10 40	Denguan	02.54
MGA	18, 40	Dongyang	03, 54



02 Připojení

Propojení

Tato část se zabývá různými metodami připojení přístroje k externím zařízením. Před přemisťováním nebo instalací přístroje se ujistěte, že je vypnutý, a odpojte napájecí kabel

Připojení reproduktorů



Umístění přístroje

Umístěte přístroj na stojan nebo polici skříně, nebo pod stojan televizoru.

Výběr pozice pro poslech

Poslechová pozice by měla být ve vzdálenosti 2,5 až 3násobku rozměru obrazovky od televizoru. Příklad : Pro televizory s úhlopříčkou 32" 2 – 2,4 m

Pro televizory s úhlopříčkou 55" 3,5 - 4 m

Přední reproduktory 🕒 🖪	Tyto reproduktory umístěte před poslechovou pozici tak, aby byly otočeny směrem k vám a mírně k sobě (asi 45°). Reproduktory umístěte tak, aby jejich výškové reproduktory byly ve výšce vašich uší. Zarovnejte přední část předních reproduktorů na stejnou úroveň s přední částí středového reproduktoru nebo je umístěte mírně před středový reproduktor.
Středový reproduktor G	Nejlepší je umístit středový reproduktor ve stejné výšce jako přední reproduktory. Můžete jej také umístit přímo nad nebo pod televizor.
Prostorové reproduktory SD SR	 Umístěte tyto reproduktory po stranách vaší poslechové pozice. Pokud nemáte dost místa, umístěte je tak, aby byly proti sobě. Umístěte je cca 60 až 90 cm nad polohu vašich uší tak, aby byly natočeny mírně dolů. * Narozdíl od předních a středových reproduktorů se prostorové reproduktory používají zejména při reprodukci zvukových efektů, kdy z nich zvuk nevychází neustále.
Zadní prostorové reproduktory SBI SBR	Pokud používáte dva zadní středové reproduktory, umístěte je za poslechovou pozici. Zadní prostorový reproduktor umístěte přibližně 70 cm až 1 m za poslechovou pozici.
Subwoofer SW	Umístění subwooferu není tak důležité. Postavte jej na místo podle vlastního výběru.

Připojení

Připojení reproduktorů

Reproduktorové komponenty

Sestavené reproduktory





🖗 POZNÁMKA

Informace o instalaci reproduktorů na vysoký stojan naleznete na straně 19.

Základna stojanu – Stojan



1



Instalace reproduktorů na vysoký stojan

1. Otočte základnu stojanu vzhůru nohama a namontujte ji na stojan.

- Zašroubujte čtyři malé šrouby do čtyř označených otvorů pomocí šroubováku, jak je zobrazeno na obrázku.
- **3.** Připojte horní reproduktor k sestavenému stojanu.

 Pomocí šroubováku zašroubujte další velký šroub ve směru hodinových ručiček do otvoru na zadní stěně reproduktoru.

Připojení reproduktorů

Připojení reproduktorů

- 1. Zatlačte směrem dolů na západku konektorů na zadní straně reproduktoru.
- Vložte černý vodič do černé (-) svorky a červený vodič do červené svorky (+) a uvolněte západku.
- Připojte konektory k zadnímu panelu přístroje tak, aby barvy zástrček odpovídaly barvám konektorů.
- Při vypnutém přístroji vložte TX kartu do slotu (WIRELESS) na zadní straně přístroje.
 - Držte TX kartu tak, aby nálepka "WIRELESS (BEZDRÁTOVÝ)" směřovala nahoru a vložte ji do slotu.
 - TX karta umožňuje komunikaci mezi přístrojem a modulem bezdrátového přijímače.
- Připojte levý a pravý zadní reproduktor k modulu bezdrátového přijímače.
- Připojte napájecí kabel modulu bezdrátového přijímače k síťové zásuvce.
- Hlavní jednotka a bezdrátový modul budou nyní komunikovat a prostorové reproduktory budou reprodukovat zvuk.







VÝSTRAHA

- Nenechte děti, aby si hrály s reproduktory nebo v jejich blízkosti. Při pádu reproduktoru by se mohly poranit.
- Při připojování vodičů k reproduktorům dejte pozor na polaritu (+/-).
- Subwoofer umístěte mimo dosah dětí, aby nedošlo k tomu, že vloží ruce nebo předměty do zvukovodu (otvoru).
- Nezavěšujte subwoofer na stěnu za zvukovod (otvor).
- Nevkládejte žádné jiné karty, než dodanou TX kartu. Když je použita jiná TX karta, přístroj může být poškozen nebo karta nepůjde snadno vytáhnout.
- Nezasunujte TX kartu vzhůru nohama nebo opačným směrem.
- TX kartu zasunujte, když je přístroj vypnutý. Zasunutí karty do zapnutého přístroje může vést k potížím.
- Anténa bezdrátového přijímače je zabudována do modulu bezdrátového přijímače. Udržujte jej z dosahu vody a vlhkosti.
- Pro optimální poslech se ujistěte, že v okolí modulu bezdrátového přijímače se nenacházejí žádné překážky.
- Pokud modul bezdrátového přijímače nevydává zvuk, přepněte režim na DVD 5.1 kanálový nebo Dolby Pro Logic II.
- Ve dvoukanálovém režimu nevydává modul bezdrátového přijímače žádný zvuk.

🔍 POZNÁMKA

- Při umístění reproduktoru poblíž televizoru může dojít ke vzniku barevných skvrn v obrazu vlivem vyzařovaného magnetického pole. Pokud k tomu dojde, umístěte reproduktor dál od televizoru.
- Modul bezdrátového přijímače umístěte za svoji poslechovou pozici. Pokud je modul bezdrátového přijímače příliš blízko přístroje, může být zvuk přerušovaný v důsledku rušení.
- Pokud v blízkosti přístroje používáte zařízení, které pracuje na téže frekvenci (2,4/5,8 GHz), např. mikrovlnnou troubu, kartu bezdrátové sítě LAN, zařízení Bluetooth nebo jiné bezdrátové zařízení, může docházet k výpadkům zvuku v důsledku rušení.
- Přenosová vzdálenost z přístroje do modulu bezdrátového přijímače je asi 10 m, ale může se lišit podle vašeho provozního prostředí. Pokud je mezi přístrojem a modulem bezdrátového přijímače železobetonová nebo kovová stěna, nemusí systém vůbec fungovat, protože radiové vlny nepronikají kovem.
- Pokud přístroj nenaváže bezdrátové připojení, je třeba nastavit ID přístroje a modulu bezdrátového přijímače Vypněte přístroj a na dálkovém ovládání stiskněte číselná tlačítka "0" → "1" → "3" → "5". Poté přístroj zapněte. Zapněte modul bezdrátového přijímače, stiskněte tlačítko "ID SET" na zadní straně modulu bezdrátového přijímače a podržte je stisknuté 5 sekund.

Připojení

Připojení externích zařízení nebo televizoru pomocí HDMI

HDMI je standardní digitální rozhraní pro připojování zařízení jako je televizor, projektor, přehrávač DVD, přehrávač Blu-ray, set-top box a další.

HDMI netrpí ztrátou signálu při převodu mezi analogovým a digitálním signálem, proto si můžete naplno vychutnat kvalitu zvuku i obrazu v podobě původního digitálního zdroje.



VÝSTUP HDMI: Připojení k televizoru pomocí kabelu HDMI (NEJVYŠŠÍ KVALITA)

Připojte kabel HDMI (není součástí dodávky) z konektoru VÝSTUP HDMI na zadní straně přístroje ke konektoru VSTUP HDMI na televizoru.

🕙 poznámka

- V závislosti na vašem televizoru nemusí některá výstupní rozlišení HDMI fungovat.
- Pokud je kabel HDMI připojen nebo odpojen během přehrávání disku CD-DA nebo souborů MP3 nebo JPEG, přehrávání se zastaví.
- Po připojení videosignálu nastavte zdroj vstupu videa na televizoru tak, aby odpovídal použitému výstupu přístroje (HDMI, komponentní nebo kompozitní).

Další informace o nastavení zdroje vstupu videa na televizoru najdete v jeho uživatelské příručce.

- Pokud jste dálkové ovládání přístroje nastavili na ovládání televizoru, stiskněte tlačítko SOURCE a vyberte HDMI jako zdroj vnějšího signálu pro televizor.
- Pro sledování videa s technologií 3D je vyžadováno připojení HDMI.
- Při použití dlouhého kabelu HDMI se na obrazovce může objevit zrnění. Pokud k tomu dojde, nastavte v nabídce funkci Deep Color na Off (Vypnuto).

VSTUP HDMI: Připojení externích zařízení kabelem HDMI

- Připojte kabel HDMI (není součástí dodávky) z konektoru VSTUP HDMI na zadní straně přístroje ke konektoru VÝSTUP HDMI na digitálním zařízení.
- Stiskem tlačítka FUNCTION vyberte vstup HDMI. IN1 nebo HDMI. IN2.
 Přepíná režimy v pořadí : BD/DVD → D. IN → AUX → HDMI. IN1 → HDMI. IN2 → FM

Funkce automatické detekce HDMI

Po připojení kabelu HDMI k vypnutému přístroji se výstup videa automaticky přepne na režim HDMI. Podporovaná rozlišení HDMI jsou uvedena na straně 32.

- Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI nepodporuje CEC.
- Popis připojení HDMI
 - HDMI posílá do televizoru pouze čistě digitální signál.
 - Pokud váš televizor nepodporuje HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection Ochrana širokopásmového digitálního obsahu), může se na obrazovce objevit zrnění.
- Co je HDCP?

HDP (High-bandwidth Digital Content Protection – Ochrana širokopásmového digitálního obsahu) je systém sloužící k ochraně obsahu z disků BD a DVD, odesílaného přes HDMI, před kopírováním. Poskytuje zabezpečené digitální spojení mezi zdrojem videa (počítač, DVD apod.) a zobrazovacím zařízením (televizor, projektor apod.). Obsah je ve zdrojovém zařízení zašifrován, aby se předešlo neoprávněnému kopírování.

VÝSTRAHA

Funkce Anynet+ je podporována, jen pokud je připojen kabel HDMI k VÝSTUPU HDMI přístroje.

Připojení FM antény

FM anténa (součást dodávky)



- Připojte dodanou FM anténu ke koaxiálnímu konektoru FM 75 Ω.
- Pomalu pohybujte vodičem antény, dokud nenaleznete místo s dobrým příjmem, poté jej připevněte ke stěně nebo jinému pevnému povrchu.

🖗 POZNÁMKA

Tento přístroj nepřijímá vysílání v pásmu AM.

Připojení

Připojení výstupu videa k televizoru



ZPŮSOB 1: Komponentní video (VYŠŠÍ KVALITA)

Pokud má váš televizor vstupy komponentního videa, připojte kabel komponentního videa (není součástí dodávky) z konektorů výstupu komponentního videa (Pr, Pb a Y) na zadním panelu přístroje ke konektorům vstupu komponentního videa na televizoru.

🕙 poznámka

- V závislosti na typu disku máte na výběr z několika nastavení rozlišení: 1080i, 720p, 576p (480p) a 576i (480i). (Viz strana 32)
- Pokud jsou zapojeny kabely HDMI i komponentní, může se skutečné rozlišení lišit od nastavení v nabídce Setup (Nastavení). Rozlišení může být odlišné i kvůli typu disku. (Viz strana 32)
- Po připojení videosignálu nastavte zdroj vstupu videa na televizoru tak, aby odpovídal použitému výstupu přístroje (HDMI, komponentní nebo kompozitní).

Další informace o nastavení zdroje vstupu videa na televizoru najdete v jeho uživatelské příručce.

- Pokud jste dálkové ovládání přístroje nastavili na ovládání televizoru, stiskněte tlačítko TV SOURCE a vyberte COMPONENT (KOMPONENTNÍ) jako zdroj vnějšího signálu pro televizor.
- Pokud jsou při přehrávání DVD připojeny konektory HDMI i komponentního videa a vyberete režim Component (Komponentní) 1080p, 1080i, 720p nebo 576p (480p), nabídka Display Setup (Nastavení zobrazení) zobrazí výstupní rozlišení jako 1080p, 1080i, 720p nebo 576p (480p). Rozlišení je ve skutečnosti 576i (480i).

ZPŮSOB 2: Kompozitní video (DOBRÁ KVALITA)

Připojte dodaný video kabel z konektoru VÝSTUP VIDEA na zadním panelu přístroje ke konektoru VSTUP VIDEA na televizoru.

🕙 poznámka

- Výstupní videosignál má vždy rozlišení 576i (480i) bez ohledu na rozlišení nastavené v nabídce Setup (Nastavení). (Viz strana 32)
- Po připojení videosignálu nastavte zdroj vstupu videa na televizoru tak, aby odpovídal použitému výstupu přístroje (HDMI, komponentní nebo kompozitní).
- Další informace o nastavení zdroje vstupu videa na televizoru najdete v jeho uživatelské příručce.
- Pokud jste dálkové ovládání přístroje nastavili na ovládání vašeho televizoru, stiskněte tlačítko TV SOURCE na dálkovém ovládání a vyberte VIDEO jako zdroj vnějšího signálu pro televizor.

VÝSTRAHA

Přístroj nepřipojujte přes videorekordér. Videosignály procházející videorekordérem mohou být ovlivněny obvody ochrany proti kopírování a obraz na televizoru by byl deformován.

Připojení zvuku z externích zařízení



OPTICKÝ: Připojení externího digitálního zařízení

Digitální zařízení jako např. přijímač kabelové nebo satelitní televize (set-top box).

- Připojte Digitální vstup (OPTICKÝ) na přístroji ke konektoru Digitální výstup na externím digitálním zařízení.
- 2. Stiskněte tlačítko FUNCTION a vyberte vstup D.IN.
 - Režimy se přepínají v pořadí : BD/DVD → D. IN → AUX → HDMI. IN1 → HDMI. IN2 → FM

🔊 POZNÁMKA

- Abyste viděli obraz z přijímače kabelové nebo satelitní televize, musíte připojit jeho výstup videa k televizoru.
- Tento přístroj podporuje digitální vzorkovací frekvence signálu z externích digitálních zařízení od 32 kHz.
- Tento přístroj podporuje jen DTS a Dolby Digital; zvuk MPEG ve formátu bitstream není podporován.

AUX (pomocný vstup): Připojení externího analogového zařízení

Analogová zařízení jako např. videorekordér.

- 1. Připojte konektor AUX IN (Audio) na přístroji ke konektoru výstupu zvuku na externím analogovém zařízení.
 - Zástrčky patří do stejně zbarvených zásuvek.
- 2. Stiskněte tlačítko FUNCTION a vyberte vstup AUX.
 - Přepíná režimy v pořadí : BD/DVD → D. IN → AUX → HDMI. IN1 → HDMI. IN2 → FM

🕙 poznámka

MŮŽETE TAKÉ PŘIPOJIT KONEKTOR VÝSTUPU VIDEA Z VIDEOREKORDÉRU K TELEVIZORU A KONEKTORY VÝSTUPU ZVUKU Z VIDEOREKORDÉRU K TOMUTO PŘÍSTROJI.



Připojení

Připojení k síti

Přístroj umožňuje přístup ke službám dostupným na síti (viz strany 58 – 63) jako je Internet@TV a BD-LIVE a také získávání aktualizací softwaru, pokud je dostupné připojení k síti. Pro připojení k síti vám doporučujeme použít přístupový bod (AP) nebo směrovač.

Další informace o připojení směrovače naleznete v uživatelské příručce ke směrovači nebo kontaktujte výrobce směrovače a požádejte o odbornou pomoc.

Kabelová síť

- 1. Pomocí kabelu LAN (kabelu UTP) připojte konektor LAN na přístroji ke konektoru LAN na modemu.
- 2. Nastavte volby sítě. (Viz strana 39)



🖗 POZNÁMKA

- Přístup k aktualizačnímu serveru Samsung nemusí být povolen v závislosti na směrovači, který používáte, nebo na pravidlech vašeho poskytovatele připojení k Internetu. Další informace získáte od vašeho ISP (poskytovatele připojení k Internetu).
- Pokud jste uživatelem DSL, použijte směrovač pro připojení k síti.
- Pro funkci AllShare musí být počítač připojen k síti, jak je zobrazeno na obrázku.

26 Česky

Bezdrátová síť

Můžete se připojit k síti přes bezdrátový přístupový bod. K bezdrátovému připojení k síti potřebujete bezdrátový přístupový bod nebo směrovač. Nastavte možnosti sítě. (Viz strana 39)



🖗 POZNÁMKA

- Pro použití bezdrátové sítě musí být přistroje připojen k bezdrátovému směrovači. Pokud zařízení pro sdílení IP adres podporuje DHCP, přístroj může na bezdrátové síti využívat DHCP nebo statickou IP adresu.
- Tento přístroj podporuje standardy IEEE 802.11b, IÉEE 802.11g a IEEE 802.11n. Při přehrávání videa přes IEEE 802.11B/G nemusí být obraz plynulý.
- Pro bezdrátový směrovač vyberte kanál, který není momentálně používán. Pokud je kanál nastavený pro bezdrátové zařízení pro sdílení IP adres používán jiným blízkým zařízením, dojde k rušení a selhání komunikace.
- Pokud je vybrán čistý režim vyšoké propustnosti 802.11n (Greenfield) a typ šifrování na přístupovém bodu je nastaven na WEP, TKIP nebo TKIP-AES (WPS2Mixed), tento přístroj nemůže navázat spojení vyhovující technickým požadavkům nové certifikace Wi-Fi.
- Pokud přístupový bod podporuje funkci WPS (Chráněné nastavení Wi-Fi), lze se k síti připojit metodou PBC (Konfigurace stiskem tlačítka) nebo pomocí kódu PIN. V obou těchto režimech WPS automaticky zkonfiguruje SSID a WPA.
- Způsoby připojení: Bezdrátovou síť lze nastavit třemi způsoby.
 - PBC (WPS)
 - Automatické nastavení (s využitím funkce Auto Network Search Automatické hledání sítě).
 - Ruční nastavení
- Bezdrátová síť LAN může způsobit rušení (v závislosti výkonu přistupového bodu, vzdálenosti, překážkách, rušení jinými bezdrátovými zařízeními a dalších provozních podmínkách).
- Bezdrátový přístupový bod/směrovač nastavte na infrastrukturní režim. Režim ad-hoc není podporován.
- Podporovány jsou pouze následující metody zabezpečení bezdrátového spojení:
 - 1) Režim autentizace: WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
 - 2) Typ šifrování: WEP, AES
- Pro funkci AllShare musí být počítač připojen k síti, jak je zobrazeno na obrázku.

Nastavení

Než začnete (Počáteční nastavení)

 Propojte přístroj a televizor a zapněte televizor. (Při prvním připojení přístroje k televizoru se přístroj automaticky zapne a zobrazí se obrazovka Initial Settings (Počáteční nastavení)).

Select a language for the on-screen display:	s.	
English		
Français		
Deutsch		
Español		
Italiano		
Nederlands		
•		
	# Move	

- Stiskem tlačítek ▲ V vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko VSTUP.
- 3. Stiskem tlačítka VSTUP vyberte tlačítko Start.

TV Aspect, Musical A	uto Calibration and Netv	vork will be set.	
Each setting may be	changed later under "Se	ettings"	
	Start		

- Stiskem tlačítek ▲ ▼ vyberte požadovaný poměr stran televizoru a stiskněte tlačítko VSTUP. (Viz strana 31) Zobrazí se obrazovka Musical Auto Calibration.
- Připojte mikrofon ASC ke KONEKTORU KALIBRAČNÍHO MIKROFONILI po přístroji
 - KALIBRAČNÍHO MIKROFONU na přístroji. (Viz strana 35)
- 6. Stiskem tlačítka VSTUP vyberte tlačítko Start.



Nastavení Automatické kalibrace hudby trvá asi 3 minuty.

 Stiskem tlačítek ◄► zvolte požadované hodnoty pro Network Settings (Nastavení sítě): Wired (Kabelová), Wireless (Bezdrátová) nebo PBC (WPS), poté stiskněte tlačítko VSTUP. (Viz strany 39~42) Spustí se Test sítě a tím jsou Počáteční nastavení dokončena.

Network	Setting is needed to use various Internet services.
Choose t	he primary method for connecting to network.
Wired : S	Set the network by using Ethernet cable.
Please m	ake sure that Ethernet cable is connected.
	Wired Wireless PBC (WPS)

8. Stiskněte tlačítko OK.

Zobrazí se hlavní nabídka. (Více informací o hlavní nabídce najdete na straně 29)

• Hlavní nabídka



🖗 poznámka

- (Při prvním připojení přístroje k televizoru se přístroj automaticky zapne.
 Nesmí vás to překvapit, nejde o poruchu.
- Hlavní nabídka se nezobrazí, dokud neprovedete počáteční nastavení.
- Pokud během nastavení sítě stisknete MODRÉ tlačítko (D), můžete hlavní nabídku zobrazit i když nastavení sítě zatím nebylo dokončeno.
- Při návratu do hlavní nabídky se automaticky zruší režim celé obrazovky.

- Pokud chcete znovu zobrazit Počáteční nastavení a provést změny, stiskněte tlačítko STOP (
) na předním panelu přístroje na déle než 5 sekund v době, kdy není vložen disk.
- Kabelem HDMI připojte přístroj k televizoru Samsung kompatibilnímu s Anynet+(HDMI-CEC). Pokud je televizor nastaven na jazyk podporovaný přístrojem, přístroj se automaticky nastaví na tento jazyk. Funkce Anynet+(HDMI-CEC) ale musí být nastavena na On (Zapnuto) na televizoru i na přístroji.
- Pokud se přístroj ponechá v režimu zastavení déle než 5 minut a není ovládán, zobrazí se na televizoru spořič obrazovky. Pokud se přístroj ponechá v režimu spořiče obrazovky déle než 25 minut, napájení se automaticky vypne s výjimkou přehrávání disku CD-DA (Funkce automatického vypnutí).



- Stiskněte tlačítko POWER. Objeví se hlavní nabídka.
- Hlavní nabídka



U	vybira moznost internet@1v.
2	Vybírá možnost Videos (Videa).
3	Vybírá možnost Music (Hudba).
4	Vybírá možnost Photos (Fotografie).
6	Vybírá možnost Settings (Nastavení).
6	Zobrazení dostupných tlačítek.

- Pomocí tlačítek ◄► vyberte možnost Settings a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
- Stiskem tlačítek ▲ ▼ vyberte požadovanou podřízenou nabídku a stiskněte tlačítko VSTUP.
- Stiskem tlačítek ▲ ▼ vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko VSTUP.
- 5. Stiskněte tlačítko EXIT k opuštění nabídky.

🗞 poznámka

- Po připojení přístroje k síti vyberte v hlavní nabídce možnost Internet@TV.
 Stáhněte si požadovaný obsah ze Samsung AppS.
- Způsob přístupu se může lišit v závislosti na vybrané nabídce.
- Po aktualizaci softwaru v přístroji se může změnit OSD (nabídka v obrazu).

Nastavení

Displej

Můžete konfigurovat různé možnosti zobrazení, jako například poměr stran obrazu televizoru, rozlišení, 3D atd.

3D

Vyberte, zda chcete přehrát disk Blu-ray s 3D obsahem v režimu 3D.

Displa	y	3D			
Audi			3D		
Syst Netv Lanç Seci	3D Mode TV Screen S	Size :	: Auto 55 ind	h	
Gen		\$ Move	e 🕑 Select		
Suppo	irt	Still Mod	1e :	Auto	_

Režim 3D

- Auto: Disk 3D Blu-ray je přehráván v režimu 3D, pokud přístroj zjistí televizor, který tento režim podporuje. Pokud je nalezen televizor, který režim 3D nepodporuje, je obsah přehrán v režimu 2D.
- 3D : Disky 3D Blu-ray jsou vždy přehrávány v režimu 3D. Pokud televizor nepodporuje disky 3D Blu-ray, může být jeho obrazovka černá.
- 2D : Disky 3D Blu-ray jsou vždy přehrávány v režimu 2D. Vyberte tuto možnost pro sledování obrazu bez 3D efektu, pokud televizor nepodporuje disky 3D Blu-ray.

🗞 poznámka

- Pokud během přehrávání 3D disku stisknete tlačítko ZASTAVIT(■), nedojde k deaktivaci režimu 3D. Chcete-li aktivovat režim 3D během přehrávání 3D disku, stiskněte tlačítko ZASTAVIT(■) dvakrát.
- V závislosti na obsahu a pozici přehrávání se mohou vlevo, vpravo nebo po obou stranách obrazu objevit svislé černé pruhy.

Velikost TV obrazovky

Umožňuje nastavit skutečnou velikost obrazovky televizoru. To umožňuje přístroji přizpůsobit zobrazení velikosti obrazovky a zobrazit tak optimální 3D obraz. (Přístroj podporuje obrazovky do úhlopříčky 116 palců (295 cm).)

VÝSTRAHA

- Chcete-li sledovat 3D obsah, připojte 3D zařízení (AV přijímač nebo televizor s podporou 3D) k přístroji a před sledováním 3D obsahu si nasaďte 3D brýle.
- Během přehrávání 3D videa se automaticky blokují všechny vstupní analogové komponentní a kompozitní signály.
- Všechny 3D signály vystupují pouze z portu výstupu HDMI prostřednictvím kabelu HDMI.
- Rozlišení videa v režimu přehrávání 3D je pevně nastaveno na původní rozlišení 3D videa a nelze je změnit.
- V režimu přehrávání 3D nemusí některé funkce, jako BD Wise nebo nastavení velikosti obrazovky nebo rozlišení, pracovat správně.
- K výstupu 3D signálu použijte vysokorychlostní HDMI kabel.
- 3D video sledujte ze vzdálenosti rovné alespoň trojnásobku úhlopříčky obrazovky.
 Doporučuje se umístit obrazovku pro sledování 3D videa do výše očí.
- Při připojení přístroje k některým 3D zařízením nemusí 3D efekt pracovat správně.
- Tento produkt nepodporuje zobrazení 2D obsahu ve 3D.

Poměr stran

V závislosti na typu televizoru, který máte, můžete chtít přizpůsobit nastavení obrazovky

16:9 Normal				
	Některé filmy budou zobrazeny ve formátu 4:3 Pillarbox (černé pruhy na stranách obrazu), i když je vybrán formát 16:9 Normal (16:9 normální).			
• 16:9 Wide				
S. C.	Na širokoúhlém televizoru si můžete prohlížet úplný obraz 16:9.			
• 4:3 Letter Box				
Sec.	Tuto možnost vyberte, pokud chcete vidět celý poměr stran obrazovky 16:9, který poskytuje disk Blu-ray/DVD, i když máte televizor s poměrem stran obrazovky 4:3. Na horní a spodní straně obrazovky se objeví černé pruhy.			
• 4:3 Pan-Scan				
	Vyberte, když chcete sledovat video s poměrem stran 16:9, který poskytuje disk Blu- ray/DVD, bez černých pruhů nahoře a dole i na televizoru s poměrem stran 4:3 (levý a pravý okraj obrazu budou oříznuty).			
🗞 poznámka				
 Podle typu disku ner poměry stran. Pokud vyberete pom stran obrazu vašeho 	nusejí být dostupné některé iěr stran odlišný od poměru televizoru, může být obraz			

 zkreslený.
 Pokud vyberete možnost 4:3 Pan-Scan nebo 4:3 Letter Box, nezobrazí se celá obrazovka ani po stisku tlačítka FULL SCREEN na dálkovém ovládání.

BD Wise (pouze pro produkty Samsung)

BD Wise je nejmodernější komunikační funkce od společnosti Samsung.

Když propojíte produkty Samsung s podporou BD-Wise prostřednictvím HDMI, bude automaticky nastaveno optimální rozlišení.

- Off: Výstupní rozlišení bude pevně nastaveno podle předchozího nastavení rozlišení bez ohledu na rozlišení disku.
- **On** : Do televizoru bude odesílán signál v původním rozlišení disku BD nebo DVD.

🗞 poznámka

- Pokud chcete změnit rozlišení v režimu BD Wise, je třeba tuto funkci nejprve vypnout, tedy nastavit na Vypnout.
- Pokud funkci BD Wise vypnete, rozlišení připojeného televizoru se automaticky nastaví na maximum.
- Pokud je produkt připojen k zařízení, které nepodporuje BD Wise, nelze tuto funkci použít.
- Pro správnou funkci BD Wise je třeba nastavit nabídku BD Wise na produktu i na televizoru na Zapnuto.

Rozlišení

Nastavuje výstupní rozlišení pro signál HDMI a kompozitního videa.

Číslovka v označeních 1080p, 1080i, 720p, 576p (480p), 576i (480i) označuje počet řádků videa. Písmena i a p označují prokládané respektive progresivní vykreslování.

- Auto : Automaticky zjistí a použije optimální rozlišení. (Pouze HDMI)
- BD Wise : Automaticky nastaví optimální rozlišení při připojení pomocí HDMI k televizoru s funkcí BD Wise. (Položka nabídky BD Wise se objeví, pouze pokud je funkce BD Wise zapnuta.) (Pouze HDMI)
- **1080p** : Výstup s 1080 řádky progresivního videa. (Pouze HDMI)
- 1080i : Výstup s 1080 řádky prokládaného videa.
- 720p : Výstup s 720 řádky progresivního videa.
- 576p/480p : Výstup s 576 (480) řádky progresivního videa.
- 576i/480i : Výstup s 576 (480) řádky prokládaného videa. (Pouze komponentní a video výstup)

Nastavení

Rozlišení podle výstupního režimu

Přehrávání disku Blu-ray

Výstup	HDMI / připojeno		HDMI / nepřipojeno	
Nastaveni	Režim HDMI	Režim komponentní/video	Komponentní režim	VIDEO režim
Auto	Optimální rozlišení	576i(480i)	-	-
1080p, Movie Frame(24Fs) off	1080p@60F	576i(480i)	-	-
1080p/1080i, Movie Frame(24Fs) on	1080p@24F	576i(480i)	-	-
1080i, Movie Frame(24Fs) off	1080i	576i(480i)	1080i	576i(480i)
720р	720p	576i(480i)	720p	576i(480i)
576p(480p)	576p(480p)	576i(480i)	576p(480p)	576i(480i)
576i(480i)	-	-	576i(480i)	576i(480i)

Přehrávání DVD

Výstup	HDMI / připojeno		HDMI / nepřipojeno	
Nastaveni	Režim HDMI	Režim komponentní/video	Komponentní režim	VIDEO režim
Auto	Optimální rozlišení	576i(480i)	-	-
1080p	1080p@60F	576i(480i)	-	-
1080i	1080i	576i(480i)	576p(480p)	576i(480i)
720p	720p	576i(480i)	576p(480p)	576i(480i)
576p(480p)	576p(480p)	576i(480i)	576p(480p)	576i(480i)
576i(480i)	-	-	576i(480i)	576i(480i)

🕙 POZNÁMKA

- Pokud připojený televizor nepodporuje funkci Movie Frame (24Fs) (Filmová frekvence (24 sn./ s)) nebo vybrané rozlišení, uvidíte zprávu "If no pictures are shown after the selection, please wait for 15 seconds: And then, the resolution will be reverted to the previous value automatically. "Would you like to make a selection?" (Pokud se po dokončení výběru nezobrazí žádný obraz, vyčkejte 15 sekund. Potom se rozlišení automaticky vrátí na předchozí hodnotu. Chcete provést výběr?). Pokud vyberete **Ano** a rozlišení není podporováno, bude obrazovka televizoru prázdná. Po 15 sekundách bude rozlišení automaticky vráceno na předchozí hodnotu.
- Pokud je obrazovka prázdná, stiskněte a držte tlačítko ZASTAVIT (I) na přední straně přístroje po dobu více než 5 sekund (bez vloženého disku). Všechna nastavení se obnoví na výchozí tovární hodnoty. Postupujte podle kroků na předchozí stránce pro přístup do jednotlivých režimů a vyberte Display Setup (Nastavení zobrazení), které váš televizor bude podporovat.

- Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.
- Disk Blu-ray musí mít funkci 24 snímků, aby mohl používat režim Movie Frame (24Fs) (Filmová frekvence (24 sn./s)).
- Pokud připojíte kabel HDMI i kabely komponentního videa a používáte komponentní výstup, je skutečné rozlišení jiné než rozlišení v tabulce, v závislosti na připojeném televizoru.
- Pokud HDMI Auto Detection (Automatická detekce HDMI) nefunguje, nelze vybrat volby 1080p ani Movie Frame (24Fs) (Filmová frekvence 24sn./s).

Formát HDMI

Můžete optimalizovat barevné nastavení na výstupu HDMI.Vyberte typ připojeného zařízení.

- TV : Vyberte, pokud jste připojeni k televizoru pomocí HDMI.
- Monitor : Vyberte, pokud jste připojeni k monitoru pomocí HDMI.

🕙 POZNÁMKA

Předtím, než vyberete tuto možnost, je třeba k přístroji připojit televizor nebo monitor.

Filmová frekvence (24 sn./s)

Nastavení funkce Movie Frame (24Fs) (Filmová frekvence (24 sn./s)) na Zapnuto vám umožňuje nastavit výstup HDMI přehrávače Blu-ray na 24 snímků za sekundu pro zlepšenou kvalitu obrazu. Funkci Movie Fame (Filmová frekvence) si můžete vychutnat výhradně na televizoru, který tento obnovovací kmitočet podporuje. Tuto nabídku lze vybrat pouze v režimech rozlišení 1080i nebo 1080p výstupu HDMI.

- Off : Movie Frame (24Fs) (Filmová frekvence (24 sn./s)) je nefunkční.
- **On** : Movie Frame (24Fs) (Filmová frekvence (24 sn./s)) je funkční.

🕙 poznámka

- Mohou se zobrazit dvě hodnoty snímkové frekvence, v závislosti na disku. Filmový obsah (24 snímků/s) a video obsah (30 snímků/s). Při přepínání mezi filmovým obsahem (24 snímků/ s) a video obsahem (30 snímků/s), může obrazovka několik sekund blikat.
- Pokud váš televizor nepodporuje funkci Movie Frame (24Fs) (Filmová frekvence (24 sn./s)), zobrazí se zpráva.

Progresivní režim

Tento režim nastavte pro vyšší kvalitu přehrávání DVD.

- Auto : Vyberte tuto možnost, pokud chcete, aby přehrávač automaticky nastavil nejlepší kvalitu obrazu pro sledované DVD.
- Video : Vyberte pro nejlepší kvalitu obrazu pro DVD s koncerty nebo televizními pořady.

Nehybný režim

Nastavte typ obrazu při zastavení přehrávání DVD.

- Auto: Automatické nastavení nejlepšího obrazu podle jeho obsahu.
- Frame : Vyberte při pozastavení scény, která obsahuje jen málo pohybu.
- Field : Vyberte při pozastavení velmi akční scény.

HDMI Deep Color

Nastavte výstup obrazu na konektoru HDMI OUT s funkcí Deep Color nebo bez ní. Deep Color zpřesňuje reprodukci barev a zvyšuje barevnou hloubku.

- Auto: Obrazový signál pro připojený televizor s podporou funkce HDMI Deep Color bude využívat Deep Color.
- **Vypnout** : Obraz na výstupu bude bez funkce Deep Color.

Zvuk

Nastavení reproduktorů

DPL IIz

- Off: Vyberte při umístění zadních prostorových reproduktorů podle ilustrace.
- On: Poskytuje realističtější 3D prostorový zvuk s vertikálním systémem prostorového zvuku.



🕙 POZNÁMKA

Pokud vyberete režim DPLII, můžete slyšet 7.1kanálový zvuk ze systému o 2 nebo 5.1 kanálech. Se 7.1kanálovým systémem můžete poslouchat 7.1kanálový zvuk bez úprav.

Úroveň

Lze nastavit vyvážení a hlasitost všech reproduktorů.

Nastavení hlasitosti předních reproduktorů, středového, reproduktoru, prostorových reproduktorů, zadní prostorový a subwooferu

- Hlasitost lze nastavit v krocích od +6 dB do -6 dB.
- Když se hodnota blíží k +6 dB, je zvuk hlasitější.
 Směrem k -6 dB je tišší.



Vzdálenost

Pokud nelze umístit všechny reproduktory do stejné vzdálenosti poslechové pozice, můžete nastavit prodlevu zvukových signálů z předního reproduktoru, středového a prostorových a zadních prostorových reproduktorů a subwooferu.

• Vzdálenost reproduktorů lze nastavit v rozmezí od 0,3 m do 9,0 m.

Display Audio System Networ Langua Securit Genera	Import L : < 10 mt (3.0m) > Center : 10 mt (3.0m) Center : 10 mt (3.0m) Surround R : : 0 mt (3.0m) Surround R : : 0 mt (3.0m) Surround R : : 0 mt (3.0m)
Suppor	↔ Change • O Return

Zkušební tón

Funkce Zkušební tón slouží ke kontrole zapojení reproduktorů.

Stiskem tlačítek ◀, ► vyberte položku All.

 Zkušební tón bude postupně odeslán do reproduktorů Přední levý → Středový → Přední pravý → Prostorový pravý → zadní prostorový L → zadní prostorový R → Prostorový levý → Subwoofer, což umožní kontrolu správného nastavení reproduktorů.

Chcete-li zastavit zkušební tón, stiskem tlačítek ◀, ► vyberte Off.

Display	DPL IIz : Off
Audio	Level
System	Distance
Networ	Uter C Test Tone : All
Langua	
Securit	2 5
Genera	
Suppor	↔ Change 🏼 🎝 Return

🖗 POZNÁMKA

Když je zapnutá funkce Zvuk HDMI (zvuk vychází z reproduktorů televizoru), funkce zkušebního tónu není k dispozici.

Automatická kalibrace hudby

Funkci Musical Auto Calibration (MAC) (Automatická kalibrace hudby) stačí nastavit jednou, při instalaci nebo přemístění přístroje. Tato funkce umožňuje přístroji automaticky rozpoznat vzdálenost mezi reproduktory, úrovně kanálů a frekvenční charakteristiky a vytvořit 7.1kanálové zvukové pole optimalizované pro vaše prostředí.



Automatická kalibrace hudby

Uslyšíte buďto nastavení režimu automatické kalibrace hudby nebo uživatelské nastavení reproduktorů.

- Off : Uslyšíte zvuk v uživatelském nastavení reproduktorů.
- **On**: Uslyšíte zvuk v režimu automatické kalibrace hudby.

Nastavení automatické kalibrace hudby

- 1. Připojte mikrofon ASC ke ASC IN na přístroji.
- 2. Umístěte mikrofon ASC do místa, kde budete poslouchat.
 - Automatická kalibrace hudby bude automaticky nastavena v následujícím pořadí: Přední levý → Středový → Přední pravý → Prostorový pravý → zadní prostorový L → zadní prostorový R → Prostorový levý → Subwoofer
 - Stiskněte tlačítko RETURN pro zrušení nastavení automatické kalibrace hudby.

🕙 POZNÁMKA

- Nastavení Automatické kalibrace hudby trvá asi 3 minuty.
- Nastavení Automatické kalibrace hudby lze provést, pokud v přístroji není vložen disk.
- Pokud je mikrofon ASC při nastavování Automatické kalibrace hudby odpojen, nastavení je zrušeno.
- Když je Automatická kalibrace hudby aktivována, zvukové efekty DSP, Dolby Pro Logic II a SFE nefungují.
- Pokud je přístroj připojen k externím zařízením nebo dalším zařízením (jako například iPod, AUX, D.IN), Automatická kalibrace hudby nemusí fungovat přesně.

Optimalizace ekvalizéru

Nastavuje ekvalizér optimálně v závislosti na oblasti.

- Off : Vypne optimalizátor ekvalizéru.
- On : Zapne optimalizátor ekvalizéru.

Zvuk HDMI

Zvukové signály přenášené přes kabel HDMI lze zapínat a vypínat.

- Off :Kabelem HDMI je přenášen jen obraz a zvuk je jen na výstupech reproduktorů přístroje.
- On : Kabelem HDMI je přenášen obraz i zvuk a zvuk je jen na výstupu reproduktorů vašeho televizoru.

🕙 poznámka

 Zvuk HDMI je pro reproduktory televizoru automaticky smíchán do 2 kanálů.

Nastavení

Digitální výstup

Možnost Digitální výstup nastavte podle připojeného přijímače. (Více podrobnosti uvádí popis výběru digitálního výstupu na následující straně.)

- PCM
- Bitový tok (nové kódování)
- Bitový tok (diskofil)

Disky Blu-ray mohou mít tři zvukové stopy.

- Primary Audio (Primární zvuk): Zvuková stopa hlavního filmu.
- Secondary Audio (Sekundární zvuk): Další zvuková stopa, např. komentář režiséra nebo herce.
- Interactive Audio (Interaktivní zvuk): Při této volbě zní interaktivní zvuk. Interaktivní zvuk závisí na konkrétním disku Blu-ray.

🖗 POZNÁMKA

- Ujistěte se, že jste vybrali správný digitální výstup, jinak neuslyšíte žádný zvuk nebo uslyšíte hlasitý šum.
- Pokud zařízení HDMI (přijímač, televizor) není kompatibilní s komprimovanými formáty (Dolby Digital, DTS), zvukový signál bude na výstupu jako PCM.
- Při použití normálních DVD nebude sekundární a efektový zvuk slyšet.
- Některé disky Blu-ray nemají sekundární a efektovou zvukovou stopu.
- Nastavení digitálního výstupu nemá vliv na analogový zvuk (L/P) ani na HDMI výstup do televizoru.
 Ovlivňuje optický výstup a HDMI výstup zvuku při připojení k přijímači.
- Při přehrávání zvukových stop MPEG je na výstupu zvuk ve formátu PCM bez ohledu na nastavení digitálního výstupu (PCM nebo Bitový tok).

Nastavení		PCM		Bitstream (Nové kódování)	Bitstream (Diskofil)	
Zapo	ojení	HDMI přijímač	Optický	HDMI přijímač nebo optický	HDMI přijímač	Optický
	PCM	Až po 7.1kan.	PCM 2k	DTS nové kódování	PCM	PCM 2k
Audio Stream na disku Blu-ray	Dolby Digital	Až po 5.1kan.	PCM 2k	DTS nové kódování	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Až po 5.1kan.	PCM 2k	DTS nové kódování	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	Dolby TrueHD	Až po 7.1kan.	PCM 2k	DTS nové kódování	Dolby TrueHD	Dolby Digital
	DTS	Až po 6.1kan.	PCM 2k	DTS nové kódování	DTS	DTS
	DTS-HD HRA	Až po 7.1kan.	PCM 2k	DTS nové kódování	DTS-HD HRA	DTS
	DTS-HD MA	Až po 7.1kan.	PCM 2k	DTS nové kódování	DTS-HD MA	DTS
	PCM	PCM 2ch	PCM 2k	PCM 2k	PCM 2k	PCM 2k
Audio Stream na disku DVD	Dolby Digital	Až po 5.1kan.	PCM 2k	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Až po 6.1kan.	PCM 2k	DTS	DTS	DTS
Definice disku Blu-ray	Libovolný	Dekóduje primárr efektovou zvukovou do zvuku	ií, sekundární a stopu a smíchá je PCM.	Dekóduje primární, sekundární a efektovou zvukovou stopu a smíchá je do zvuku PCM. Poté opět zakóduje zvuk PCM do bitového toku DTS. HDMI/Optický	Na výstupu je pouz stopa (hlavní zvukov váš přijímač může tok zvuku. Neuslyš efektovou zvu	e primární zvuková é stopa filmu), takže : dekódovat bitový íte sekundární ani ikovou stopu.

Výběr digitálního výstupu

Ovládání dynamického rozsahu

Můžete poslouchat při nízké hlasitosti a přesto jasně slyšet dialogy. Tato funkce je aktivní pouze pokud je rozpoznán signál Dolby Digital.

- Auto : Ovládání dynamického rozsahu je automaticky nastaveno na základě informací ze zvukové stopy Dolby TrueHD.
- Off : Vypnutí ovládání dynamického rozsahu.
- **On** : Vyberte pro poslech filmu při nižší hlasitosti bez ztráty zřetelnosti dialogů.

AV synch.

Když je přístroj připojen k digitálnímu televizoru, obraz může mít zpoždění za zvukem. Pokud k tomu dochází, nastavte délku zpoždění zvuku tak, aby byl synchronizován s obrazem.

• Délku zpoždění zvuku lze nastavit v rozmezí od 0 ms do 300 ms. Nastavte ji na optimální hodnotu.

Systém

Počáteční nastavení

V nabídce Initial Settings (Počáteční nastavení) lze nastavit jazyk, poměr stran obrazu televizoru, automatickou kalibraci hudby, síťová nastavení atd.

Další informace o nastavení najdete v příslušné části této příručky.

Vel. obrazovky Internet@TV

Nastavuje optimální velikost obrazovky Internet@TV.

- Size 1 : Zobrazení menších ikon aplikací, na okrajích obrazovky mohou být černé pruhy.
- Size 2 : Zobrazení normálních ikon aplikací.
- Size 3 : Zobrazení větších ikon aplikací, obraz se nemusí vejít na obrazovku televizoru.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ je pohodlná funkce, která umožňuje propojený provoz s jinými produkty Samsung s funkcí Anynet+. Připojte přístroj k televizoru Samsung pomocí kabelu HDMI. Tento přístroj můžete ovládat pomocí dálkového ovládání televizoru Samsung a přehrávání disku jednoduše spustit stiskem tlačítka **PŘEHRÁT** (►) na dálkovém ovládání televizoru.

Více informací najdete v uživatelské příručce televizoru.

- Off : Funkce Anynet+ nebudou k dispozici.
- On : Funkce Anynet+ budou k dispozici.

🕙 POZNÁMKA

- Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI nepodporuje CEC.
- Pokud má váš televizor Samsung logo Anynet⁺, podporuje funkci Anynet+.
- V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení výstupu HDMI fungovat.
 Další informace najdete v uživatelské příručce vašeho televizoru.
- Funkce Anynet+ je podporována pouze při připojení kabelu HDMI ke konektoru HDMI OUT na přístroji.
- Pokud je kabel HDMI nebo napájecí kabel odpojen, nebo pokud se přístroj vypne nestandardním způsobem v důsledku výpadku napájení, nejprve opět připojte kabel HDMI; zapněte všechna zařízení včetně přístroje a pomocí funkce ANYNET+ v nabídce TV opět aktivujte všechna připojená zařízení.

Správa dat BD

Umožňuje řízení staženého obsahu z disku Blu-ray, který podporuje službu BD-LIVE.

Můžete zkontrolovat údaje o zařízení, například velikost paměti, vymazat údaje BD nebo vyměnit pamět' flash. Change Device (Změnit zařízení) umožňuje vybrat buď zabudovanou pamět' přístroje, nebo připojenou vnější pamět' (připojené zařízení USB). Pokud jsou data ukládaná z BD-LIVE větší než je zbývající kapacita paměti nebo je zabudovaná pamět' zaplněna, připojte vnější zařízení USB a pak v této nabídce vyberte External Device (Vnější zařízení).

Display	BD Dat	ta Managem	ent	
Audio	Current Device	: Internal	Flash Memory	
System	Total Size	: 589MB		
Network	Available Size	: 589MB		
Language	Delete BD Data		•	
Security General	Change Device	: Internal	Flash Memory	
Support	\$ Move		Return	

Nastavení

Popis informací o zařízení a úložišti v přístroji

- Total Size : Celková kapacita zařízení (úložiště).
- Available Size : Dostupná kapacita zařízení (úložiště).

🕙 POZNÁMKA

- V režimu externí paměti bude přehrávání disku přerušeno, pokud v průběhu přehrávání odpojíte USB jednotku.
- Podporována jsou jen USB zařízení se souborovým systémem FAT (jmenovka svazku DOS 8.3) a doporučujeme USB zařízení, která podporují protokol USB 2.0 s rychlostí čtení/ zápisu nejméně 4 MB/s.
- Funkce Resume Play (Pokračovat v přehrávání) nemusí po naformátování úložného zařízení pracovat.
- Podporovaná kapacita Správy dat BD se může lišit v závislosti na verzi softwaru.

Hodiny

Nastavení funkcí souvisejících s časem.

Display		C	lock		
Audio	Clock Mode		: Auto	+	
system	Clock Set				
Vetwor	Time Zone		: GMT + 0:0	00	
angua	DST		: Off		
Securit					
Genera					
uppor		Move	⊕ Gelect		

- Clock Mode : Lze vybrat Auto nebo Manual. Pokud vyberete volbu Manual, aktivuje se nabídka Clock Set a deaktivuje se nabídka DST.
- Clock Set : Možnost ručního nastavení aktuálního času a data.
- Time Zone : Možnost volby časového pásma, v němž jste.
- DST : Můžete nastavit posun letního času o 1 nebo 2 hodiny nebo funkci vypnout.

Registrace DivX(R)

Zobrazení kódu registrace DivX(R) VOD potřebného k zakoupení a přehrávání obsahu DivX(R) VOD.

Display	Initial Setting	
Audio	D' M	
System	DivX(R) Video On Demand	
letwork	Your registration code is : XXXXXXXXXXX	
anguage	To learn more visit www.divx.com/vod	
Security		
General		
Support		

🕙 poznámka

Tato možnost se neaktivuje, pokud vyberete OK.

Pro aktivaci této možnosti aktivujte možnost DivX(R) Deactivation (Deaktivace DivX (R)).

Deaktivace DivX(R)

Touto volbou získáte nový registrační kód.

Display	Initial Setting
Audio	Diss Manu
System	
Network	Do you want to deactivate your device?
Language	
Security	Yes No
General	
Support	

🕙 poznámka

Tuto funkci lze využít, když je deaktivována volba Registrace DivX (R).

Nastavení sítě

Pokud chcete začít nastavovat síťové připojení přístroje, dodržte následující postup:

- V nabídce Home pomocí tlačítek ◄► vyberte možnost Settings a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
- Stiskem tlačítek ▲ ▼ vyberte možnost Network, pak stiskněte tlačítko VSTUP.
- Stiskem tlačítek ▲ V vyberte možnost Network Settings, pak stiskněte tlačítko VSTUP.
- Stiskem tlačítek ▲ ▼ vyberte možnost Network Type, pak stiskněte tlačítko VSTUP.
- Stiskem tlačítek ▲ ▼ vyberte možnost Wired nebo Wireless a stiskněte tlačítko VSTUP.
- 6. Pokračujte dle následujícího odstavce.

Nastavení sítě

Kontaktujte poskytovatele připojení, který vám sdělí, zda máte statickou nebo dynamickou IP adresu. Pokud je dynamická, doporučujeme možnost. Je nejjednodušší a ve většině případů bude fungovat. Pokud je statická, musíte využít ruční nastavení.

Následují pokyny pro kabelovou síť. Pokyny pro bezdrátovou síť jsou uvedeny za pokyny pro kabelovou síť.

Kabelová síť

- V nabídce Network Settings pomocí tlačítek
 ▲ vyberte možnost Network Settings a
 potom stiskněte tlačítko VSTUP.

 Objeví se obrazovka Internet Protocol Setup
- Stiskněte tlačítko ▶, pak vyberte možnost Auto nebo Manual, pak stiskněte tlačítko VSTUP.

Nastavení připojení kabelové sítě - Auto

 Pokud jste vybrali možnost Auto, funkce sítě získá ze sítě a vyplní hodnoty IP Address, Subnet Mask atd.

🕙 poznámka

Proces může trvat až pět minut.

Network	Setting
Internet Protocol Setup	: Auto
IP Address	:0000
Subnet Mask	:0000
Gateway	: 0 0 0 0
DNS	: Auto
DNS Server	: 0 0 0 0
\$ Move	⊡ Enter つ Return

- Poté, co tato funkce získá hodnoty sítě, stiskněte tlačítko RETURN. Poté spusťte Test sítě, abyste ověřili, že je přístroj připojen k síti (viz strana 42).
- Pokud se funkci nepodaří získat hodnoty parametrů sítě nebo jste vybrali možnost Manual, postupujte podle pokynů pro ruční nastavení.

Nastavení připojení kabelové sítě - Ruční

Pokud volba Auto Setting (Automatické nastavení) nefunguje, musíte hodnoty nastavit ručně. Parametry síťového připojení na většině počítačů s

Windows zjistíte tímto postupem:

- Klepněte na ikonu Připojení k místní síti v oznamovací oblasti dole vpravo na obrazovce.
- 2. V překryvném okně klepněte na Stav.
- V dialogovém okně, které se objeví, klepněte na Podpora.
- Na kartě Podpora klepněte na tlačítko Podrobnosti. Zobrazí se okno Nastavení sítě.

Nastavení sítě zadejte do přístroje následujícím postupem:

- Na obrazovce Internet Protocol Setup stiskněte tlačítko VSTUP.
- Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte možnost Manual a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
- 3. Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole (IP adresa).

Internet Protocol Setun	• Manual 🔹
IP Address	:00000
Subnet Mask	: 255 255 255 0
Gateway	:0000
DNS	: Manual
DNS Server	:0000
\$ Move	@'Enter ⊃ Return

Nastavení

- 4. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání zadejte čísla.
- Po zadání jednotlivých polí vždy tlačítkem ► přejděte na další pole Můžete také přejít nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo pomocí šipek.
- 6. Zadejte hodnoty IP Address, Subnet Mask, a Gateway.
- Stiskem tlačítka ▼přejděte na možnost DNS.
- 8. Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole zadání DNS.
- 9. Stiskněte tlačítko Return na dálkovém ovládání.
- Poté spusťte Test sítě, abyste ověřili, že je přístroj připojen k síti (viz strana 42).

Bezdrátová síť

Bezdrátovou síť lze nastavit třemi způsoby.

- S využitím PBC (WPS)
- S využitím funkce Auto Network Search.
- Ručně.

Následuje popis všech tří metod.

Nastavení připojení bezdrátové sítě - PBC (WPS)

Nejjednodušším způsobem, jak nastavit připojení bezdrátové sítě, je s využitím funkce PBC (WPS). Pokud máte bezdrátový směrovač s tlačítkem PBC (WPS), použijte tento postup:

- V nabídce Network Settings pomocí tlačítek
 ▲ ▼ vyberte možnost Network Settings a
 potom stiskněte tlačítko VSTUP.Objeví se
 obrazovka Internet Protocol Setup.
- 2. Stiskněte ČERVENÉ tlačítko (A) na dálkovém ovládání.
- Do dvou minut stiskněte tlačítko PBC (WPS) na směrovači. Přístroj zobrazí obrazovku Network Selection (Výběr sítě) a automaticky získá všechny hodnoty parametrů sítě a připojí vás k ní. Poté se zobrazí tlačítko OK. Stiskněte tlačítko VSTUP na dálkovém ovládání.
- 4. Po nastavení připojení sítě opusťte

obrazovku Network Setting stiskem tlačítka Return.

Nastavení připojení bezdrátové sítě – Automatické nalezení sítě

Většina bezdrátových sítí využívá volitelné zabezpečení, které vyžaduje, aby zařízení požadující přístup k síti vyslala šifrovaný bezpečnostní kód, nazývaný Access Key nebo Security Key. Volba Security Key je založena na hesle, nazývaném Pass Phrase, což je obvykle slovo nebo kombinace písmena číslic o zadané délce, kterou musíte zadat při nastavování zabezpečení sítě. Pokud připojení k síti nastavíte tímto způsobem a máte k dispozici klíč zabezpečení (Security Key) vaší sítě, musíte během nastavení zadat heslo (Pass Prase).

Nastavení síťového připojení

Pokud chcete nastavit síťové připojení přístroje pomocí Automatického vyhledání, dodržte následující postup:

- V nabídce Network Settings pomocí tlačítek
 ▲ ▼ vyberte možnost Network Settings a
 potom stiskněte tlačítko VSTUP. Objeví se
 obrazovka Internet Protocol Setup.
- Stiskem tlačítka ▲ ▼ vyberte možnost Internet Protocol Setup, pak stiskněte tlačítko VSTUP.
- Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte možnost Auto nebo Manual a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
- Pokud jste vybrali možnost Auto, stiskem tlačítka ▲ přejděte na položku Select a network a stiskněte tlačítko ENTER. Funkce Network (Síť) vyhledá všechny dostupné bezdrátové sítě. Po dokončení se zobrazí seznam dostupných sítí.

Netw	ork Setting			
Select a network	: Not Selected			
Internet Protocol Setup	: Auto	•		
IP Address	: 0 0 0	0		
Subnet Mask	: 0 0 0	0		
Gateway	: 0 0 0	0		
DNS	: Auto			
DNS Server	: 0 0 0	0		
A PBC (WPS)	Move @ Enter O	Return		

40 Česky

- V seznamů sítí pomocí tlačítek ▲ V vyberte požadovanou síť a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
- Pokud se objeví okno PIN/Security, pokračujte krokem 7. Pokud se objeví obrazovka Network Connecting, pokračujte krokem 11.
- Stiskem tlačítek ▲ ▼ vyberte volby PIN nebo Security. U většiny domácích sítí vyberete možnost Security (se zadáním kódu zabezpečení).
- 8. Na obrazovce Security zadejte Pass Prase.

🔊 POZNÁMKA

Heslo najdete na jedné z obrazovek nastavení směrovače nebo modemu.

Secu	urity K	еу					
-							0 entered
А	В	С	D	E	F	G	0-9 Number
Н	T	J	K	L	M	N	A Lower cas
0	I P	0	R	S	T		B Delete
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		Ŀ	Ë	C space
V	W	X	Y	2			
				φM	ove	🖻 Se	elect O Return

- Při zadávání hesla dodržujte následující pokyny:
 - Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání zadejte čísla.
 - Pomocí šipek na dálkovém ovládání přecházíte mezi položkami obrazovky Security Key.
 - Stiskem ČERVENÉHO (A) tlačítka na dálkovém ovládání lze přepínat text zobrazený na tlačítkách mezi velkými a malými písmeny, číslicemi a zvláštními znaky. Chcete-li vložit písmeno nebo znak, přesuňte na něj kurzor a stiskněte tlačítko ENTER.
 - Pro odstranění naposledy vloženého písmena nebo čísla stiskněte ZELENÉ (B) tlačítko.

- Po dokončení stiskněte MODRÉ (D) tlačítko na dálkovém ovládání a pak stiskněte tlačítko ENTER.
- Počkejte, dokud se nezobrazí potvrzovací zpráva a pak stiskněte tlačítko VSTUP. Objeví se obrazovka Network Settings.
- K otestování sítě vyberte pomocí tlačítka ▼ možnost Network Test a potom stiskněte tlačítko VSTUP.

Nastavení připojení bezdrátové sítě – Ruční

Pokud volba Auto Setting (Automatické nastavení) nefunguje, musíte hodnoty nastavit ručně. Parametry síťového připojení na většině počítačů s Windows zjistíte tímto postupem:

- Klepněte na ikonu Připojení k místní síti v oznamovací oblasti dole vpravo na obrazovce.
- 2. V překryvném okně klepněte na Stav.
- V dialogovém okně, které se objeví, klepněte na Podpora.
- Na kartě Podpora klepněte na tlačítko Podrobnosti. Zobrazí se okno Nastavení sítě.

Nastavení sítě zadejte do přístroje následujícím postupem:

- 1. Na obrazovce Internet Protocol Setup stiskněte tlačítko VSTUP.
- Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte možnost Manual a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
- Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole (IP adresa).

Select a network	: Not Selected
Internet Protocol Setup	: Manual 🔸
IP Address	:0000
Subnet Mask	: 255 255 255 0
Gateway	:0000
DNS	: Manual
DNS Server	:0000
A PBC (WPS) \$ Move	Enter ⊃ Return

4. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání zadejte čísla.

Nastavení

- Po zadání jednotlivých polí vždy tlačítkem ► přejděte na další pole Můžete také přejít nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo pomocí šipek.
- 6. Zadejte hodnoty IP Address, Subnet Mask a Gateway.
- Stiskem tlačítka ▼přejděte na možnost DNS.
- Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole zadání DNS. Upravte čísla výše popsaným postupem.
- Po dokončení se stiskem tlačítka ▲ vraťte na možnost Access Point Selection (Výběr přístupového bodu). Vyberte síť a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
- Pokračujte krokem 6 výše popsaného procesu Nastavení připojení bezdrátové sítě – Automatické nalezení sítě.

Network Test (Test sítě)

Tato nabídka vám pomůže zkontrolovat, zda připojení k síti funguje, praktickým připojením k ní.

Netw	ork Test
MAC Address (00:00:0	0:00:00:00)
IP Address,Subnet Ma	sk,Gateway,DNS Server
Gateway Ping	
Internet Service Test	
The network configuration network settings and en again.	on (IP) is not valid. Check the ter a valid value before trying
	Return

Stav sítě

Kontrola, zda bylo navázáno připojení k síti a k Internetu.

Internetové přípojení BD-LIVE

Nastavte tak, aby při použití služby BD-LIVE bylo využito připojení k internetu.

- Allow (All) : Internetové spojení bude povoleno pro všechen obsah BD-LIVE.
- Allow (Valid Only) : Internetové spojení bude povoleno pouze pro obsah BD-LIVE s platným certifikátem.
- **Prohibit** : Internetové spojení nebude povoleno pro žádný obsah BD-LIVE.

🗞 poznámka

Co je to platný certifikát?

Při využítí funkce BD-LIVE přístroj odesílá údaje o disku a žádá server o certifikaci disku, server použije přenesená data ke kontrole, zda je disk platný a poté odešle certifikát zpět přístroji.

V době, kdy používáte obsah BD-LIVE, může být připojení k Internetu omezené.

Jazyk

Můžete vybrat jazyk hlavní nabídky, nabídky disku atd.

- On-Screen Menu : Vybírá jazyk pro zobrazení na obrazovce.
- Disc Menu : Vybírá jazyk pro nabídky disku.
- Audio : Vybírá jazyk zvuku disku.
- Subtitle : Vybírá jazyk titulků disku.

🗞 poznámka

 Vybraný jazyk se objeví pouze tehdy, pokud je na disku podporován.

Zabezpečení

Při prvním otevření této nabídky se zobrazí výzva k vytvoření hesla. Zadejte 4číselné heslo pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání. (Výchozí nastavení hesla je 0000.)

Hodnocení pro rodiče

Tato funkce funguje ve spojení s disky Blu-ray/DVD, kterým bylo přiřazeno hodnocení, a pomůže vám kontrolovat typy disků Blu-ray/DVD, které vaše rodina sleduje.

Zvolte požadovanou úroveň hodnocení.

Vyšší číslice indikuje, že je daný program určen pouze pro dospělé. Například pokud vyberete až do Úrovně 6, nepůjdou přehrát disky, které obsahují Úrovně 7 a 8.

Display	Parental Rating	√ Off
Audio	Change Password	8(Adults)
System		7
Network		6
Language		5
Security		4
General		3
Support		2

Změna hesla

Změna 4místného hesla chránícího přístup k bezpečnostním funkcím.

Display	Change Password
udio	
ystem	Enter the password
letwoi	
angua	
ecurit	
enera	
uppor	0-9 Enter Pin 🎝 Return

Pokud své heslo zapomenete

- 1. Vyjměte disk.
- Stiskněte a držte stisknuté tlačítko ZASTAVIT (■) na předním panelu po dobu 5 sekund nebo více.

🗞 poznámka

Všechna nastavení se vrátí na tovární nastavení.

Obecné

Pozadí

Změna tématu pozadí obrazovky nabídky.



Přední zobrazení

Nastavení podsvícení předního panelu.

- Auto : Během přehrávání ztlumit
- Dim : Ztlumit trvale.
- Bright : Zjasnit trvale.

Zapnout/vypnout zvuk

Přehrávání melodie při zapnutí a vypnutí přístroje.

- Off : Funkce Power On/Off Sound (Zapnout/ vypnout zvuk) je vypnuta.
- **On** : Funkce Power On/Off Sound (Zapnout/ vypnout zvuk) je zapnuta.

Světelný efekt

Můžete aktivovat nebo deaktivovat světelný efekt na horní straně přístroje.

- Always On : Světelný efekt je neustále zapnut. Vyberte pro předvádění v obchodě.
- Auto : Světelný efekt při zapnutí a vypnutí přístroje a při pohybu přihrádky disku. Vyberte při instalaci přístroje v domácnosti.
- Off : Světelný efekt je neustále vypnut.

Nastavení

Podpora

Aktualizace softwaru

Tato nabídka umožňuje aktualizaci softwaru s cílem vylepšení výkonu nebo získání nových služeb.

Můžete zkontrolovat aktuální verzi softwaru, provést aktualizaci přes Internet a zapnout Automatické upozornění na aktualizace. Pokud je přístroj správně připojen k síti, pomocí kabelu nebo bezdrátově, automaticky se po zapnutí připojí k webu Samsung a stáhne aktualizační soubory, pokud je k dispozici nová aktualizace.

Jisplay	Softw	are Upgrade	
udio	Softw	are Upgrade	
yste Curre	nt Version	: XXX-XXXX	20000
etw By Inf	ernet		•
angi Auto l	Jpgrade Notificati	on : On	
ecur			
iener	\$ Mo	ve 🕑 Select	€ Return
upport			

- Vyberte By Internet a stiskněte VSTUP. Pokud je k dispozici aktualizace, objeví se zpráva.
- Po volbě Yes se přístroj automaticky vypne a znovu spustí. (Nikdy jej nevypínejte ručně.)
- Objeví se zpráva o průběhu aktualizace. Po dokončení aktualizace se automaticky vypne napájení.
- 4. Zapněte přístroj stiskem tlačítka POWER.

🗞 poznámka

- Aktualizace je dokončena v okamžiku, kdy se přístroj po restartu automaticky vypne. Zapněte přístroj s aktualizovaným softwarem stiskem tlačítka POWER. Nevypínejte přístroj ručně v průběhu aktualizace.
- Samsung Electronics nenese odpovědnost za poruchy přístroje způsobené nestabilitou připojení k Internetu ani nedbalostí uživatele během aktualizace softwaru.

Software také můžete aktualizovat dvěma níže popsanými způsoby: Aktualizace softwaru se provádí stejně jako v nabídce **By Internet**.

- USB : Ze stránky www.samsung.com/ bluraysupport si stáhněte nejnovější software (soubor RUF) a uložte jej na USB flash disk. Pro aktualizaci softwaru připojte USB flash disk k USB portu přístroje (přihrádka disku musí být prázdná) a dále postupujte podle pokynů na obrazovce.
- CD : Ze stránky www.samsung.com/ bluraysupport si stáhněte nejnovější firmware (soubor RUF) a vypalte jej na disk. Pro aktualizaci softwaru vložte disk do přístroje a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

🗞 POZNÁMKA

- Aktualizace softwaru pomocí konektoru USB Hostitel se musí provádět bez vloženého disku.
- Pokud chcete zrušit aktualizaci v průběhu stahování dat aktualizace, stiskněte tlačítko VSTUP.
- Po dokončení aktualizace systému zkontrolujte podrobné údaje softwaru v nabídce Software Upgrade.
- Nevypínejte přístroj během aktualizace systému, hrozilo by, že přístroj nebude správně fungovat.
- Pro aktualizace softwaru pomocí konektoru hostitele USB nepoužívejte jiná zařízení než USB flash disky.

Kontaktovat Samsung

Poskytne kontaktní informace na podporu přístroje.

Základní funkce

Přehrávání disku

Přehrávání

- Stiskem tlačítka OTEVŘÍT/ZAVŘÍT (▲) otevřete přihrádku disku.
- Umístěte disk jemně do přihrádky tak, aby byla etiketa disku směrem nahoru.
- Stiskem tlačítka PŘEHRÁT (►) nebo OTEVŘÍT/ZAVŘÍT (▲) zavřete přihrádku disku.

Tlačítka související s přehráváním

PŘEHRÁT (►)	Spuštění přehrávání.	
ZASTAVIT (■)	 Zastavení přehrávání. Jeden stisk tlačítka: přístroj si zapamatuje místo přerušení přehrávání. Dva stisky tlačítka: přístroj si nezapamatuje místo přerušení přehrávání. 	
	(Tato funkce nemusí pracovat s některými disky Blu-ray (BD-J).)	
POZASTAVIT (II)	Pozastavení přehrávání.	

🕙 poznámka

 Je-li stisknuto neplatné tlačítko, zobrazí se "Not Available"(Není k dispozici).

Struktura disku

Obsah disku má obvykle níže uvedenou strukturu:

Disk Blu-ray, DVD-VIDEO

< title 1>	← title 2
 kapitola 1 ► kapitola 2 ► 	< kapitola 1 ► < kapitola 2 ► < kapitola 3 ►

Audio CD (CD-DA)

stopa 1 → stopa 1 → stopa 3 → stopa 4 → stopa 5 →

• MP3, WMA, DivX, MKV a MP4

Složka (skupina) 1→ složka (skupina) 2→ soubor 1 soubor 2 soubor 1 soubor 2 soubor 3

Použití nabídky disku/nabídky titulu/ rozbalovací nabídkyí

Použití nabídky disku



 Během přehrávání stiskněte tlačítko DISC MENU na dálkovém ovládání.



 Stiskem tlačítek ▲ ▼ <> vyberte požadovanou položku, pak stiskněte tlačítko VSTUP.

🕾 POZNÁMKA

 V závislosti na disku se mohou lišit položky této nabídky nebo nabídka nemusí být k dispozici.

Základní funkce

Použití nabídky titulu



 Během přehrávání stiskněte tlačítko TITLE MENU na dálkovém ovládání.



TITLE MENU

2. Stiskem tlačítek ▲ ▼ ◀ ► vyberte požadovanou položku, pak stiskněte tlačítko VSTUP.

🕲 POZNÁMKA

- V závislosti na disku se mohou lišit položky. této nabídky nebo nabídka nemusí být k dispozici.
- Nabídka titulku se zobrazí, pouze pokud jsou na disku alespoň dva titulv.

Přehrávání seznamu titulů

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko DISC MENU nebo TITLE MENU.



TITLE MENU

DISC MENU

2. Stiskem tlačítek ▲ ▼ vyberte ze seznamu titulů položku, kterou chcete přehrát, a stiskněte tlačítko VSTUP.

Použití rozbalovací nabídky

- 1. Během přehrávání stiskněte tlačítko POPUP na dálkovém ovládání.
- 2. Stiskem tlačítek ▲ ▼ ◀ ► nebo VSTUP vyberte požadovanou nabídku

🔊 POZNÁMKA

V závislosti na disku se mohou lišit položky této nabídky nebo nabídka nemusí být k dispozici.

Použití funkcí vyhledávání a přeskakování

Během přehrávání můžete rychle prohledávat kapitolu nebo stopu, nebo použít funkci přeskočení na následující výběr.

Vyhledání požadované scény



 Během přehrávání stiskněte tlačítko HLEDÁNÍ (◀►►).

Po každém stisku tlačítka HLEDÁNÍ (↔ ►) se rychlost přehrávání změní následovně.

BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R, DVD-VIDEO	
DivX, MKV, MP4	$\blacktriangleright 1 \rightarrow \blacktriangleright 2 \rightarrow \blacktriangleright 3$ $\blacktriangleleft 1 \rightarrow \blacktriangleleft 2 \rightarrow \bigstar 3$

 Pro návrat k přehrávání normální rychlostí stiskněte tlačítko **PŘEHRÁT** (►).

🗞 poznámka

Během hledání není slyšet žádný zvuk.

Přeskočení kapitol



 Během přehrávání stiskněte tlačítko PŘESKOČIT (I

Každým stiskem tlačítka PŘESKOČIT (>>) se přesunete na další kapitolu.

Pokud stisknete tlačítko PŘESKOČIT (I+4), přesunete se na začátek kapitoly. Dalším stiskem se přesunete na začátek předchozí kapitolv.





Zpomalené přehrávání / přehrávání po krocích

Zpomalené přehrávání



 V režimu pozastavení stiskněte tlačítko HLEDÁNÍ (►).
 Stiskem tlačítka HLEDÁNÍ (►) můžete snížit

rychlost přehrávání na

- ▶ 1/8 ▶ 1/4 ▶ 1/2
- Pro návrat k přehrávání normální rychlostí stiskněte tlačítko PŘEHRÁT (►).

🗞 poznámka

- Během zpomaleného přehrávání není slyšet zvuk.
- Zpomalené přehrávání funguje pouze ve směru dopředu.
- Zpomalené přehrávání nefunguje u disků DivX.

Přehrávání po krocích



 V režimu pozastavení stiskněte tlačítko POZASTAVIT (II).

Po každém stisku tlačítka **POZASTAVIT** (**II**) se zobrazí nový snímek.

Pro návrat k přehrávání normální rychlostí stiskněte tlačítko PŘEHRÁT(►).

🗞 poznámka

- Během přehrávání po krocích není slyšet zvuk.
- Přehrávání po krocích funguje pouze ve směru dopředu.
- Disky DivX nepodporují přehrávání po krocích.

Opakované přehrávání

Opakování titulu nebo kapitoly



REPEA[®]

Opakování titulu nebo kapitoly.

- 1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **REPEAT** na dálkovém ovládání.
- Stiskem tlačítek ▲ ▼ vyberte možnost Chapter nebo Title a stiskněte tlačítko VSTUP.



- 3. Pro návrat k normálnímu přehrávání opět stiskněte tlačítko REPEAT.
- Pomocí tlačítek ▲ V vyberte možnost Off a pak stiskněte tlačítko VSTUP.

🔊 Poznámka

 Funkce opakování nemusí fungovat v závislosti na typu disku.

Opakování části



- Stiskněte tlačítko VSTUP v bodě, kde chcete začít opakované přehrávání (A).
- Stiskněte tlačítko VSTUP v bodě, kde chcete ukončit opakované přehrávání (B).
- 5. Pro návrat k normálnímu přehrávání opět stiskněte tlačítko REPEAT.
- 6. Stiskněte tlačítko VSTUP.

🗞 poznámka

 Pokud nastavíte bod (B) před uplynutím pěti sekund, objeví se zpráva o nemožnosti.

Základní funkce

Použití tlačítka TOOLS (Nástroje)

Během přehrávání můžete stiskem tlačítka **TOOLS** vyvolat nabídku disku.



Obrazovka nabídky TOOLS



🕙 POZNÁMKA

 Nabídka TOOLS se může lišit v závislosti na disku.

Přímý přechod na požadovanou scénu



- 1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
- 2. Stiskem tlačítek ▲ ▼ vyberte volby Title, Chapter nebo Playing Time.
- Zadejte požadované hodnoty pro položky Title, Chapter nebo Playing Time pomocí číselných tlačítek a stiskněte tlačítko VSTUP.

Výběr jazyka zvuku



- 1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS
- 2. Stiskem tlačítek ▲ Vyberte položku Audio.
- Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaný jazyk zvuku.

🕙 POZNÁMKA

Pokud sekce BONUSVIEW neobsahuje žádná nastavení zvuku BONUSVIEW, nebude na obrazovce zobrazen indikátor Informace o primárním a sekundárním režimu se také zobrazí, pokud má disk Blu-ray sekci BONUSVIEW.

Pro přepínání mezi primárním a sekundárním režimem zvuku použijte tlačítko **4**.

- Tato funkce závisí na tom, jaké jazyky jsou uloženy na disku a nemusí být dostupná u všech disků.
- Disk Blu-ray může obsahovat až 32 jazyků zvuku, disk DVD maximálně 8.
- Některé disky Blu-ray mohou umožňovat v anglických zvukových stopách vybrat buď vícekanálovou zvukovou stopu ve formátu LPCM nebo Dolby Digital.

Výběr jazyka titulků



- 1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
- 2. Stiskem tlačítek ▲ ▼ vyberte položku Subtitle.
- tiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaný jazyk titulků.

🗞 poznámka

- V závislosti na disku Blu-ray/DVD možná budete moci změnit požadované titulky v nabídce Disc Menu (Nabídka disku).
 Stiskněte tlačítko DISC MENU.
- Tato funkce závisí na tom, jaké jazyky jsou uloženy na disku a nemusí být dostupná u všech disků Blu-ray/DVD.
- Disk Blu-ray může obsahovat až 255 jazyků titulků, disk DVD maximálně 32.
- Pokud má disk Blu-ray sekci BONUSVIEW, zobrazí se také informace o primárním a sekundárním režimu.
- Tato funkce přepíná primární i sekundární titulky současně.
- Celkový počet titulků je součet primárních a sekundárních titulků.



Funkce titulků

- Pokud chcete tuto funkci správně používat, musíte mít jisté znalosti v oblasti extrakce a stříhu videa.
- Pokud chcete využít funkci titulků, uložte soubor s titulky (*.smi) pod stejným názvem jako má mediální soubor DivX (*.avi) do stejné složky.

Příklad: Kořenová složka Samsung_007CD1.avi Samsung_007CD1.smi

 Název souboru může mít až 60 znaků (písmen i číslic) resp. 30 východoasijských znaků (dvoubajtové abecedy, jako je korejská a čínská).

Změna úhlu kamery

U.	
BD-ROM	DVD-VIDEO

Pokud disk Blu-ray Disc/DVD obsahuje několik záběrů určité scény, můžete použít funkci ANGLE.

- 1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
- 2. Stiskem tlačítek ▲ ▼ vyberte položku Angle.
- 3. Stiskem tlačítek ◀► zvolte požadovaný Angle.

Výběr nastavení obrazu



Tato funkce slouží k úpravě kvality videa při připojení k televizoru prostřednictvím HDMI.

- 1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
- Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte možnost Picture Setting, a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
- Pomocí tlačítek ◄► vyberte požadovanou možnost Picture Setting, a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
 - Dynamic : Vyberte toto nastavení pro zvýšení ostrosti.
 - Normal : Toto nastavení je vhodné pro většinu příležitostí.
 - Movie : Nejlepší nastavení pro sledování filmů.
 - User : Uživatel může nastavit funkce ostrosti a redukce šumu.

Nastavení funkce BONUSVIEW



Funkce BONUSVIEW umožňuje v průběhu přehrávání filmu prohlížení doplňkového obsahu (např. komentářů) v malém okně vloženého obrazu.

Tato funkce je dostupná pouze pokud ji disk podporuje.



Primární zvuk/obraz

Sekundární zvuk/obraz

- 1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
- Stiskem tlačítek ▲ ▼vyberte položku
 BONUSVIEW Video nebo BONUSVIEW Audio.
- Stiskem tlačítek ◄► zvolte požadovaný obsah Bonusview.

🗞 poznámka

 Pokud přepnete z obrazu BONUSVIEW, zvuk BONUSVIEW se přepne současně s obrazem BONUSVIEW.



Základní funkce

Poslech hudby



Tlačítka na dálkovém ovládání používaná pro přehrávání hudby



0	Tlačítko REPEAT : Výběr režimu přehrávání seznamu skladeb.
0	Tlačítka HLEDÁNÍ : Rychlé přehrávání (Pouze Audio CD (CD-DA))
3	Tlačítko POZASTAVIT : Pozastavení přehrávání.
4	Tlačítko PŘEHRÁT : Přehrávání aktuálně vybrané stopy.
6	Tlačítka ▲ ▼: Výběr stopy (skladby) v seznamech hudby nebo skladeb
6	ŽLUTÉ tlačítko (C): Výběr stopy v seznamu hudby.

0	Tlačítko VSTUP : Přehrávání a pozastavení vybrané stopy.
8	Tlačítka ◀►: Rychlé přehrávání. (Kromě zvukových CD (CD-DA))
9	Tlačítko ZASTAVIT : Zastavení stopy.
0	Tlačítko PŘESKOČIT () : Během přehrávání přejde na následující stránku seznamu hudby nebo na další stopu v seznamu skladeb.
Û	Tlačítko PŘESKOČIT (I◄): Během přehrávání přejde na předchozí stránku seznamu hudby nebo na předchozí stopu v seznamu skladeb. Pokud stisknete toto tlačítko po více než třech sekundách přehrávání, bude se znovu přehrávat aktuální stopa od začátku. Pokud stisknete toto tlačítko do tří sekund po začátku přehrávání, začne se přehrávat předchozí stopa.
Ø	Tlačítka ČÍSLIC : Během přehrávání seznamu skladeb stiskněte tlačítko s číslem požadované stopy. Vybraná stopa bude přehrána.

Přehrávání zvukového disku CD (CD-DA)/MP3

- 1. Vložte zvukový disk CD (CD-DA) nebo disk se soubory MP3 do přihrádky disku.
 - V případě zvukového CD (CD-DA) se automaticky začne přehrávat první stopa.
 - V případě disku se soubory MP3 vyberte pomocí tlačítek <> možnost Music a poté stiskněte tlačítko VSTUP.

Prvky obrazovky pro zvukové CD (CD-DA)/MP3



0	Zobrazení informací o hudbě.
0	Zobrazení seznamu skladeb.
3	Zobrazení aktuální strany/celkového počtu stran.
4	Zobrazení dostupných tlačítek.
6	Zobrazení aktuální doby přehrávání/celkové doby přehrávání.
6	Zobrazení aktuálního stavu přehrávání.
0	Zobrazení stavu opakovaného přehrávání.

 Stiskem tlačítek ▲ ▼ vyberte stopu, kterou chcete přehrát, a pak stiskněte tlačítko VSTUP.

Opakované přehrávání zvukového disku CD (CD-DA)/MP3

- 1. Během přehrávání seznamu skladeb stiskněte tlačítko REPEAT.
- Opakovaným stiskem tlačítka REPEAT vyberte požadovaný režim přehrávání.

Vypnout	Audio CD (CD-DA)/MP3	Stopy na disku se přehrávají v pořadí, ve kterém byly na disku nahrány.
(CD) Stopa	Audio CD (CD-DA)	Opakuje se aktuální stopa
(CD) Jedna	MP3	Opakuje se aktuální stopa
(CC) Všechny	Audio CD (CD-DA)/MP3	Opakují se všechny stopy.
(⊐⊄) Náhodně	Audio CD (CD-DA)/MP3	Volba náhodného přehrávání přehrává stopy na disku v náhodném pořadí.

Playlist

- 1. Vložte zvukový disk CD (CD-DA) nebo disk se soubory MP3 do přihrádky disku.
 - V případě zvukového CD (CD-DA) se automaticky začne přehrávat první stopa.
 - V případě disku se soubory MP3 vyberte pomocí tlačítek
 možnost Music a poté stiskněte tlačítko VSTUP.
- Chcete-li se přesunout na možnost Seznam hudby stiskněte tlačítko ZASTAVIT (■) nebo RETURN.

Zobrazí se obrazovka seznamu hudby.

 Stiskem tlačítka ▲▼ ◄► vyberte požadovanou stopu, poté stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C). Tento postup opakujte pro přidání dalších stop.

TRACK 001 00:05:57	Ya	TRACK 002 00:04:27
TRACK 003 00:04:07	1.	TRACK 004 00:03:41
TRACK 005 00:03:17	1	TRACK 006 00:03:35
TRACK 007 00:03:47	П	TRACK 008 00:03:49
TRACK 009 00:03:53	л	TRACK 010 00:03:45

Základní funkce

- Pokud jste stopu na seznam přidali omylem, odstraňte ji dalším stiskem ŽLUTÉHO tlačítka (C).
 Vybraná stopa bude vymazána.
- Stiskem tlačítka VSTUP přehrajte vybrané stopy.

Vybrané stopy se automaticky přehrají.

		Playlist	1/1
	TRACK 001	TRACK 001	05:57
5.		TRACK 002	04:27
-		TRACK 003	04:07
<u>.</u>	00:08 / 05:57		
		🕑 Pause 🗐 Tools	€ Return

- TChcete-li se přesunout na možnost Music List stiskněte tlačítko ZASTAVIT (■) nebo RETURN.
- 7. Pro přechod na seznam skladeb stiskněte tlačítko VSTUP.

🗞 poznámka

Pro disk Audio CD (CD-DA) můžete vytvořit seznam až 99 skladeb.

Režim zvuku

Funkce DSP (Digital Signal procesor – Digitální signálový procesor)

Hlasitost je regulována tak, aby se předešlo její výrazné změně v případě změny kanálu nebo scény.

Stiskněte tlačítko **DSP**



SMART SOUND \rightarrow MP3 ENHANCER \rightarrow POWER BASS \rightarrow DSP MODE OFF

- SMART SOUND : Hlasitost je regulována tak, aby se předešlo její výrazné změně v případě změny kanálu nebo scény.
- MP3 ENHANCER : Tato funkce pomáhá vylepšit váš zážitek z hudby, např. při přehrávání souborů MP3. Zvuk souborů MP3 (24 kHz, 8 bitů) lze převzorkovat až na kvalitu CD (44,1 kHz, 16 bitů).
- POWER BASS : Tato funkce zdůrazňuje hluboké tóny a tím dodává dunivý efekt.

REŽIM SFE (SOUND FIELD EFFECT – EFEKT ZVUKOVÉHO POLE)

Vyberte si nejvhodnější efekt SFE pro typ hudby, kterou posloucháte.



Stiskněte tlačítko SFE MODE.

HALL1	Vytvoří jasný zvuk jako v koncertní síni.	
HALL2	Vytvoří jasný zvuk jako v koncertní síni, ale méně výrazný než při volbě HALL1	
JAZZ	Doporučené nastavení pro jazzovou hudbu.	
CHURCH	Vytváří pocit, že jste v chrámu.	
ROCK	Doporučené nastavení pro rock.	
SFE OFF	Vyberte pro normální poslech.	

Režim Dolby Pro Logic II

Můžete vybrat požadovaný režim zvuku Dolby Pro Logic II.



Stiskněte tlačítko X PL II.

MUSIC	Při poslechu hudby můžete zažít zvukové efekty, jako kdybyste poslouchali živé vystoupení.
MOVIE	Přidá realismus filmovému zvuku.
PROLOG	S využitím pouze předního páru reproduktorů zažijete realistický efekt vícekanálového zvuku jako byste používali šest reproduktorů.
MATRIX	Uslyšíte vícekanálový prostorový zvuk.
STERE0	Tuto volbu vyberte, pokud chcete zvuk poslouchat pouze z předních reproduktorů a subwooferu.

🕙 poznámka

- Pokud vyberete režim Pro Logic II, připojte externí zařízení ke konektorům VSTUP ZVUKU (L a R) na přístroji. Pokud připojíte jen jeden vstup (pravý nebo levý), neuslyšíte prostorový zvuk.
- Tento režim je k dispozici s 2kanálovým i 5.1kanálovým zvukem. 7.1kanálový zvuk je přenášen přímo bez převádění.

Přehrávání obrázku

Přehrávání disku JPEG

- Vložte disk se soubory JPEG do přihrádky disku.
- Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost Photos, a stiskněte tlačítko VSTUP.
- Stiskem tlačítek ▲ ▼ <> vyberte složku, kterou chcete přehrávat a stiskněte tlačítko VSTUP.
- Stiskem tlačítek ▲ ▼ <> vyberte fotografii, kterou chcete přehrávat a stiskněte tlačítko VSTUP

🕙 POZNÁMKA

 V celoobrazovkovém režimu nelze zvětšit titulky a grafiku PG.

Použití tlačítka TOOLS (Nástroje)

Během prezentace fotografií můžete stiskem tlačítka **TOOLS** vyvolat různé funkce.





- Stop Slide Show (Ukončit prezentaci): Vyberte, pokud chcete zastavit prezentaci.
- Slide Show Speed (Rychlost prezent.): Vyberte, pokud chcete nastavit rychlost prezentace.
- Slide Show Effect (Efekt prezentace): Vyberte pro nastavení efektu prezentace.
- Background Music (Hudební kulisa): Vyberte, pokud chcete během prezentace fotografií poslouchat hudbu.
- Zoom (Lupa): Vyberte, pokud chcete zvětšit aktuální fotografii. (Zvětšeno až 4krát)
- Rotate (Otočit): Vyberte, pokud chcete fotografii otočit. (Otočí fotografii po nebo proti směru hodinových ručiček.)
- Information (Informace): Zobrazí informace o fotografii včetně názvu, velikosti atd.

🕙 POZNÁMKA

Funkci Background Music (Hudební kulisa) lze využít jen pokud jsou soubory MP3 a fotografie ve stejné složce. Kvalita zvuku ale může kolísat podle datového toku souboru MP3, velikosti fotografie a způsobu kódování.

Základní funkce

Přehrávání z úložného zařízení s rozhraním USB



Pomocí připojení USB můžete přehrávat multimediální soubory (MP3, JPEG, DivX atd.) stažené z úložného zařízení s rozhraním USB.

- 1. Otevřete hlavní nabídku.
- V režimu zastaveného přehrávání připojte zařízení pro ukládání dat s rozhraním USB k portu USB na předním panelu přístroje.

Zobrazí se zpráva "Do you want to access the device?" (Chcete použít zařízení?).

- Pomocí tlačítek ◄► vyberte položku Yes a stiskněte tlačítko VSTUP.
- 4. Stiskněte ČERVENÉ tlačítko (A).



- 5. Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte položku USB a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
- Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaná videa, hudbu nebo fotografie a poté stiskněte tlačítko VSTUP.
- 4-1. Stiskněte MODRÉ tlačítko (D).



- 5⁻¹. Stiskem tlačítek **◄** vyberte položku USB a potom stiskněte tlačítko **VSTUP**.
- 6⁻¹. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaná videa, hudbu nebo fotografie a poté stiskněte tlačítko VSTUP.
- Přehrávání videa, hudby nebo fotografií viz strany 45 – 53.

🗞 poznámka

- Aby nedošlo k poškození úložného zařízení s rozhraním USB, musíte je bezpečně odpojit (postupem "Bezpečné odebrání USB zařízení"). Stiskem tlačítka MENU otevřete hlavní nabídku a poté stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) a poté tlačítko VSTUP.
- Při zastaveném přehrávání disku Audio-CD (CD-DA), MP3 a JPEG nelze zobrazit celou obrazovku stiskem tlačítka FULL SCREEN na dálkovém ovládání.
- Pokud během přehrávání z úložného zařízení s rozhraním USB vložíte disk, režim přístroje se automaticky přepne na "DVD" nebo "CD".
- Abyste mohli poslouchat hudbu s
 7.1kanálovým zvukem, je třeba nastavit režim
 Dolby Pro Logic II na Matrix. (Viz strana 53)



Poslech rádia

Použití tlačítek na dálkovém ovládání

- 1. Stiskněte tlačítko FUNCTION a vyberte pásmo FM.
- 2. Nalaď te požadovanou stanici.
 - Automatic Tuning 1 : Po stisknutí tlačítka I≪
 ▶I je vybrána přednastavená rozhlasová stanice.
 - Automatic Tuning 2 : Stiskněte a podržte tlačítko TUNING/CH (~~) a automaticky se vyhledají aktivní rozhlasové stanice.
 - Manual Tuning : Stiskem tlačítka TUNING/CH (^`) postupně snižujte nebo zvyšujte frekvenci.

Pomocí tlačítek na přístroji

- Stiskněte tlačítko FUNCTION (^{FUNC}) a vyberte pásmo FM.
- 2. Vyberte rozhlasovou stanici.
 - Automatic Tuning 1 : Stiskem tlačítka
 ZASTAVIT (■) vyberte položku PRESET
 a potom stiskem tlačítka I< III vyberte
 přednastavenou stanici.
 - Automatic Tuning 2 : Stiskem tlačítka ZASTAVIT (■) vyberte položku MANUAL a potom stiskem a přidržením tlačítka I<
 ▶I automaticky prohledávejte pásmo.
 - Manual Tuning : Stiskem tlačítka ZASTAVIT
 (■) vyberte položku MANUAL a potom
 stiskem tlačítka I< ▶I nalaď te nižší nebo
 vyšší frekvenci.

Nastavení Mono/Stereo

Stiskněte tlačítko MO/ST.

 Po každém stisku tlačítka se zvuk přepíná mezi STEREO a MONO.



 V oblasti s nekvalitním příjmem vyberte MONO pro čistý příjem bez rušení.

Předvolby stanic

Příklad : Uložení vysílače FM 89,10 do předvolby

- 1. Stiskněte tlačítko FUNCTION a vyberte pásmo FM.
- Stiskněte tlačítko TUNING/CH (~~) a vyberte 89.10.
- 3. Stiskněte tlačítko TUNER MEMORY.
 - Na displeji bliká ČÍSLO.



- Pomocí tlačítka I< ► vyberte číslo předvolby.
 - Lze vybrat předvolby v rozmezí od 1 do 15.
- 5. Stiskněte znovu tlačítkoTUNER MEMORY.
 - Stiskněte tlačítko TUNER MEMORYpředtím, než ČÍSLO zmizí z displeje.
 - ČÍSLO zmizí z displeje a stanice se uloží do předvolby.
- 6. Pro uložení dalších stanic opakujte kroky 2 až 5.
 - Stanici uloženou do předvolby vyvoláte stiskem tlačítka I≪ ➡ na dálkovém ovládání.

Základní funkce

Použití iPodu

Prostřednictvím přístroje si můžete vychutnat hudbu a video z iPodu.



Poslech hudby

Hudbu z přehrávače iPod lze přehrávat pomocí připojeného přístroje.



- 1. Připojte konektor doku pro iPod ke konektoru iPod na zadním panelu přístroje.
- 2. Umístěte iPod do doku.
 - Váš iPod se automaticky zapne.
 - Na obrazovce televizoru se zobrazí "iPod".
- 3. Stiskněte ČERVENÉ tlačítko (A).
- Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte iPod a poté stiskněte tlačítko VSTUP.
- Pomocí tlačítek ◄► vyberte volbu Music, a poté stiskněte tlačítko VSTUP.
- 6. Vyberte hudební soubor k přehrávání.
 - Pomocí tlačítek na dálkovém ovládání nebo na přístroji můžete ovládat jednoduché funkce přehrávání, například PŘEHRÁT,
 POZASTAVIT, ZASTAVIT, I<
 A REPEAT Viz strana 15.

🖗 POZNÁMKA

- Před propojením iPodu s přístrojem nastavte hlasitost na mírnou úroveň.
- Když je přístroj zapnut a připojíte iPod, bude se dobíjet akumulátor vašeho iPodu.
- Konektor doku pro iPod připojte tak, aby nápis "SAMSUNG" mířil nahoru.
- "Made for iPod" znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo přímo k připojení iPodu a bylo vývojářem certifikováno na shodu s parametry výkonnosti společnosti Apple.
- "Works with iPhone" znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo přímo k připojení iPhonu a bylo vývojářem certifikováno na shodu s parametry výkonnosti společnosti Apple.

Kategorie hudby iPod

Informace o souboru, včetně jména interpreta, názvu alba, názvu skladby a žánru se zobrazí podle údajů v ID3 tagu příslušného hudebního souboru.

Now Playing	Přehrávání aktuálního souboru nebo přechod na obrazovku přehrávání aktuálního souboru.
Artist	Přehrávání podle interpretů.
Songs	Přehrávání skladeb v pořadí dle čísel nebo v abecedním pořadí.
Playlist	Přehrávání výběru.
Album	Přehrávání alb.
Generic	Přehrávání podle žánrů.
Composers	Přehrávání podle skladatelů.

🕙 poznámka

- Seznam kategorií může záviset na vašem modelu iPodu.
- Co je to ID3 tag?

Data připojená k souboru MP3, informace o souboru, například název, interpret, album, rok, žánr a poznámka.

Sledování filmu

Video z přehrávače iPod lze přehrávat pomocí připojeného přístroje.

- 1. Připojte konektor doku pro iPod ke konektoru iPod na zadním panelu přístroje.
- Na obrazovce iPodu přejděte na Settings > Videos, nastavte volbu TV Out (TV výstup) a televizní signál.
- 3. Umístěte iPod do doku.
 - Na obrazovce televizoru se zobrazí "iPod".
- 4. Stiskněte ČERVENÉ tlačítko (A).
- Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte iPod a poté stiskněte tlačítko VSTUP.
- Pomocí tlačítek ◄► vyberte volbu Videos, a poté stiskněte tlačítko VSTUP.
- 7. Vyberte video soubor k přehrávání.
 - Pomocí tlačítek na dálkovém ovládání nebo na přístroji můžete ovládat jednoduché funkce přehrávání, například tlačítka
 PŘEHRÁT, POZASTAVIT, ZASTAVIT, I44
 / MI a 44 / M. (Viz strana 15.)

Modely iPodu, které lze použít s

tímto přístrojem

iPod nano 3. generace (video)	iPod 5. generace (video)	iPod nano 4. generace (video)
iPod touch 1. generace	iPod touch 2. generace	iPhone 3G
iPod classic	iPhone	

🕙 POZNÁMKA

- K přehrávání videa z iPodu je nutné, aby byl výstup VIDEO (Kompozitní) z přístroje připojen k televizoru (viz strana 24).
- Pokud chcete sledovat iPod video pomocí výstupu VIDEO, nastavte Anynet+ (HDMI-CEC) na Off.
- Na televizoru se nezobrazí jiná obrazovka než obrazovka přehrávání. Ostatní obrazovky sledujte přímo na iPodu.
- Pokud připojený iPod nepodporuje přehrávání videa, objeví se při výběru nabídky Video hlášení "Cannot play video files saved on this iPod" (Nelze přehrát video uložené v tomto iPodu).
- Společnost Apple neručí za provoz tohoto zařízení ani za vyhovění bezpečnostním a zákonným normám.

Síťové Služby

Po připojení přístroje k síti si můžete vychutnat různé síťové služby, například Internet@TV nebo BD-LIVE.

Před použitím jakékoli síťové služby prostudujte následující pokyny.

- Připojte přístroj k síti. (Viz strany 26 – 27)
- Zkonfigurujte síťová nastavení. (Viz strany 39 – 42)

Použití funkce Internet@TV

Připojte přístroj k síti a pak můžete přes síťové připojení stahovat různé aplikace, zdarma nebo za poplatek. Internet@TV přináší užitečný a zábavný obsah a služby z webu přímo do vašeho přístrojeMůžete si vychutnat různé aplikace, například zprávy, předpověď počasí, akciové trhy, hry, filmy a hudbu.

Tuto funkci můžete vyvolat také pomocí tlačítka **INTERNET** @ na dálkovém ovládání.

Úvod do Internet@TV

1. Otevřete hlavní nabídku.



- 2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte Internet@TV a stiskněte tlačítko VSTUP.
- Na úvodní obrazovce funkce Internet@TV se zobrazí licenční ujednání služby. Před použitím služby Internet@ TV musíte souhlasit s podmínkami služby.

 Poté, co odsouhlasíte smlouvu o používání služby, začne se služba Internet@TV aktualizovat. Aktualizace trvá několik minut. Po dokončení aktualizace se zobrazí obrazovka nabídky Internet@TV.

Představení Internet@TV



Commercial (Komerční): Zobrazí průvodce a Internet@TV, novinky ze světa produktů a aplikací. Recommenced (Doporučené): Zobrazí obsah 0 spravovaný společností Samsung. My Application (Mé aplikace): Zobrazí vaši 6 osobní galerii, kterou můžete rozšiřovat a mazat, Navigation Help : Zobrazí vaši osobní galerii. kterou můžete rozšiřovat a mazat. • ČERVENÉ tlačítko (A) : TPřihlášení k Internet@TV. 4 ZELENÉ tlačítko (B) : Třídění aplikací. • MODRÉ tlačítko (D) : Označení aplikace jako oblíbené. Return : Návrat k předchozí nabídce. Settings (Nastavení): Můžete měnit nastavení 6 systému, vytvářet účty atd. Samsung AppS : Můžete stahovat různé 6 aplikace, zdarma nebo za poplatek.

Použití klávesnice

V mnoha aplikacích Internet@TV lze prostřednictvím dálkového ovládání vkládat text z obrazovkové klávesnice.

Stiskem tlačítka **FULL SCREEN** na dálkovém ovládání při použivání Klávesnice na obrazovce můžete měnit obsah textového pole na malá a velká písmena, čísla a ikony.

4 ahi				
- 0	5	jkl	6	mno
7 pqrs	8	tuv	9	wxyz
Input Mode	0			Delete

Příklad vyhledání adresy v Google Maps:

- Stiskněte tlačítko VSTUP na dálkovém ovládání při vybrané ikoně Google Maps v nabídce Internet@TV.
- Stiskem ZELENÉHO tlačítka (B) využijte funkci Najít.
- Stiskem tlačítka ◄► se přesuňte do okna "Search or address" (Najít nebo adresa).
- 4. Stiskem tlačítka VSTUP využijte funkci Search or address.
- Příklad: chcete zadat adresu "105 Challenger Rd., Ridgefield Park NJ".
- Dvěma stisky tlačítka FULL SCREEN bna dálkovém ovládání přepněte režim zadávání z malých písmen na číslice
- 7. Stiskněte '1', '0', '5'.
- Stiskem ŽLUTÉHO tlačítka (C) zadejte mezeru.
- Třemi stisky tlačítka FULL SCREEN na dálkovém ovládání přepněte režim zadávání z číslic na velká písmena.
- Třemi stisky tlačítka "2" na dálkovém ovládání zadejte C.
- Třemi stisky tlačít FULL SCREEN na dálkovém ovládání přepněte režim zadávání z velkých písmen na malá.
- Stiskem tlačítek na dálkovém ovládání zadejte zbytek adresy "Challenger Rd., Ridgefield Park NJ".

- 13. Stiskněte tlačítko VSTUP.
- 14. Na obrazovce se objeví mapa s adresou.

🗞 poznámka

- Společnost Samsung Electronics nenese odpovědnost za přerušení dostupnosti služby Internet@TV způsobené výpadkem poskytovatele, nezávisle na důvodech.
- Služba Internet@TV je určena ke stahování a zpracování dat prostřednictvím Internetu, jehož obsah si můžete vychutnat na obrazovce televizoru.

Pokud je připojení k Internetu nestabilní, může být služba pomalá nebo s výpadky. Navíc se může přístroj automaticky vypnout. V takovém případě překontrolujte připojení k Internetu a zkuste to znovu.

- Služba může být poskytována jen v angličtině a poskytovaný obsah se může lišit podle oblasti, ve které se nacházíte.
- Více informací o službě Internet@TV najdete na webu poskytovatele příslušné služby.
- Nabídka služeb se může lišit v závislosti na poskytovateli služby Internet@TV.
- Obsah služby Internet@TV se může lišit podle verze firmwaru.
- Placený obsah DivX s ochranou proti kopírování lze přehrávat jen přes kabel HDMI. Pokud je přehrávač připojen k televizoru pomocí komponentního nebo video kabelu, video signál DivX není k dispozici, nebo se zobrazí zpráva "Connect with a HDMI cable to play this file. (Pro přehrání souboru připojte kabel HDMI.)" nebo "Cannot play current file (Tento soubor nelze přehrát)".

Síťové Služby

Přihlášení k účtu

Lepšího zážitku se službou dosáhnete, pokud se zaregistrujete a přihlásíte.

Nejprve si musíte vytvořit účet. (Podrobnosti ohledně vytvoření účtu viz Internet@TV ID na této straně)

 Stiskem tlačítek ▲▼ ◄► vyberte požadovanou aplikaci a stiskněte ČERVENÉ tlačítko (A).

	Login
User Account : Password :	adgim 🕨
	🛛 Create (0-9) Enter PIN 🔿 Cancel

2. Zadejte uživatelské jméno a heslo.

Settings (Nastavení)

Tato obrazovka umožňuje vytváření ID a konfiguraci nastavení služby Internet@TV.

Settings	
 System setup Internet@TV ID Service Manager Properties 	Change the Service Lock password Reset
	Cancel

System Setup(Nastavení systému)

Reset

Resetuje nastavení Internet@TV na tovární výchozí hodnoty.

🗞 POZNÁMKA

Pokud jste zapomněli heslo, stiskněte tlačítko ZASTAVIT (■)na předním panelu přístroje na déle než 5 sekund bez vloženého disku.

Internet@TV ID

Tato nabídka slouží k vytvoření nebo odstranění účtu a zadání a vymazání informací o něm. V rámci ovládání účtu lze nastavit informace o účtu na stránce obsahu. Tento účet je pouze pro službu Internet@TV.

Create (Vytvoř)

Vytvoření účtu a jeho propojení s požadovanými aplikacemi služby.

🗞 POZNÁMKA

- Název účtu musí mít alespoň 1 znak a maximálně 8 znaků.
- Lze zaregistrovat až 10 názvů účtů.

Manager (Správce)

- Service Site : Přihlašovací informace k serverům.
- Change Password : Změna hesla uživatele.
- Delete : Vymazání účtu.

Service Manager (Správce služeb)

Vymazání a zamykání aplikací instalovaných do služby Internet@TV.

Lock (Zámek)

Zamčení aplikace. Přístup k zamčené aplikaci vyžaduje heslo.

Delete (Odstranit)

Vymazání aplikace.

Properties (Vlastnosti)

Zobrazení informací o službě Internet@TV. Připojení k síti otestujete volbou Zkontrolovat rychlost připojení k Internetu.

Samsung AppS

Zde jsou dostupné různé aplikace, roztříděné do kategorií. Některé aplikace se stahují za poplatek.

Samsung AppS - Video 1/1 o What's Newl • Video YouTube 🕆 Free • Sports TV store Test User002 Lifestyle o Games Infomation Other My Applications 🗖 Help 🛛 Login 📵 Thumbnail View 🕕 Sort By 🔿 Return

My Application (Mé aplikace)

Zobrazení seznamu aplikací.

Help (Nápověda)

Pokud máte dotazy ohledně služby Internet@TV, nejprve čtěte tuto sekci. Pokud žádný z tipů nepomůže, navštivte web podpory.

Použití barevných tlačítek v aplikacích Samsung

- ČERVENÉ tlačítko (A) (Login) : Přihlášení k internetové službě.
- ZELENÉ tlačítko (B) (Thumbnail View) : Přepnutí režimu zobrazení.
- MODRÉ tlačítko (D) (Sort By) : Třídění aplikací podle polí Featured, Most Downloaded, Most Recent nebo Name.

Dostupné služby Internet@TV

- YouTube: Můžete sledovat video ze serveru YouTube.

🗞 poznámka

 Dostupné internetové služby mohou být přidávány nebo odstraňovány.

Síťové Služby

BD-LIVE™

Po připojení přístroje k síti si můžete vychutnat řadu služeb souvisejících s filmy na discích kompatibilních s BD-LIVE.

- Zkontrolujte zbývající kapacitu úložného zařízení. Úložné zařízení musí mít nejméně 1 GB volného místa pro obsah BD-LIVE.
- 2. Vložte Blu-ray disk, který podporuje BD-LIVE.
- Vyberte si z nabídky obsahu BD-LIVE poskytovaného výrobcem disku.

🗞 poznámka

 Způsob použití BD-LIVE a poskytovaný obsah se mohou lišit, v závislosti na výrobci disku.

Informace o aktualizaci softwaru

Pokud je připojen k síti, přístroj vás zprávou bude informovat o dostupnosti nových verzí softwaru.

- 1. Zapněte přístroj.
- V nabídce Software Upgrade nastavte možnost Auto Upgrade Notification na On. (Viz strana 44) Pokud je dostupná nová verze softwaru,

přístroj vás bude informovat zprávou.

- **3.** Pro aktualizaci softwaru vyberte Yes. Přístroj se před restartem automaticky vypne. (Nikdy jej nevypínejte ručně.)
- Objeví se zpráva o průběhu aktualizace. Po dokončení aktualizace se automaticky vypne napájení.
- 5. Zapněte přístroj stiskem tlačítka POWER.

🗞 poznámka

- Aktualizace je dokončena v okamžiku, kdy se přístroj po restartu automaticky vypne. Zapněte přístroj s aktualizovaným softwarem stiskem tlačítka **POWER**. Nevypínejte přístroj ručně v průběhu aktualizace.
- Společnost Samsung Electronics nenese odpovědnost za poruchy přístroje způsobené nestabilitou připojení k Internetu ani nedbalostí uživatele během aktualizace softwaru.

Použití funkce AllShare

Funkce AllShare umožňuje přehrávání hudby, videa a fotografií z PC na přístroji.

Funkci AllShare můžete využít po připojení přístroje k vašemu PC přes síť (viz strany 26 – 27) a instalaci softwaru SAMSUNG PC Share Manager na PC.

- 1. Navštivte web Samsung na adrese www. samsung.com.
- 2. Stáhněte si aplikaci SAMSUNG PC Share Manager a nainstalujte ji na PC.
- 3. Po dokončení instalace se na pracovní ploše zobrazí ikona SAMSUNG PC Share Manager.

Aplikaci spustíte poklepáním na ikonu.

- Vyberte v okně My computer složku, kterou chcete sdílet, a klepněte na ikonu Share Folder Enabled icon (2000).
 (Vyberte složku, kterou chcete přestat sdílet, a klepněte na ikonu Share Folder Disabled icon (2000).)
- Stav sdílení aktualizujete na serveru klepnutím na Set Change State icon ().
- Přístroj sám najde PC server, pokud klepnete na Share v liště nabídky. Klepněte na Set Device Policy a klepněte na Accept.



 Klepněte na ikonu Set Change State () (Nastavit změněný stav) a přejděte do domovské nabídky. Zařízení vyberete stiskem ČERVENÉHO tlačítka (A) nebo MODRÉHO tlačítka (D) pak vyberte soubor k přehrání. (Přehrávání videa, hudby nebo fotografií viz strany 45~53.)



🗞 poznámka

- V závislosti na výkonu vnějšího modemu nebo směrovače se video ve vysokém rozlišení nemusí správně přehrát.
- Pokud používáte firewall, přístroj nemusí najít vaše PC.
- Funkce AllShare nepodporuje níže uvedené:
 - Background Music (Hudební kulisa) a její nastavení.
 - Třídění souborů ve složkách Photo (Fotografie), Music (Hudba) a Movie (Film).
 - Funkci Change Group (Změnit skupinu).
 - Funkci Safe Remove (Bezpečné odebrání USB zařízení).
- Způsob třídění se může lišit v závislosti na funkci serveru.
- Převíjení a přeskakování se může lišit v závislosti na funkci serveru.
- Během přehrávání videa se nezobrazí doba přehrávání.
- K využití funkce AllShare musí být přístroj i PC na stejné podsíti.

Představení aplikačního programu



0	Lišta nabídky
2	Share Folder Enabled icon : Použijte, pokud chcete na PC vybrat složku a sdílet ji.
3	Share Folder Disabled icon : Vyberte, pokud chcete vypnout sdílení složky.
4	Refresh icon : Vyberte, pokud chcete obnovit seznam složek a souborů na počítači.
6	Ikona nastavení změny stavu : Vyberte složku, kterou chcete sdílet, a nezapomeňte stisknout toto tlačítko. Na serveru bude použit aktualizovaný stav.
6	Server : Zobrazuje název serveru sdílení.
1	Shared Folder : Zobrazuje seznam sdílených složek.
8	My Computer : Zobrazuje seznam složek a souborů v počítači.

Další informace

Řešení potíží

Pokud přístroj nefunguje, jak má, prostudujte níže uvedené schéma. Pokud svůj problém nenajdete v seznamu nebo pokud u něj uvedené pokyny nepomáhají, vypněte přístroj, odpojte napájecí kabel a obraťte se na nejbližšího autorizovaného prodejce nebo na servis Samsung Electronics.

Příznak	Kontrola/řešení
Nelze vysunout disk.	 Je napájecí kabel spolehlivě připojen k zásuvce elektrorozvodné sítě? Vypněte a znovu zapněte napájení.
iPod se nepřipojí.	 Zkontrolujte stav konektoru iPodu a doku. Neustále aktualizujte software iPodu.
Přehrávání se nespustí.	 Ověřte kód oblasti na disku BD/DVD. Disky BD/DVD zakoupené v zahraničí nemusí být možné přehrát. Na tomto přístroji nelze přehrávat disky CD-ROM a DVD-ROM. Ověřte, zda je správně nastavená úroveň hodnocení.
Přehrávání se po stisku tlačítka Přehrávání/Pozastavení nespustí ihned.	 Není disk zdeformovaný, nemá poškrábaný povrch? Otřete disk dočista.
Není slyšet zvuk.	 Během zrychleného a zpomaleného přehrávání a přehrávání po krocích zvuk nehraje. Jsou reproduktory správně připojeny? Není disk vážně poškozen?
Zvuk je slyšet jen z některých reproduktorů a ne ze všech osmi.	 U některých disků BD/DVD vychází zvuk jen z předních reproduktorů. Jsou reproduktory správně připojeny? Nastavte hlasitost. Chcete-li používat všech šest reproduktorů, vyberte položku "PRO LOGIC II" stiskem tlačítka CPL II (Dolby Pro Logic II)na dálkovém ovládání.
Zvuk se nepřehrává v kvalitě Dolby Digital 7.1 CH.	 Je na disku označení "Dolby Digital 7.1 CH"? Prostorový zvuk Dolby Digital 7.1 CH je přehráván, pouze pokud je disk nahrán s 7.1kanálovým zvukem. e na informačním displeji správně nastaven jazyk zvuku na Dolby Digital 7.1- CH?
Dálkové ovládání nefunguje.	 Není dálkové ovládání používáno mimo dosah, co se týče úhlu a vzdálenosti? Nejsou baterie vybité? Vybrali jste správný režim (TV/BD) na dálkovém ovládání (TV nebo BD)?
 Disk se otáčí, ale není vidět obraz. 	 Je zapnuté napájení televizoru? Jsou video kabely správně připojeny?
 Kvalita obrazu je nízká, obraz se třese. 	 Není disk znecisten nebo poskozen? Některé disky jsou vadné z výroby a nejdou přehrát.
Nefunguje výběr jazyka zvuku a titulků.	 Jazyk zvuku a titulků nelze vybrat, pokud je disk neobsahuje
Po výběru funkce se neobjeví nabídka na obrazovce.	 Není to tím, že na disku příslušná nabídka chybí?

Příznak	Kontrola/řešení
Nelze přepnout poměr stran.	 Disky 16:9 BD/DVD lze přehrávat v širokoúhlém režimu 16:9, režimu 4:3 Letter Box nebo 4:3 Pan-Scan, ale disky 4:3 BD/DVD lze přehrávat pouze s poměrem stran 4:3. Najděte údaj na obalu disku a vyberte odpovídající nastavení.
 Přístroj nefunguje. (Příklad: vypne se napájení nebo je slyšet neobvyklý zvuk.) Přístroj nefunguje normálně 	 Vypněte napájení a podržte tlačítko ZASTAVIT () na přístroji stisknuté déle než 5 sekund bez vloženého disku. Použití funkce RESET vymaže všechna uložená nastavení. Nepoužívejte ji, pokud to není nutné.
Zapomněli jste heslo k rodičovskému hodnocení.	 Přidržte stisknuté tlačítko ZASTAVIT (■) na dálkovém ovládání po dobu delší než 5 sekund bez vloženého disku. Zobrazí se zpráva "INIT" a obnoví se výchozí hodnoty všech nastavení. Poté stiskněte tlačítko POWER. Použití funkce RESET vymaže všechna uložená nastavení. Nepoužívejte ji, pokud to není nutné.
Nelze přijímat rozhlasové vysílání.	 Je anténa správně připojena? Pokud je příjem signálu antény slabý, nainstalujte externí anténu pro pásmo FM v místě s dobrým příjmem.
Při poslechu zvuku televizního pořadu nehrají reproduktory připojené k přístroji.	 Pokud při poslechu zvuku z televizoru pomocí vstupů D.IN nebo AUX stisknete tlačítko OTEVŘÍT/ZAVŘÍT (▲) zapnou se funkce BD/DVD a zvuk televizoru je potlačen.
Zobrazí se zpráva "Not Available"(Není k dispozici).	 Funkce nebo akce v daný okamžik není dostupná z důvodu: 1. Omezení obsahu BD/DVD. 2. Software BD/DVD danou funkci nepodporuje (např. změna úhlu kamery). 3. Funkce není v daný okamžik dostupná. 4. Zvolili jste titul, číslo kapitoly nebo hrací dobu, které jsou mimo rozsah.
Pokud je výstup HDMI nastaven na rozlišení, které váš televizor nepodporuje (např. 1080p), nemusí zobrazit žádný obraz.	 Stiskněte a přidržte tlačítko ZASTAVIT () na předním panelu po dobu delší než 5 sekund bez vloženého disku. Obnoví se veškerá tovární nastavení. Při obnovení továrních nastavení se vymažou veškerá uživatelská data funkce BD LIVE.
Chybí signál na výstupu HDMI.	 Zkontrolujte spojení mezi televizorem a konektorem HDMI na přístroji. Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje rozlišení vstupu HDMI 576p (480p)/720p/1080i/1080p.
Abnormální signál na výstupu HDMI.	 Pokud se na obrazovce objeví zrnění, váš televizor nepodporuje HDCP (High- bandwidth Digital Content Protection – Ochrana širokopásmového digitálního obsahu).

Další informace

Příznak	Kontrola/řešení
Funkce programu PC Share Manager	
Vidím složky sdílené programem PC Share Manager, ale ne soubory	 Přístroj zobrazuje jen soubory typu fotografie, hudba a film, ostatní soubory se nemusí zobrazit.
Funkce AllShare	
Video má výpadky.	 Zkontrolujte, zda je síť stabilní. Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen a zda není síť přetížena. Bezdrátové spojení mezi serverem a přístrojem je nestabilní. Zkontrolujte připojení.
Nestabilita připojení AllShare mezi televizorem a PC.	 IP adresy v rámci jedné podsítě musí být jedinečné, jinak dojde ke kolizi a ta může být příčinou výpadků. Zkontrolujte, zda nepoužíváte firewall. Pokud ano, firewall vypněte.
BD-LIVE	
Nelze se připojit k serveru BD- LIVE.	 Zkontrolujte funkci síťového připojení volbou Network Test (Test sítě). (Viz strana 42) Zkontrolujte, zda je k přístroji připojeno úložné zařízení s rozhraním USB. Úložné zařízení musí mít nejméně 1 GB volného místa pro obsah BD-LIVE. Volnou kapacitu můžete zjistit v nabídce BD Data Management (Správa dat BD). (Viz strana 37) Zkontrolujte, zda je volba BD-LIVE Internet Connection (Připojení k Internetu BD-LIVE) nastavena na Allow (All) (Povolit (vše)). Pokud nic nepomůže, kontaktujte poskytovatele obsahu nebo aktualizuje software přehrávače.
Při použití služby BD-LIVE nastane chyba.	 Úložné zařízení musí mít nejméně 1 GB volného místa pro obsah BD-LIVE. Volnou kapacitu můžete zjistit v nabídce BD Data Management (Správa dat BD). (Viz strana 37)

🗞 POZNÁMKA

Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.

Technické údaje				
	Hmotnost	3,8 kg.		
Obecné	Rozměry	430 (š) x 61 (v) x 330 (h) mm		
	Rozsah provozních teplot	+5 °C až +35 °C		
	Rozsah provozní vlhkosti	10 % až 75 %		
	Odstup signál/šum	70 dB		
FM radiopřijímač	Použitelná citlivost	10 dB		
	Celkové harmonické zkreslení	0,5 %		
	BD (Disk Blu-ray)	Rychlost čtení: 4,917 m/s.		
	DVD (Digital Versatile Disc, digitální	Rychlost čtení: 3,49 – 4,06 m/s.		
	disk s více možnými formáty obsahu)	Přibližná doba přehrávání (jednostranný disk s jednou vrstvou): 135 min.		
Disk	CD: 10 am (kampaktaí diak)	Rychlost čtení: 4,8 – 5,6 m/s.		
	CD: 12 CHI (KOMPAKUII UISK)	Maximální doba přehrávání: 74 min.		
	CD: 0 and (kanonaltry' dial)	Rychlost čtení: 4,8 – 5,6 m/s.		
	CD: 8 Cm (kompakini disk)	Maximální doba přehrávání: 20 min.		
		1 kanál: 1,0 Vp-p (zátěž 75 Ω)		
	Kompozitni video	Disk Blu-ray: 576i (480i) DVD: 576i (480i)		
		Y: 1,0 Vp-p (zátěž 75 Ω)		
Video výstup		Pr: 0,70 Vp-p (zátěž 75 Ω)		
	Komponentní video	Pb: 0,70 Vp-p (zátěž 75 Ω)		
		Disk Blu-ray: 1080i, 720p, 576p (480p), 576i (480i) DVD: 576p (480p), 576i (480i)		
		2D:1080p 1080i 720p 576p(480p)		
Video/Audio	HDMI	3D : 1080p, 720p		
		PCM vícekanálový zvuk, Bitstream zvuk, PCM zvuk		
	Výkon předních reproduktorů	165 W x 2 (3 Ω)		
	Výkon středového reproduktoru	170 W (3 Ω)		
	Výkon prostorových reproduktorů	165 W x 2 (3 Ω)		
	Výkon zadních prostorových reproduktorů	165W x 2(3Ω)		
	Výkon subwooferu	170 W (3 Ω)		
Zesilovac		Analogový vstup 20 Hz – 20 kHz (±3 dB)		
	Frekvenchi rozsan	Digitální vstup 20 Hz – 44 kHz (±3 dB)		
	Odstup signál-šum	70 dB		
	Odstup kanálů	60 dB		
	Vstupní citlivost	AUX (pomocný vstup) 500 mV		

Česky 67

Další informace

	Reproduktor	5.1 kanálový systém reproduktorů			
		Přední	Prostorové/Zadní prostorové	Středový	Subwoofer
	Impedance	3Ω	3 Ω	3Ω	3 Q
	Kmitočtový rozsah	140Hz~20kHz	140Hz~20kHz	140Hz~20kHz	40Hz ~ 160Hz
Reproduktor	Výstupní hladina akustického tlaku	87dB/W/M	87dB/W/M	87dB/W/M	88dB/W/M
	Jmenovitý příkon	165W	165W	170W	170W
	Maximální příkon	330W	330W	340W	340W
	Rozměry (Š x V x H)	Přední : 90 x 1300 x 119 mm (základna stojanu : 250 x 250 mm) Prostorové/Zadní prostorové : 90 x 141,5 x 68,5 mm Středový : 360 x 74,5 x 68,5 mm Subwoofer : 168 x 350 x 295 mm			
	Hmotnosti	Přední : 3,27 kg, Prostorové/Zadní prostorové : 0,58 kg Středový : 0,58 kg , Subwoofer : 4,5 kg			

*: Nominální specifikace

- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit specifikace bez upozornění.

- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.

- Provedení a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

- Údaje o napájení a spotřebě energie získáte na štítku umístěném na produktu.

Hmotnost	1,1 kg	
Rozměry (Š x V x H)	76,2 x 228 x 152 mm	
Rozsah provozních teplot	+5°C – +35 °C	
Rozsah provozní vlhkosti	10% ~ 75%	
Výstup	165W x 2 CH	
Kmitočtový rozsah	20Hz~20KHz	
Odstup signál-šum	65dB	

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Area	Contact Center 🕿	Web Site		
North America				
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com		
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com		
Latin America				
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com		
Brazil	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com		
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com		
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com		
Honduras	800-7919267	www.samsung.com		
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com		
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com		
El Salvador	800-6225	www.samsung.com		
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com		
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com		
Panama	800-7267	www.samsung.com		
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com		
Rep. Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com		
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com		
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com		
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com		
Europe				
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com		
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)		
Czech	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com		
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com		
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com		
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com		
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com		
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com		
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com		
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com		
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com		
Norway	815-56 480	www.samsung.com		
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com		
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com		
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com		
Spain	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com		
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com		
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com		
Eire	0818 717100	www.samsung.com		

Area	Contact Center 🕿	Web Site
Switzerland	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr/ (French)
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
= CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	
Armenia	0-800-05-555	
Azerbaijan	088-55-55-555	
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500	
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	
Moldova	00-800-500-55-500	
 Asia Pacific 		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698-4698	www.samsung.com/ hk www.samsung.com/ hk_en/
India	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
Middle East	& Africa	
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Bahrain	8000-4726	
Jordan	800-22273	





Správná likvidace baterií v tomto přístroji

(Vztahuje se na Evropskou unii a další evropské země se samostatnými systémy vracení baterií.)

Toto označení na baterii, příručce nebo obalu označuje, že baterie v tomto přístroji by se na konci své životnosti neměly likvidovat společně s ostatním domácím odpadem. Tam, kde je to označeno, chemické symboly Hg, Cd nebo Pb vyjadřují, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství nad referenční úrovně ve směrnici ES 2006/66. Pokud baterie nejsou řádně zlikvidovány, mohou tyto látky způsobit poškození lidského zdraví nebo životního prostředí.

Abyste chránili přírodní zdroje a propagovali opětovné používání materiálů, oddělujte baterie od jiných typů odpadu a recyklujte je prostřednictvím vašeho místního bezplatného systému vracení baterií.



Správná likvidace tohoto přístroje (Odpadová elektrická a elektronická zařízení)

(Vztahuje se na Evropskou unii a další evropské země se samostatnými systémy sběru.)

Toto označení na přístroji, příslušenství nebo literatuře označuje, že přístroj a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, náhlavní souprava, USB kabel) by se na konci své životnosti neměly likvidovat společně s ostatním domácím odpadem. V zájmu ochrany přírodních zdrojů a v zájmu prevence poškození životního prostředí a lidského zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu tyto součásti odevzdejte do systému tříděného sběru odpadu.

Domácí uživatelé by měli kontaktovat prodejce, u něhož přístroj zakoupili, nebo místní úřady, pokud chtějí zjistit, kde lze přístroj odevzdat k ekologické recyklaci.

Firemní uživatelé se musí obrátit na dodavatele a zjistit, jaké možnosti jim dává kupní smlouva. Tento přístroj a jeho elektronická příslušenství nesmí být likvidovány společně s jinými druhy odpadu.