

NÁVOD K OBSLUZE Kamera pro videohovory

Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu.

AN-VC400

www.lg.com

OBSAH

PŘÍPRAVA

| Přehled | . 3 |
|----------------------------------|-----|
| Instalace kamery pro videohovory | 4 |

POUŽÍVÁNÍ aplikace Skype

| Spuštění aplikace Skype | 5 |
|----------------------------------|---|
| Založit účet / přihlásit se | 5 |
| Menu Skype | 7 |
| Kontakty | 7 |
| Přidat Kontakt | 7 |
| Volat | 7 |
| Historie | 8 |
| Moje informace | 8 |
| Nastavení | 8 |
| Navázání videohovoru s kontaktem | 9 |

| Volání kontaktu (pouze hlas) | 10 |
|------------------------------|----|
| Přijetí hovoru | 11 |

DODATEK

| Odstraňování potíží | 12 |
|---------------------|----|
| Technické údaje | 13 |

Zacházení s produktem

- Kamera nesmí přijít do kontaktu s tekutinami. Pokud by se do kamery dostala tekutina, mohla by způsobit zkrat.
- K odstranění prachu či nečistot otřete kameru suchým hadříkem. Pokud je produkt velmi znečištěn, nastříkejte na hadřík nejprve jemný čisticí prostředek.
- K čištění nepoužívejte ředidlo, alkohol, benzen ani žádnou jinou těkavou látku. Tyto látky by mohly poškodit povrch produktu nebo ovlivnit jeho funkci.
- Produkt nerozkládejte na díly, neopravujte a neměňte. Nesprávná demontáž může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poranění.
- S kamerou netřeste.
- Netahejte za kabel.

Pokyny pro instalaci

- Při instalaci produktu se ujistěte, že máte dostatek místa pro připojení.
- Produkt neinstalujte na prašná, znečištěná nebo vlhká místa.
- Produkt neinstalujte na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti zdroje tepla.
- Magnetické předměty, například reproduktory, mohou rušit funkci kamery.
- Produkt nainstalujte na místo s mírnou teplotou a vlhkostí. Doporučený rozsah teplot je od 0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F).
- Silné elektromagnetické vlny z jiných zařízení mohou rušit provoz videokamery.
- Před použitím odstraňte veškeré plastikové (vinylové) sáčky.

Názvy produktů a společností uvedené v této příručce mohou nebo nemusí být registrované obchodní známky nebo chráněná autorská práva a slouží pouze k identifikačním či vysvětlujícím účelům. Všechny obchodní známky jsou vyhrazeny.

Kamera AN-VC400 je kamera pro videohovory, kterou lze používat s některými televizory společnosti LG. Podporovány jsou následující modelové řady:

- LCD TV: LM9, EM9, LM8, LM7, LM6, LM5(Pouze japonština), LS57, LS3(Pouze japonština), LA74, LA6, LN6, LN57, LN56, LN46
- **PDP TV**: PM9, PM6, PA66, PA69(Pouze Korea), PA47 (Pouze Korea), PM4, PH67, PH66, PH47, PN67, PN57, PN47
- (*uvedené modelové řady nemusí být k dispozici ve všech zemích).

PŘÍPRAVA PŘEHLED



POZNÁMKA:

- ▶ Nejlepších výsledků při použití externích reproduktorů k televizoru s aplikací Skype dosáhnete použitím pouze předního levého a pravého reproduktoru (stereo).
- Při navázání videohovoru pomocí aplikace Skype v počítači by měla mít aplikace Skype pro systém Windows verzi 4.2 nebo novější. (Informace o jiných operačních systémech, například OS X, Linux atd.) naleznete na domovské stránce aplikace Skype (www.skype.com).
- ▶ Videohovory nelze spojit do počítače Mac s aplikací Skype verze 2.8 nebo nižší.
- Obsah lze změnit nebo odstranit v závislosti na jeho poskytovateli.
- ► Konkrétní informace o službách naleznete na webové stránce poskytovatele obsahu.
- ▶ Jakmile bude k dispozici aktualizace, automaticky se zobrazí obrazovka aktualizace aplikace.
- FU některých modelů nelze během používání aplikace Skype (prémiový obsah) používat vstupní zařízení, například klávesnici a myš.

(Vstupní zařízení (např. klávesnice a myš) nefungují s: LM9, EM9, LM8, LM7, LM6, LM5, LS57, LS3, PM9, PM6, PA66, PA69, PA47, PM4)

(Klávesnice nefunguje s: LA74, LA6, LN6, LN57, LN56, PH67, PH66, PH47, PN67, PN57, PN47)



Pomocí aplikace Skype nelze spojit tísňová volání.

Aplikace Skype neslouží jako náhrada za telefonní službu a nelze ji použít k vytáčení tísňových volání.

PŘÍPRAVA

INSTALACE KAMERY PRO VIDEOHOVORY

1 Rozložte stojánek a umístěte jej do středu horní části televizoru.



2 Přiklopte stojánek.

- **3** (A) Pevně připevněte stojan TV k zadní straně televizoru pomocí stojanového magnetu.
 - (B) Pokud máte problém s připojením stojanu, nebo jej chcete zajistit před sklouznutím, použijte suchý zip.
- 4 Připojte kabel USB do zdířky na boku televizoru. Fotoaparát nemusí fungovat, pokud je připojen prostřednictvím rozbočovače USB.







POZNÁMKA

- ▶ Nejlepšího výstupu zvuku i videa dosáhnete při instalaci kamery do středu horní části televizoru.
- Instalaci provádějte, když je televizor vypnutý.
- Při používání externích reproduktorů ponechejte dostatek místa mezi mikrofonem a reproduktory.
- ▶ Aplikace Skype bude funkční pouze v televizoru připojenému k síti.

POUŽÍVÁNÍ APLIKACE Skype

SPUŠTĚNÍ APLIKACE Skype BĚŽNÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ



Spust'te aplikaci Skype.

1

Aplikace Skype bude funkční, pouze je-li připojena k síti.

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC



2 skype

Spust'te aplikaci Skype.

ZALOŽIT ÚČET / PŘIHLÁSIT SE



Po výběru ikony Skype z menu Premium zadejte své Skype jméno a heslo. Zaškrtnutím políčka "Přihlásit mne při spuštění Skype" budete automaticky přihlášeni po zapnutí televizoru.

POZNÁMKA:

Jestliže nemáte účet aplikace Skype, vytvoříte jej stisknutím ČERVENÉHO tlačítka na dálkovém ovládání.



Tato obrazovka se zobrazí, pokud zvolíte vytvoření účtu.



POZNÁMKA:

- Další podrobnosti o aplikaci Skype získáte kliknutím na požadovanou položku.
 - 1. Podmínky používání: www.skype.com/tos
 - 2. Licenční ujednání s koncovým uživatelem: www.skype.com/eula
 - 3. Zásady ochrany soukromí aplikace Skype: www.skype.com/privacy

POUŽÍVÁNÍ APLIKACE Skype ZALOŽIT ÚČET/ PŘIHLÁSIT SE (POKRAČOVÁNÍ)





Zadejte své celé jméno a Skype jméno.

Zadejte svou e-mailovou adresu. Vyberte svou zemi a stiskněte možnost "**Potvrdit**".



Tato obrazovka zkontroluje, zda je vaše Skype jméno k dispozici.

Pokud není k dispozici, můžete své Skype jméno zvolit ze seznamu návrhů. Můžete zadat také jiné jméno po kliknutí na menu **Jiné Skype jméno**.



Pokud je Skype jméno k dispozici, zobrazí se obrazovka **Vítejte ve Skype**.

Menu SKYPE



Kontakty

Toto jsou kontakty ve vašem seznamu kontaktů. Další podrobnosti o navázání hovoru naleznete na stranách 9 a 10.

POZNÁMKA:

- Maximální počet kontaktů, které lze uložit, je omezen kapacitou úložiště.
- Pokud máte více než 500 kontaktů, mohou být ovlivněny výkon a stabilita seznamu.
- Kontakty lze uspořádat v abecedním pořadí.



Přidat Kontakt

Po stisknutí ČERVENÉHO tlačítka na dálkovém ovládání při zobrazeném seznamu kontaktů se zobrazí následující obrazovka. Zde můžete vyhledávat nebo přidávat uživatele.

Stisknutím možnosti "**Hledat**" zahájíte vyhledávání, stisknutím možnosti "**Storno**" se vrátíte k předchozímu menu.

POZNÁMKA:

Výsledky hledání se zobrazí v abecedním pořadí.



Volat

Vyberte zemi, do které chcete volat, a zadejte telefonní číslo. Nyní vyberte možnost "**Hovor**".

POZNÁMKA:

 Chcete-li použít volání, budete potřebovat Skype kredit.
 Podrobnosti naleznete na domovské stránce aplikace Skype (www.skype.com).

POUŽÍVÁNÍ APLIKACE Skype

MENU Skype (POKRAČOVÁNÍ)



Historie

Zde jsou uvedeny Všechny hovory/Hlasové zprávy/ Požadavky na autorizaci.

Výběrem možnosti "Všechny hovory" můžete zkontrolovat vaše příchozí/odchozí/zmeškané hovory. Seznam přijatých událostí můžete zkontrolovat výběrem možnosti "Hlasové zprávy" nebo "Požadavky na autorizaci".

Čísla vpravo od jednotlivých položek označují počet nepřečtených položek.



Moje informace

Menu Informace obsahuje položky "Můj stav", "Změnit", "Můj profil" a "Zobrazit Účet".

POZNÁMKA:

 Maximální počet fotografií, které lze uložit pomocí funkce Snímek, je omezen.



Nastavení

Menu Nastavení zahrnuje "Nastavení upozorňování", "Přesměrování hovorů", "Nastavení Soukromí", "Nastavení Videa" a "Změnu Hesla".

POZNÁMKA:

 Použití nové hodnoty nastavení může trvat několik minut.

NAVÁZÁNÍ VIDEOHOVORU S KONTAKTEM



Vyberte kontakt ze seznamu kontaktů. Stiskněte možnost "**Videohovor**".

POZNÁMKA:

 Spojení s protistranou může trvat od několika sekund do několika minut.



nebo



- odesílání pozvánek / Přizvat účastníky: Přidat k účastníkovi hovoru.
- 2 Režim obrazovky : Změní okno videa.
- 8 Přiblížit/oddálit kameru: Přiblíží nebo oddálí kameru.
- Bodové přiblížení : Zvětšený snímek bude odeslán druhé straně pomocí "the pointing zoom feature (funkce polohovací zoom)". A zvětšený snímek je jeden z devíti části, které jsou rozděleny mřížkou.
- **6** Ukončit video: Video zmizí a druhá strana je také nebude moci sledovat.
- 6 Ztlumit mikrofon: Ztlumí mikrofon a připojená protistrana také neuslyší váš hlas.
- **O Ukončit hovor**: Ukončí hovor.
- 8 Přidržet hovor: Přidrží hovor, dokud nestisknete možnost "Obnovit hovor".
- Informace o kvalitě hovoru: Kvalita videa bude ovlivněna síťovými podmínkami přenosu dat.
- **Kritická**: Velmi pomalé připojení k Internetu.
- Nízká: Pomalé připojení k Internetu.
- Normální: Rychlé připojení k Internetu.



POUŽÍVÁNÍ APLIKACE Skype VOLÁNÍ KONTAKTU (POUZE HLAS)



Vyberte kontakt ze seznamu kontaktů.

Stiskněte možnost "Hovor".

Jakmile telefonní číslo kontaktu zaregistrujete, můžete vybrat Skype jméno nebo telefonní čísla kontaktu.

POZNÁMKA:

Spojení s protistranou může trvat od několika sekund do několika minut.



nebo



hovoru. 2 Režim obrazovky : Změní okno videa.

Odesílání pozvánek / Přizvat účastníky: Přidat k účastníkovi

- 3 Zobrazit klávesnici / Číselník: Otevře číselnou klávesnici.
- 4 Zahájit Video: Zahájí sdílení videa s připojenou protistranou.
- 5 Ztlumit mikrofon: Ztlumí zvuk. Připojená protistrana neuslyší zvuk.
- 6 Ukončit hovor: Ukončí hovor.
- Přidržet hovor: Přidrží hovor, dokud nestisknete možnost "Obnovit hovor".



PŘIJETÍ HOVORU



nebo



Pokud někdo zavolá, když právě sledujete televizi, zobrazí se v dolní části obrazovky zpráva.

- Odpovědět pomoci videa: Přijme hovor s videem (vypne televizor).
- **2** Odpovědět: Přijme hovor a televizor zůstane zapnutý.
- 3 Odmítnout: Nepřijme hovor a televizor zůstane zapnutý.

POZNÁMKA:

- Chcete-li zabránit zobrazení překryvných oken aplikace Skype, nastavte stav na hodnotu Nerušit.
- Pokud je příchozí hovor konferenční hovor, nebude možnost "Odpovědět s videem" k dispozici.
- **1** Video hovor: Přijme hovor s videem (vypne televizor).
- 2 Hlasový hovor: Přijme jako hlasový hovor (ukončí přehrávání televize).
- Odmítnout: Nepřijme hovor a televizor zůstane zapnutý.

DODATEK ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

| V případě dále uvedených problémů | Zkontrolujte následující oblasti | | |
|---|--|--|--|
| Pokud se aplikace Skype nespustí | Zkontrolujte, zda je kamera pro videohovory správně připojena k portu USB v televizoru. Zkontrolujte stav připojení k síti. | | |
| Pokud se při přijetí hovoru nezobrazí okno s upozorněním. | Zkontrolujte, zda není stav nastaven na hodnotu Nerušit. Při používání některých funkcí televizoru nelze přijímat volání (například během aktualizací softwaru, atd.). Zkontrolujte, zda je možnost "Nastavení soukromí" nastavena na hodnotu "Povolit hovory pouze osobám v mém seznamu kontaktů". | | |
| Pokud dochází k ozvěně (například pokud v reproduktorech slyšíte přehrávaný svůj vlastní hlas) | Umístěte videokameru do středu horní části televizoru. Změňte nastavení zvuku domácího kina z prostorového na stereo. Snižte hlasitost reproduktorů. Příliš hlasitá ozvěna v místnosti může snížit kvalitu zvuku. Otestujte mikrofon pomocí služby testování ozvěny/zvuku. | | |
| Pokud nemůžete přijímat žádné video nebo pouze video s nízkou kvalitou | Kvalitu videa může snížit zahlcení Internetu nebo sítě. Používání bezdrátového připojení může také snížit kvalitu videa. Doporučujeme používat kabelové připojení k Internetu. Kvalita zobrazení se může snížit při přiblížení. Během videohovorů doporučujeme používat minimální přiblížení nebo oddálení. Zkontrolujte, zda je kvalita hovoru označena jako "Kritická". V takovém případě může být kvalita videa snížena. | | |
| Pokud je hovor náhle přerušen | Po aktivaci některých funkcí televizoru může dojít k odpojení hovoru. (například časovače režimu spánku, atd.) Během hovoru neodpojujte kameru pro videohovory. | | |
| Pokud se v menu Premium nezobrazí menu Skype | Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje tuto kameru pro videohovory (viz strana 2). Připojte kameru k televizoru a nainstalujte software. Podrobnosti o aktualizaci softwaru naleznete v příručce k televizoru. | | |
| Další potíže | Potíže mohou vzniknout z důvodu zahlcení sítě nebo problémů se sítí Skype. Máte-li další otázky týkající se funkcí aplikace Skype, navštivte web www. skype.com. | | |

- ▶ 720p HD videohovor : LM9, EM9, LM8(Kromě Japonska), LA74, LA6, LN6, LN57, LN56, LN46, PH67, PH66, PH47, PN67, PN57, PN47
- ▶ VGA videohovor : LM7, LM6, LS57, LM5, LS3, PM9, PM6, PA66, PA69, PA47, PM4

TECHNICKÉ ÚDAJE

| MODELY | | AN-VC400 (Kamera pro videohovory) | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|
| Rozměry (šířka × výška × hloubka) | | 112 mm × 56 mm× 38 mm (pouze hardwarový klíč) | |
| Hmotnost | | 77,6 g | |
| Video | Objektiv | Zaostření | Více než 100 cm |
| | | Zorné pole | 58,8° v úhlopříčce |
| | Efektivní pixely | 1 280 × 720 | |
| | Formát výstupu | H.264, MJPEG, YUY | |
| | Výstupní obrázek | HD, VGA, QVGA, QQVGA | |
| Zvuk | Mikrofon | 2 mikrofony | |
| Rozhraní | aní USB | | βB |
| Okolní prostředí | Provozní teplota | 0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F) | |
| | Provozní vlhkost vzduchu | 0 % až 80 % | |
| | Skladovací teplota | -20 °C až 70 °C (-4 °F až 158 °F) | |
| | Vlhkost vzduchu při usklad- nění | 0 % až 90 % | |

Výše uvedené technické údaje mohou být v rámci zvyšování kvality změněny bez předchozího upozornění.

Videohovory prostřednictvím televizoru LG nelze navázat pomocí následujících zařízení:

- ASUS Skype Video Phone Touch SV1TS
- ASUS Skype Videophone Touch SV1TW
- AIGURU_SV1 Skype Video Phone

*Seznam zařízení, která nejsou podporována, může být rozšířen bez předchozího upozornění.

