

BaByliss[®]
PARIS



D140E/D141E

Návod na obsluhu

Tento sušič vlasov BaByliss je kaderníckym nástrojom, ktorý umožňuje vytvorenie najrozličnejších účesových štýlov. Je vybavený 3 rýchlosťami / teplotami a funkciou studeného vzduchu, preto uspokojí požiadavky všetkých užívateľov.

Technológia IONIC

Ióny vysielané sušičom vlasov neutralizujú statickú elektrinu, ktorá niekedy pri sušení vlasov vzniká. Okrem toho je zaručená vyššia účinnosť neoplachovaných vlasových prostriedkov, vlasy sú hladšie, jemnejšie a lesklejšie.

Technológia CERAMIC

Povrchová keramická úprava prednej mriežky optimalizuje prúd iónov (v porovnaní s kovovou mriežkou).

Použitie

Difuzér

Difuzér suší vlasy prirodzene, bez toho aby dochádzalo k ich premiestňovaniu. Pri sušení tvarujte vlasy pomocou prstov, aby ste účesu dodali objem. Vlasy nečešte kefou, aby si zachovali svoj prirodzený vzhľad.

Difuzér môžete používať na suché, jemné alebo narušené vlasy. Pri použití difuzéru sa odporúča použiť rýchlosť 1.

Nástavec s usmerňovačom

Usmerňovač umožňuje presné nasmerovanie prúdu vzduchu. Odporúča sa hlavne pre vyhladzovanie a tvarovanie vlasov. Pre tento účel použite guľatú kefu pre brushing. Začnite so spodnými prameňmi, ostatné zodvihnite sponkami. Sušič s nástavcom usmerňovača umiestnite kolmo nad kefu a odviňte prameň od korenkov smerom ku končekom vlasov.

Expert BaByliss ponúka 3 rýchlosti/teploty:

Vysoká teplota:	Sušenie, česanie mokrých, hustých a kučeravých vlasov
Stredná teplota:	Sušenie a česanie mokrých normálnych vlasov
Nízka teplota:	Sušenie a česanie mokrých jemných a narušených vlasov

Tlačidlo studeného vzduchu umožňuje spevniť účes a zaistiť jeho dlhú trvanlivosť.

Bezpečnostné pokyny



- **UPOZORNENIE:** Prístroj nepoužívajte v blízkosti vane alebo akejkoľvek inej nádoby s vodou.
- V prípade, že používate prístroj v kúpeľni, nezabudnite ho po každom použití odpojiť z elektrickej zásuvky. Blízkosť vody totiž môže byť nebezpečná aj vtedy, ak je prístroj vypnutý. Pre zaistenie väčšej bezpečnosti odporúčame, aby bol elektrický obvod vašej kúpeľne vybavený zariadením na zvyškový prúd (DCR), ktorého zvyškový prúd nie je vyšší ako 30mA. Poradte sa s inštalátorom.
- Prístroj nikdy neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny.
- Ak je šnúra prístroja poškodená, okamžite ho prestaňte používať. Výmena šnúry musí byť vykonaná u výrobcu, v jeho servisnom stredisku, alebo osobou príslušnej kvalifikácie, aby nebol užívateľ vystavený žiadnemu nebezpečenstvu.
- Dbajte na to, aby pri práci s prístrojom nebol blokový jeho ventilačný systém. Skontrolujte, či filter na zadnej časti prístroja nie je zanesený vlasmi alebo inými nečistotami.
- Tento prístroj je vybavený bezpečnostným termostatom. V prípade prehriatia sa sám vypne. Prípadne vypnite prístroj prepnutím vypínača na rukoväti do polohy OFF a nechajte ho 10 minút vychladnúť. PRED ďalším použitím prístroja skontrolujte, či nie je filter na zadnej časti zanesený vlasmi alebo inými nečistotami. Pripojte prístroj do siete a zapnite ho. Ak opäť dôjde k prehriatiu, okamžite prestaňte prístroj používať, vypnite ho a odpojte od siete. Odošlite prístroj do servisného strediska BaByliss.

- Nenechávajte prístroj bez dozoru, ak je zapojený alebo v chode.
- Zabráňte akémukoľvek kontaktu teplé plochy prístroje s pokožkou, hlavne dotyku uší, očí, tváre a krku.
- Ak je prístroj používaný deťmi a postihnutými osobami alebo v ich blízkosti, je nutný dohľad dospelých osôb.
- Pred odložením nechajte prístroj vychladnúť
- Po použití naviňte šnúru okolo prístroja tak, aby sa nepoškodila. Šnúru jemne zviňte a položte ju vedľa prístroja.
- Tento prístroj spĺňa požiadavky smerníc 89/336/CEE (elektromagnetická zlučiteľnosť) a 73/23/CEE (bezpečnosť domácich elektrospotrebičov) doplnených smernicou 93/68/CEE CEE (značenie CE).