

47056VS

CS SPORÁK  
SK SPORÁK

NÁVOD K POUŽITÍ  
NÁVOD NA POUŽÍVANIE

2  
34

## OBSAH

- 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
- 7 POPIS SPOTŘEBIČE
- 8 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
- 9 VARNÁ DESKA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
- 10 VARNÁ DESKA – UŽITEČNÉ RADY A TIPY
- 12 VARNÁ DESKA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
- 13 TROUBA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
- 14 TROUBA - FUNKCE HODIN
- 15 TROUBA - POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
- 17 TROUBA – UŽITEČNÉ RADY A TIPY
- 28 TROUBA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
- 31 CO DĚLAT, KDYŽ...
- 32 INSTALACE

## POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhoděte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci.

Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

## NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY OHLEDNĚ:

- Produktů
- Brožur
- Uživatelských příruček
- Odstraňování závad
- Servisních informací

[www.aeg.com](http://www.aeg.com)

## VYSVĚTLIVKY

-  Upozornění - Důležité bezpečnostní informace.
-  Všeobecné informace a rady
-  Upozornění k ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

## PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY

Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

V e-shopu společnosti AEG naleznete vše, co potřebujete k udržování všech vašich spotřebičů AEG v perfektním stavu. Čeká na vás široká nabídka příslušenství navrženého a vyrobeného s ohledem na nejvyšší standardy kvality, které očekáváte: od speciálního kuchyňského vybavení po košíčky na příbory, od držáků na lahve po vaky na choulostivé prádlo...



Navštivte internetový obchod na  
[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## PĚČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.

Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje. Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.

Model \_\_\_\_\_

Výrobní číslo (PNC) \_\_\_\_\_

Sériové číslo (S.N.) \_\_\_\_\_



## BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Před instalací a použitím si pečlivě přečtěte tento návod:

- Abyste ochránili svoji bezpečnost i svůj majetek.
  - Abyste chránili životní prostředí.
  - Abyste spotřebič správně používali.
- Tento návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem i při jeho případném stěhování nebo prodeji.  
Výrobce nezodpovídá za škody způsobené ne-správnou instalací či chybným používáním spotřebiče.

### BEZPEČNOST DĚTÍ A POSTIŽENÝCH OSOB

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušenosťí a znalostí pouze, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče. Zabraňte, aby si děti hrály se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udusení nebo zranění.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nebo je-li spotřebič v provozu, nedovolte, aby se k němu přiblížovaly děti nebo zvířata. Hrozí nebezpečí úrazu nebo jiných trvalých následků.
- Pokud je spotřebič vybaven funkcí dětského zámku nebo blokování tlačítka, používejte ji. Zabráňte tak dětem a zvířatům v náhodném použití spotřebiče.

### VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je zakázána. Hrozí poškození a poškození spotřebiče.
- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly, nálepky a folie.
- Po každém použití nastavte varné zóny do polohy "vypnuto".

### INSTALACE

- Podmínky seřízení tohoto spotřebiče jsou uvedeny na typovém štítku.

- Spotřebič smí instalovat a zapojovat pouze kvalifikovaný technik. Kontaktujte autorizované servisní středisko. Předejdete tak poškození zařízení nebo zranění osob.
- Zkontrolujte, zda se spotřebič při dopravě nepoškodil. Poškozený spotřebič nezapojujte. V případě nutnosti se obraťte na dodavatele.
- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly, nálepky a folie. Neodstraňujte typový štítek. Mohlo by dojít k porušení Záručních podmínek.
- Vždy dodržujte zákony, vyhlášky, směrnice nebo normy platné v zemi použití spotřebiče (bezpečnostní nebo recyklační směrnice, bezpečnostní normy pro elektrická nebo plynová zařízení atd.).
- Při stěhování spotřebiče buděte opatrní. Tento spotřebič je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice. Nevezdejte nebo netahejte spotřebič za madlo.
- Během instalace musí být spotřebič odpojený od elektrické sítě (pokud se toto týká jeho typu).
- Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních spotřebičů a nábytku.
- Spotřebič neumísťujte na podstavec.

### PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

- Spotřebič smí instalovat a zapojovat pouze kvalifikovaný elektrikář. Kontaktujte autorizované servisní středisko. Předejdete tak poškození zařízení nebo zranění osob.
- Spotřebič musí být uzemněn.
- Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry vaší domácí elektrické sítě.
- Informace o napětí najeznete na typovém štítku.
- Je nutné instalovat správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu se musí odstranit z držáku), ochranné zemnící jističe a stykače.
- Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo izolační zařízení k rádnému odpojení všech napájecích vodičů spotřebiče. Toto izolační zařízení musí mít mezeru mezi kontakty alespoň 3 mm širokou.
- Části ochrany proti úrazu elektrickým proudem musejí být upevněny tak, aby je nešlo odstranit bez nástrojů.

- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku odolnou proti rázovému proudu.
- Po připojení spotřebiče k síťové zásuvce se kabely nesmí dotýkat horkých dvířek spotřebiče nebo být v jejich blízkosti.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky, konektory ani prodlužovací kabely. Hrozí nebezpečí požáru.
- Dávajte pozor, abyste zástrčku a síťový kabel (je-li součástí vybavení) za spotřebičem neskrípli nebo jinak nepoškodili.
- Zkontrolujte, zda je síťová zásuvka po instalaci spotřebiče přístupná.
- Neodpojujte síťový kabel ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku (je-li jí spotřebič vybaven).
- Nevyměňujte ani neupravujte napájecí kabel. Kontaktujte servisní středisko.

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Spotřebič používejte pouze pro vaření v domácnosti. Nepoužívejte jej ke komerčním nebo průmyslovým účelům. Zabránite tak fyzickým úrazům osob či poškození majetku.
- Při vaření spotřebič vždy sledujte.
- Pokud je zařízení v provozu, při otevření dvířek vždy stojte v dostatečné vzdálenosti. Může dojít k uvolnění horké páry. Hrozí nebezpečí popálení.
- Nepoužívejte spotřebič, došlo-li k jeho kontaktu s vodou. Nepoužívejte spotřebič, máte-li vlhké ruce.
- Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo odkládací plochu.
- Varná deska spotřebiče se při použití zahřívá na velmi vysokou teplotu. Hrozí nebezpečí popálení. Na varnou desku nepokládejte kovové předměty jako např. příbory nebo pokličky, protože by se mohly zahřát na vysokou teplotu.
- Vnitřek spotřebiče se při použití zahřívá na velmi vysokou teplotu. Hrozí nebezpečí popálení. Na varnou desku nepokládejte kovové předměty jako např. příbory nebo pokličky, protože by se mohly zahřát na vysokou teplotu.
- Spotřebič a jeho dostupné části se mohou během používání zahřát na vysokou teplotu. Vyuvarujte se kontaktu s topnými tělesy. Děti bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Dvířka otvírejte velmi opatrně. Používali při přípravě jídla přísady obsahující alkohol, může vzniknout směs vzduchu s alkoholem. Hrozí nebezpečí požáru.

- Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti jiskry ani otevřený oheň.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumístujte hořlavé předměty, předměty nasáklé hořlavinami nebo spékavé předměty (například z plastu nebo hliníku). Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.
- Po každém použití nastavte varné zóny do polohy „vypnuto“.
- Nepoužívejte varné zóny s prázdnými nádobami nebo zcela bez nádob.
- Nenechte vyvařit vodu v nádobách. Mohlo by dojít k poškození nádoby a povrchu varné desky.
- Jestliže na varnou desku něco spadne, může se povrh poškodit.
- Nepokládejte horké nádoby do blízkosti ovládacího panelu, protože horko by mohlo spotřebič poškodit.
- Při vyjímání nebo vkládání příslušenství buďte opatrní, abyste nepoškodili smalt spotřebiče.
- Nádoby vyrobené z litiny, hliníkové slitiny nebo s poškozeným spodem mohou při posunování po povrchu varnou desku poškrábat.
- Barevné změny na smaltovaném povrchu nemají vliv na výkon spotřebiče.
- Jak zabránit poškození nebo změně barvy smaltovaného povrchu:
  - nepokládejte žádné předměty přímo na dno spotřebiče ani jej nezakryjte hliníkovou fólií;
  - nenalévejte horkou vodu přímo do spotřebiče;
  - po dokončení pečení nenechávejte vlhká jádra ve spotřebiči.
- Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte násilím.
- Do oddílu pod troubou neukládejte žádné hořlavé materiály. Ukládejte zde pouze žáruvzdorné příslušenství (pokud tak činíte).
- Nezakryjte vývody páry trouby. Nacházejí se na zadní straně horní desky (jsou-li u modelu).
- Na varnou desku nedávejte nic, co by se mohlo roztavit.
- Pokud je povrch popraskaný, odpojte spotřebič z elektrické sítě. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte tepelně vodivé materiály (např. tenké kovové pletivo nebo metalické vodivé pláty) pod nádobí. Nadměrný odraz tepla by mohl poškodit varný povrch.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před údržbou se ujistěte, že je spotřebič již chladný. Hrozí nebezpečí popálení. Mohlo by dojít k prasknutí skla.
- Spotřebič udržujte neustále v čistotě. Usazené tuky nebo zbytky jídla mohou způsobit požár.
- Pravidelným čištěním zabráníte zhoršení povrchového materiálu
- Z důvodu osobní bezpečnosti a ochrany majetku čistěte spotřebič pouze vodou a mydlem. Nepoužívejte hořlavé prostředky nebo prostředky, které mohou způsobit korozii.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte parní čisticí zařízení, vysokotlaká čisticí zařízení, ostré předměty, abrazivní čisticí prostředky, drsné houbičky ani odstraňovače skvrn.
- Použijete-li čisticí sprej do trouby, řidte se pokyny výrobce. Nikdy nestříkejte nic na topná tělesa nebo snímač termostatu (jsou-li u modelu).
- K čištění skleněných dvířek nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani kovové škrabky. Žáruvzdorný povrch vnitřní skleněné tabule může popraskat a následně se roztríštit.
- Pokud se poškodí skleněné tabule dvířek, zkrchnou a mohou prasknout. Je nutné je vyměnit. Kontaktujte servisní středisko.
- Při vyjmání dvířek spotřebiče buďte opatrní. Dvířka jsou těžká.
- V tomto spotřebiči se používají speciální žárovky určené pouze pro použití v domácích spotřebičích. Nelze je používat pro částečné nebo úplné osvětlení místnosti.
- Pokud je žárovku potřeba vyměnit, použijte pouze žárovku se stejným výkonem a speciálně určenou pro domácí spotřebiče.
- Před výměnou žárovky trouby odpojte spotřebič od elektrické sítě. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nechte spotřebič vychladnout. Hrozí nebezpečí popálení.

– Odstraňte dveřní západku. Zabráňte tak tomu, aby uvnitř spotřebiče uvízly děti nebo malá zvířata. Hrozí nebezpečí udušení.

## SERVISNÍ STŘEDISKO


- Spotřebič může opravovat pouze kvalifikovaný technik. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Používejte výhradně originální náhradní díly.

## LIKVIDACE SPOTŘEBIČE


- Aby nedošlo k úrazu nebo vzniku škod:
  - Odpojte zařízení od elektrické sítě.
  - Odřízněte a vyhodte síťový kabel.

# POPIS SPOTŘEBIČE

## CELKOVÝ POHLED



## USPOŘÁDÁNÍ VARNÉ DESKY



## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Rošt**  
Pro nádobky na pečení, dortové a koláčové formy, pečeně.
- Mělký plech na pečení**  
Na koláče a sušenky.
- Hluboký plech na pečení**  
Pro pečení moučných jídel a masa, nebo k zahycování tuku.
- Pánev na moussaku** (pouze u některých modelů)  
K přípravě moussaky.
- Odmíratelné vysunovací drážky**  
Zasunují se do nich rošty či plechy.

### • Zásuvka

Zásuvka je umístěna pod troubou.

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM



### UPOZORNĚNÍ

Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.

Příslušenství se může zahrát více než obvykle. Ze spotřebiče může vycházet zápach a kouř. To je normální jev. Zajistěte dostatečné větrání.

## PRVNÍ ČIŠTĚNÍ

- Vyměňte všechno příslušenství a vyjímatelné držáky (pokud jsou použity).
- Před prvním použitím spotřebič vyčistěte.



Řidte se částí „Čištění a údržba“.


## NASTAVENÍ ČASU



Před provozem trouby musíte nastavit čas.

Po připojení spotřebiče k elektrické sítí nebo po výpadku elektrického proudu ukazatel funkce času bliká.

Stiskněte tlačítko + nebo - a nastavte správný čas.



Asi po pěti sekundách blikání přestane a na displeji se zobrazí nastavený denní čas.



U změny času nesmíte současně nastavit funkci Trvání  $\rightarrow\!\!$  nebo Ukončení  $\rightarrow\!\!$

Chcete-li spotřebič použít, zatlačte ovladač. Ovladač se vysune.

## PŘEDEHŘÁTÍ

Předeheřátí prázdného spotřebiče ke spálení zbytkové mastnoty.

- Zvolte funkci  $\underline{\underline{\underline{}}}$  a maximální teplotu.
- Nechte spotřebič pracovat jednu hodinu.
- Zvolte funkci  $\underline{\underline{\underline{\underline{}}}}$  a maximální teplotu.
- Nechte spotřebič pracovat deset minut.
- Zvolte funkci  $\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{}}}}}$  a maximální teplotu.
- Nechte spotřebič pracovat deset minut.

# VARNÁ DESKA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ



## UPOZORNĚNÍ

Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.

## NASTAVENÍ TEPLITOY

Ovladač	Funkce
1	Uchovat teplé
0	Poloha Vypnuto
1-9	Nastavení teploty (1 = nejnižší nastavení teploty; 9 = nejvyšší nastavení teploty)

1. Otočte voličem na požadovanou teplotu.
2. Vaření zastavíte otočením ovladače do polohy 0.



Pomocí zbytkového tepla snížíte spotřebu energie. Přibližně 5–10 minut před koncem vaření varnou zónu vypněte.

## POUŽITÍ DVOJITÉ ZÓNY



## POZOR

Dvojitou zónu zapnete otočením ovladače po směru hodinových ručiček. Neotáčejte jím přes pozici vypnutí.

1. Otočte ovladačem po směru hodinových ručiček do polohy **9**.
2. Pomalu otáčejte ovladačem na symbol **◎**, dokud neuslyšíte cvaknutí.  
Obě varné zóny jsou zapnuté.
3. Potřebnou teplotu nastavíte dle pokynů v části „Nastavení teploty“.

## KONTROLKA ZBYTKOVÉHO TEPLA

Kontrolka zbytkového tepla se rozsvítí, když je varná zóna horká.



## UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí popálení zbytkovým teplem.

# VARNÁ DESKA – UŽITEČNÉ RADY A TIPY



## UPOZORNĚNÍ

Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.

## PŘÍKLADY POUŽITÍ SPOTŘEBIČE PRO PŘÍPRAVU JÍDEL

Údaje v následující tabulce jsou jen orientační.

### NÁDOBÍ



- Dno nádoby musí být zcela rovné a co nejsilnější.
- Nádoby ze smaltované oceli nebo s hliníkovým či měděným spodkem mohou na povrchu sklokeramické desky zanechávat barevné skvrny.

### ÚSPORA ENERGIE



- Je-li to možné, vždy zakrývejte nádobu pokličkami.
- Nádobu postavte na varnou zónu, a teprve potom ji zapněte.
- Varnou zónu vypněte několik minut před koncem vaření, abyste využili zbytkového tepla.
- Dno nádoby musí být stejně velké jako příslušná varná zóna.

Nasta-vání teploty	Vhodné pro:	Čas	Tipy
§ 1	K uchování teploty již připraveného jídla	podle potřeby	Nádobu zakryjte pokličkou
1-2	Holandská omáčka, rozpouštění: másla, čokolády, želatiny	5–25 min	Čas od času zamíchejte
1-2	Zahuštění: nadýchané omelety, míchaná vejce	10–40 min	Vařte s pokličkou
2-3	Dušení jídel z rýže a mléčných jídel, ohřívání hotových jídel	25–50 min	Přidejte alespoň dvakrát takovou množství vody než rýže, mléčná jídla během ohřívání občas zamíchejte.
3-4	Podušení zeleniny, ryb, masa	20–45 min	Přidejte několik lžic tekutiny
4-5	Vaření brambor v páře	20–60 min	Použijte max. ¼ l vody na 750 g brambor
4-5	Vaření většího množství jídel, dušeného masa se zeleninou a polévkou	60–150 min	Až 3 l vody a přísady
6-7	Mírné smažení: plátků masa nebo ryb, Cordon Bleu z telecího masa, kotlet, masových krokett, uzenin, jater, jišky, vajec, palačinek a koblih	dle potřeby	V polovině doby obratě
7-8	Prudké smažení, pečená bramborová kaše, silně řízky, steaky	5–15 min	V polovině doby obratě

Nasta- vení teploty	Vhodné pro:	Čas	Tipy
9	Vaření velkého množství vody, vaření těstovin, oprážení masa (guláš, dušené maso v hrnci), fritování hranolků		

## VARNÁ DESKA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



### UPOZORNĚNÍ

Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.

Spotřebič čistěte po každém použití.

Nádoby používejte vždy s čistou spodní stranou.



Škrábance nebo tmavé skvrny na sklo-keramické desce nemají vliv na její funkci.

#### Odstanení nečistot:

1. – **Okamžitě odstraňte:** roztavený plast, plasty folii nebo jídlo obsahující cukr.  
Pokud tak neučiníte, nečistota může spotřebič poškodit. Použijte speciální škrabku na sklo. Škrabku přiložte šikmo ke skleněnému povrchu a posunujte ostří po povrchu desky.  
– **Odstraňte po dostatečném vychladnutí spotřebiče:** skvrny od vodního kamene, vodové kroužky, tukové skvrny nebokovově lesklé zbarvení. Použijte speciální čisticí prostředek na sklokeramiku nebo nerezovou ocel.
2. Vyčistěte spotřebič vlhkým hadříkem s malým množstvím mycího prostředku.
3. Nakonec **spotřebič otřete do sucha čistým hadříkem.**

# TROUBA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ



## UPOZORNĚNÍ

Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.

## CHLADICÍ VENTILÁTOR

Když je spotřebič v provozu, chladicí ventilátor se automaticky zapne, aby udržoval povrch spotřebiče chladný. Jestliže spotřebič vypnete, bude chladicí ventilátor pokračovat v chlazení až do úplného ochlazení spotřebiče.

## ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE


- Otočte ovladačem funkcí trouby na požadovanou funkci.

## FUNKCE TROUBY

Funkce trouby	Použití
	Poloha Vypnuto Spotřebič je vypnutý.
	Pravý horký vzduch K pečení masa nebo moučných jídel při stejné teplotě na několika roštech bez mísení vůní. Nastavte teplotu trouby o 20–40 °C nižší než při tradičním pečení.
	Konvenční ohřev Pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni trouby. Horní a dolní topné těleso pracují současně.
	Příprava pizzy K přípravě pizzy, slaného lotrinského nebo jiného koláče. Nastavte teplotu trouby o 20–40 °C nižší než při tradičním pečení.
	Turbo gril Pečení velkých kusů masa. Střídavě funguje topné těleso grilu a ventilátor trouby, díky kterému horký vzduch cirkuluje okolo připravovaného jídla.
	Velkoplošný gril Grilování plochých kusů ve velkém množství. K opékání topinek. Pracuje topné těleso plného grilu.
	Sušení K sušení plátkovaného ovoce (např. jablka, švestky, broskve) a zeleniny (např. rajčata, cukety, houby, atd.).
	Rozmrazování K rozmrazování zmrazených jídel.
	Osvětlení trouby Zapne osvětlení trouby bez pečící funkce.

# TROUBA - FUNKCE HODIN

## ELEKTRONICKÝ PROGRAMÁTOR




- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1 | Ukazatele funkcí  |
| 2 | Displej času      |
| 3 | Ukazatele funkcií |
| 4 | Tlačítko +        |
| 5 | Tlačítko volby    |
| 6 | Tlačítko -        |

Funkce hodin	Použití
(⌚) Denní čas	K nastavení, změně nebo kontrole denního času.
(🔔) Minutka	Odpočítávání času. Tato funkce nemá žádný vliv na provoz trouby.
(→) Trvání	K nastavení potřebné délky provozu spotřebiče.
(→) Ukončení	K nastavení doby vypnutí spotřebiče.
<b>i</b> Funkci Trvání a Ukončení lze použít současně k nastavění doby, kdy se spotřebič zapne a poté opět vypne. Nejdříve nastavte funkci Trvání a poté Ukončení.	<p><b>i</b> U zapnutých funkcí Trvání → a Ukončení → se spotřebič vypne automaticky.</p> <p>3. Chcete-li zvukovou signalizaci vypnout, stiskněte libovolné tlačítko.</p>

## NASTAVENÍ FUNKCÍ HODIN

- Opakováně stiskněte tlačítko volby, dokud nezačne blikat ukazatel potřebné funkce.



- K nastavení času pro funkci Minutka (🔔), Trvání (→) nebo Ukončení (→) použijte tlačítko + nebo -.

Rozsvítí se příslušný ukazatel.

Po uplynutí nastaveného času ukazatel funkce zabliká a na dvě minuty zazní zvukový signál.

## ZRUŠENÍ FUNKCE HODIN

- Opakováně stiskněte tlačítko voliče, dokud nezačne blikat ukazatel požadované funkce.
  - Stiskněte a podržte tlačítko -.
- Funkce hodin by měla zhasnout během několika sekund.


## TROUBA - POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ




### UPOZORNĚNÍ

Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.

## INSTALACE PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY



Hluboký plech a rošt mají po stranách přesahující okraje. Tyto okraje a tvar vodicích lišť slouží jako speciální zařízení bránící vyklouznutí nádobí.




**Společné vložení roštů a hlubokého plechu**  
Rošt položte na hluboký plech. Zasuňte hluboký plech do drážek na jedné z úrovni trouby.




Instalační pokyny pro vysunovací drážky si uschovejte pro budoucí použití.

## VYSUNOVACÍ DRÁŽKY - VLOŽENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY




Vložte mělký nebo hluboký plech na pečení do vysunovacích drážek.



Zvýšený okraj roštů funguje jako speciální zajištěním proti sklouznutí nádobí.

## SPOLEČNÉ VLOŽENÍ ROŠTU A HLUBOKÉHO PLECHU NA PEČENÍ



Rošt položte na hluboký plech na pečení. Rošt a hluboký plech na pečení umístěte na vysunovací drážky.

# TROUBA – UŽITEČNÉ RADY A TIPY



## UPOZORNĚNÍ

Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.



Teploty a časy pečení v tabulkách jsou pouze orientační. Závisí na receptu, kvalitě a množství použitých přísad.



## PОЗОР

Při pečení koláčů s vysokým obsahem vody použijte hluboký plech. Ovocné šťávy mohou způsobit trvalé skvrny na smaltu trouby.

## PEČENÍ MOUČNÝCH JÍDEL

### Všeobecné pokyny

- Nová trouba může pečit jinak, než jak jste byli zvyklí u starého spotřebiče. Svá obvyklá nastavení (teplotu, dobu pečení) a úrovně zasunutí plechu byste měli proto upravit podle doporučení uvedených v tabulkách.

- Při delším pečení můžete troubu vypnout asi 10 minut před koncem pečení, abyste využili zbytkového tepla.

**Při pečení zmrazeného jídla se mohou plechy v troubě během pečení zkroutit. Po ochlazení se opět vyrovnaní.**

### Jak používat tabulky pro pečení

- Doporučujeme vždy nejprve použít nižší teplotu.
- Jestliže nemůžete najít nastavení pro určitý recept, snažte se vybrat podobné jídlo.
- Při pečení moučníků na několika úrovních drážek může být doba pečení o 10-15 minut delší.
- Různě vysoké moučníky a pečivo mohou nejprve nerovnoměrně zhnědnout. V takovém případě ale hned neměňte teplotu. Rozdíly se během pečení vyrovnaní.

## TIPY K PEČENÍ MOUČNÝCH JÍDEL

Výsledek pečení	Možná příčina	Řešení
Spodek koláče je příliš světlý.	Nesprávná poloha roštu.	Položte koláč na nižší úroveň.
Koláč klesl (je mazlavý, nepropečený, nerovnoměrný).	Teplota trouby je příliš vysoká.	Při příštém pečení nastavte o něco nižší teplotu trouby.
Koláč klesl (je mazlavý, nepropečený, nerovnoměrný).	Příliš krátká doba pečení.	Prodlužte dobu pečení. <b>Dobu pečení není možné zkrátit nastavením vyšší teploty.</b>
Koláč klesl (je mazlavý, nepropečený, nerovnoměrný).	Ve směsi je příliš mnoho tekutin.	Použijte méně tekutiny. Dozdržujte dobu tření těsta, zejména používáte-li kuchyňského robota.
Koláč je příliš suchý.	Teplota trouby je příliš nízká.	Při příštém pečení nastavte vyšší teplotu trouby.
Koláč je příliš suchý.	Příliš dlouhá doba pečení.	Při příštém pečení nastavte kratší dobu pečení.
Koláč hnědne nerovnoměrně.	Teplota trouby je příliš vysoká a doba pečení je příliš krátká.	Nastavte nižší teplotu pečení a prodlužte dobu pečení.
Koláč hnědne nerovnoměrně.	Směs je nerovnoměrně rozložena.	Směs rovnoměrně rozložte na plech na pečení.
Koláč není při dané délce pečení hotový.	Teplota trouby je příliš nízká.	Při příštém pečení nastavte trochu vyšší teplotu trouby.

PRAVÝ HORKÝ VZDUCH ☺

## Pečení na jedné úrovni

### Pečení ve formě

Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Kulatý koláč nebo brioška	2	150 - 160	50 - 70
Linecký koláč/biskupský chlebíček	1 - 2	140 - 160	50 - 90
Fatless sponge cake	3	150 - 160 1)	25 - 40
Dortový korpus – křehké těsto	2	170-180 1)	10 - 25
Dortový korpus – piškotové těsto	2	150 - 170	20 - 25
Apple pie (2 formy Ø 20 cm, položené úhlopříčně)	2 - 3	160	60 - 90

1) Předehřejte troubu

### Pečivo na plechu

Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Drobenkový koláč (suchý)	3	150 - 160	20 - 40
Ovocný koláč (kynuté těsto / piškotové těsto) 1)	3	150	35 - 55
Ovocné koláče z křehkého těsta	3	160 - 170	40 - 80

1) Použijte hluboký plech na pečení

### Sušenky

Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Sušenky z křehkého těsta	3	150 - 160	10 - 20
Short bread / Pastry Stripes	3	140	20 - 35
Sušenky z piškotového těsta	3	150 - 160	15 - 20
Sněhové pusinky	3	80 - 100	120 - 150
Makronky	3	100 - 120	30 - 50
Sušenky z kynutého těsta	3	150 - 160	20 - 40

Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Drobné pečivo z listového těsta	3	170 - 180 1)	20 - 30
Pečivo	3	160 1)	10 - 35
Small cakes (20 ks na plech)	3	150 1)	20 - 35

1) Předehřejte troubu

#### Tabulka pro nákupy a zapékání jídla

Jídlo	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Bagety zapečené s roztaženým sýrem	1	160 - 170 1)	15 - 30
Plněná zelenina	1	160 - 170	30- 60

1) Předehřejte troubu

#### Pečení na více úrovních

##### Pečivo na plechu

Druh pečení	Poloha roštu 2 úrovňě	Teplota °C	Čas v minutách
Zákusky z listového těsta s krémem/banánky	2/4	160 - 180 1)	25 - 45
Koláč s drobenkou, suchý	2/4	150 - 160	30 - 45

1) Předehřejte troubu

##### Sušenky/small cakes/cukroví/pečivo

Druh pečení	Poloha roštu 2 úrovňě	Teplota °C	Čas v minutách
Sušenky z křehkého těsta	2/4	150 - 160	20 - 40
Máslové sušenky / Proužky těsta	2/4	140	25 - 45
Sušenky z piškotového těsta	2/4	160 - 170	25 - 40
Čajové pečivo z vařečného bílku, sněhové pusinky	2/4	80 - 100	130 - 170
Makronky	2/4	100 - 120	40 - 80
Sušenky z kynutého těsta	2/4	160 - 170	30 - 60

Druh pečení	Poloha roštu		Teplota °C	Čas v minutách
	2 úrovňě			
Drobné pečivo z listového těsta	2/4		170 - 180 1)	30 - 50
Pečivo	2/4		180 1)	25 - 40
Small cakes (20 ks na plech)	2/4		150 1)	20 - 40

1) Předehřejte troubu

## TRADIČNÍ PEČENÍ NA JEDNÉ ÚROVNĚ

### Pečení ve formě

Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Kulatý koláč nebo brioška	2	160 - 180	50 - 70
Linecký koláč/biskupský chlebiček	1 - 2	150 - 170	50 - 90
Fatless sponge cake	3	170 1)	25 - 40
Dortový korpus – křehké těsto	2	190 - 210 1)	10 - 25
Dortový korpus – piškotové těsto	2	170 - 190	20 - 25
Apple pie (2 formy Ø 20 cm, položené úhlopříčně)	1 - 2	180	60 - 90
Slaný koláč (např. Slaný lotrinský koláč)	1	180 - 220	35- 60
Tvarohový dort	1 - 2	160 - 180	60 - 90

1) Předehřejte troubu

### Pečivo na plechu

Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Kynutá pletýnka/věnec	2	170 - 190	40 - 50
Vánoční štola	2	160 - 180 1)	50 - 70
<b>Chléb (žitný chléb):</b>			
1. První část procesu pečení.	1 - 2	1. 230 1)	1. 20
2. Druhá část procesu pečení.		2. 160 - 180 1)	2. 30 - 60

Druh pečení	Poloha roštú	Teplota °C	Čas v minutách
Zákusky z listového těsta s krémem/banánky	3	190 - 210 1)	20 - 35
Roláda	3	180 - 200 1)	10 - 20
Drobenkový koláč (suchý)	3	160 - 180	20 - 40
Mandlový koláč/koláč s cukrovou polevou	3	190 - 210 1)	20 - 30
Ovocný koláč (kynuté těsto / piškotové těsto) 2)	3	170	35 - 55
Ovocné koláče z křehkého těsta	3	170 - 190	40 - 60
Koláče s jemnou náplní (např. tvaroh, smetana, pudink)	3	160 - 180 1)	40 - 80
Pizza (s velkou náplní) 2)	1 - 2	190 - 210 1)	30 - 50
Pizza (tenká)	1 - 2	220 - 250 1)	15 - 25
Nekvašený chléb	1	230 - 250	10 - 15
Švýcarský jablečný koláč	1	210 - 230	35 - 50

1) Předehřejte troubu

2) Použijte hluboký plech na pečení

### Sušenky

Druh pečení	Polohy roštú	Teplota °C	Čas v minutách
Sušenky z křehkého těsta	3	170 - 190	10 - 20
Short bread/ Pastry Stripes	3	160 1)	20 - 35
Sušenky z piškotového těsta	3	170 - 190	20 - 30
Sněhové pusinky	3	80 - 100	120- 150
Makronky	3	120 - 130	30 - 60
Sušenky z kynutého těsta	3	170 - 190	20 - 40
Drobné pečivo z listového těsta	3	190 - 210 1)	20 - 30
Pečivo	3	190 - 210 1)	10 - 55

Druh pečení	Položky roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Small cakes (20 ks na plech)	3 - 4	170 1)	20 - 30

1) Předehřejte troubu

#### Tabulka pro nákypy a zapékání jídla

Jídlo	Položky roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Zapečené těstoviny	1	180 - 200	45 - 60
Lasagne	1	180 - 200	35 - 50
Zapékání zelenina	1	180 - 200 1)	15 - 30
Bagety zapečené s roztaveným sýrem	1	200 - 220 1)	15 - 30
Sladké nákypy	1	180 - 200	40 - 60
Rybí nákypy	1	180 - 200	40 - 60
Plněná zelenina	1	180 - 200	40 - 60

1) Předehřejte troubu

#### PŘÍPRAVA PIZZY (🍕)

Druh pečení	Položka roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Pizza (tenká) 1)	1 - 2	200 - 230 2)	10 - 20
Pizza (s velkou náplní) 1)	1 - 2	180 - 200	20 - 35
Ovocné koláčky	1 - 2	170 - 200	35 - 55
Špenátový koláč	1 - 2	160 - 180	45 - 60
Slaný lotrinský koláč	1 - 2	170 - 190	45 - 55
Švýcarský koláč	1 - 2	170 - 200	35 - 55
Tvarohový dort	1 - 2	140 - 160	60 - 90
Jablečný koláč, s horní vrstvou	1 - 2	150 - 170	50 - 60
Zeleninový koláč	1 - 2	160 - 180	50 - 60
Nekvašený chléb	2 - 3	230 - 250 2)	10 - 20
Listové těsto s náplní	2 - 3	160 - 180 2)	45 - 55
Flammekuchen (alsaské jídlo podobné pizze)	2 - 3	230 - 250 2)	12 - 20
Pirohy (ruské pirohy s náplní)	2 - 3	180 - 200 2)	15 - 25

1) Použijte hluboký plech na pečení

2) Předehřejte troubu

## PEČENÍ MASA

### Nádoba na pečení

- K pečení masa používejte žáruvzdorné nádoby (dodržujte pokyny výrobce).
- Velké pečené můžete pečit přímo v hlubokém plechu nebo na drátěném roštu nad hlubokým plechem (je li součástí příslušenství).

- Libové maso doporučujeme pečit v pekáči s poklicí. Maso bude šťavnatější.
- Všechny druhy masa, které by měly zhnédnotit, nebo mít po upečení kůrčíčku, můžete pečit v pekáči bez pokličky.

## PEČENÍ MASA POMOCÍ TRADIČNÍHO PEČENÍ —

### Hovězí

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Dušené maso	1-1,5 kg	1	200 - 230	105 - 150
Hovězí pečeně nebo filet: nepropečené	na cm tloušťky	1	230 - 250 <sup>1)</sup>	6 - 8
Hovězí pečeně nebo filet: středně propečené	na cm tloušťky	1	220 - 230	8 - 10
Hovězí pečeně nebo filet: dobře propečené	na cm tloušťky	1	200 - 220	10 - 12

1) Předehřejte troubu

### Vepřové

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Plec, krkvice, kýta v celku	1-1,5 kg	1	210 - 220	90 - 120
Kotlety, žebírka	1-1,5 kg	1	180 - 190	60 - 90
Sekaná	750 g-1 kg	1	170 - 190	50 - 60
Vepřové koleno (předvařené)	750 g-1 kg	1	200 - 220	90 - 120

### Telecí

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Telecí pečeně <sup>1)</sup>	1 kg	1	210 - 220	90 - 120
Telecí koleno	1,5-2 kg	1	200 - 220	150 - 180

1) použijte uzavřenou pečící nádobu

### Jehněčí

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Jehněčí kýta, jehněčí pečeně	1-1,5 kg	1	210 - 220	90 - 120

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Jehněčí hřbet	1-1,5 kg	1	210 - 220	40 - 60

**Zvěřina**

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Zaječí hřbet, za-ječí kýty	až 1 kg	1	220 - 240 1)	30 - 40
Hřbet z vysoké zvěře	1,5-2 kg	1	210 - 220	35 - 40
Kýta z vysoké zvěře	1,5-2 kg	1	200 - 210	90 - 120

1) Předehřejte troubu

**Drůbež**

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Kusy drůbeže	každý 200-250g	1	220 - 250	20 - 40
Půlka kuřete	každý 400-500 g	1	220 - 250	35 - 50
Kuře, brojler	1-1,5 kg	1	220 - 250	50 - 70
Kachna	1,5-2 kg	1	210 - 220	80 - 100
Husa	3,5-5 kg	1	200 - 210	150 - 180
Krůta	2,5-3,5 kg	1	200 - 210	120 - 180
Krůta	4-6 kg	1	180 - 200	180 - 240

**Ryby**

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Celá ryba	1-1,5 kg	1	210 - 220	40 - 70

**PEČENÍ MASA S NASTAVENÍM TURBO GRIL** ☰**Hovězí**

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Hovězí pečeně nebo filet: nepropečené	na cm tloušťky	1	190 - 200 1)	5 - 6
Hovězí pečeně nebo filet: středně propečené	na cm tloušťky	1	180 - 190	6 - 8
Hovězí pečeně nebo filet: dobře propečené	na cm tloušťky	1	170 - 180	8 - 10

1) Předehřejte troubu

**Vepřové**

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Plec, krkvice, kýta v celku	1-1,5 kg	1	160 - 180	90 - 120
Kotlety, žebírka	1-1,5 kg	1	170 - 180	60 - 90
Sekaná	750 g-1 kg	1	160 - 170	50 - 60
Vepřové koleno (předvařené)	750 g-1 kg	1	150 - 170	90 - 120

**Telcí**

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Telcí pečeně	1 kg	1	160 - 180	90 - 120
Telcí koleno	1,5-2 kg	1	160 - 180	120 - 150

**Jehněčí**

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Jehněčí kýta, jehněčí pečeně	1-1,5 kg	1	150 - 170	100 - 120
Jehněčí hřbet	1-1,5 kg	1	160 - 180	40 - 60

**Drůbež**

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Kusy drůbeže	každý 200-250 g	1	200 - 220	30 - 50
Půlka kuřete	každý 400-500 g	1	190 - 210	35 - 50
Kuře, brojler	1-1,5 kg	1	190 - 210	50 - 70
Kachna	1,5-2 kg	1	180 - 200	80 - 100
Husa	3,5-5 kg	1	160 - 180	120 - 180
Krůta	2,5-3,5 kg	1	160 - 180	120 - 150
Krůta	4-6 kg	1	140 - 160	150 - 240

**GRIL**

**Grilovací funkci používejte vždy s maximální teplotou.**




Vždy grilujte se zavřenými dvířky trouby.



Prázdnou troubu předehřejte po dobu pěti minut pomocí grilovací funkce.

- Rošt zasuňte do úrovně drážek uvedené v tabulce pro grilování.

- Do první úrovně drážek vždy zasuňte plech na zachycení šťávy.
- Grilujte pouze ploché kousky masa nebo ryb. Grilovací oblast je nastavena do středu roštu.



**Grilování** 

Typ grilovaných potravin	Poloha roštu	Teplota °C	Doba grilování v minutách	
			1. strana	2. strana
Burgers	4	max 1)	9 - 15	8 - 13
Vepřový plátek	4	max	10 - 12	6 - 10
Klobásy	4	max	10 - 12	6 - 8
Hovězí steaky, telecí steaky	4	max	7 - 10	6 - 8
Topinky	4 - 5	max 1)	1 - 4	1 - 4
Toasty s oblohou	4	max	6 - 8	-

1) Předehřejte troubu

**SUŠENÍ** 

dvířka spotřebiče a nechte jej vychladnout. Poté dokončete sušení.

Na rošty trouby položte papír na pečení.

Pro dosažení nejlepších výsledků: vypněte spotřebič v polovině potřebné doby. Otevřete

**Zelenina**

Sušené potraviny	Poloha roštu		Teplota °C	Čas v hodinách (orientačně)
	1 úroveň	2 úrovňě		
Fazole	3	2/4	60 - 70	6 - 8
Papriky	3	2/4	60 - 70	5 - 6
Zelenina do polévky	3	2/4	60 - 70	5 - 6
Houby	3	2/4	50 - 60	6 - 8
Bylinky	3	2/4	40 - 50	2 - 3

**Ovoce**

Sušené potraviny	Poloha roštu		Teplota °C	Čas v hodinách (orientačně)
	1 úroveň	2 úrovňě		
Švestky	3	2/4	60 - 70	8 - 10
Meruňky	3	2/4	60 - 70	8 - 10
Jablečné plátky	3	2/4	60 - 70	6 - 8
Hrušky	3	2/4	60 - 70	6 - 9

**ODMRAZOVÁNÍ** 

Nezakrývejte je talířem ani miskou. Mohlo by tak dojít k prodloužení doby rozmrzování.

Potraviny rozbalte nebo zavlečte obalů. Potraviny položte na talíř.

Použijte první polohu roštu trouby. Jedná se o spodní úroveň.

Jídlo	Doba rozmrzování v minutách	Následující doba rozmrzování v minutách	Poznámka
Kuře, 1000 g	100 - 140	20 - 30	Kuře položte na obrácený podšálek ve velkém talíři a v polovině doby obraťte.
Maso, 1000 g	100 - 140	20 - 30	V polovině doby obraťte
Maso, 500 g	90 - 120	20 - 30	V polovině doby obraťte
Pstruh, 150 g	25 - 35	10 - 15	-
Jahody, 300 g	30 - 40	10 - 20	-
Máslo, 250 g	30 - 40	10 - 15	-
Smetana, 2 x 200 g	80 - 100	10 - 15	Smetanu lze snadno ušlehat, i když jsou v ní ne zcela rozmražené kousky
Dort, 1400 g	60	60	-

### Varování ohledně akrylamidů

**Důležité** Podle nejnovějších vědeckých poznatků mohou akrylamidy vznikající při smažení jídel dohněda (zejména u škrobnatých potravin) poškozovat zdraví. Doporučujeme proto vařit při nejnižších teplotách a nenechávat jídlo příliš zhnědnout.

# TROUBA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA





## UPOZORNĚNÍ

Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.

- Přední stranu spotřebiče otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a čisticím prostředku.
- K čištění kovových ploch používejte běžný čisticí prostředek.
- Vnitřek trouby čistěte po každém použití. Nečistoty se pak snadněji odstraňují a nepřipekají se.
- Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění trouby.
- Vyčistěte všechno příslušenství trouby po každém použití a nechte jej vysušit. Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s mycím prostředkem.
- Máte-li nepřílnavé příslušenství, nečistěte je agresivními čisticími prostředky, ostrými

### Vyjmoutí drážek na rošty



### Instalace drážek na rošty

Drážky na rošty instalujte stejným postupem v opačném pořadí.



#### Platí pro vysunovací drážky:

Zarážky na vysunovacích drážkách musí směřovat dopředu!

předměty, ani je nemyjte v myčce nádobí. Mohli byste zničit nepřílnavou úpravu.



## Spotřebiče z nerezové oceli nebo hliníku

Dvírka trouby čistěte pouze vlhkou houbou. Osušte je měkkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte ocelové drátěnky, kyseliny nebo abrazivní (pískové) prostředky, protože by mohly poškodit povrch trouby. Ovládací panel vyčistěte se stejnou opatrností.

### DRÁŽKY ROŠTŮ

Při čištění bočních stěn můžete drážky roštů vymout.

1. Odtáhněte přední část drážek od stěny trouby.
2. Odtáhněte zadní konec drážek na rošty od stěny trouby a vytáhněte je ven.



## POZOR

Ujistěte se, že delší upevňovací drát je ve vpředu. Konce obou drátů musí směřovat dozadu. Nesprávná instalace může poškodit smalt trouby.

## ŽÁROVKA TROUBY



### UPOZORNĚNÍ

Při výměně žárovky trouby buďte opatrni. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

#### Před výměnou žárovky trouby:

- Vypněte troubu.
- Vytáhněte pojistky v pojistkové skřínce nebo vypněte jistič.




Na dno trouby položte látku, abyste zabránili poškození žárovky a skleněného krytu.

#### Výměna žárovky trouby

1. Skleněný kryt žárovky se nachází na zadní straně vnitřku trouby.  
Skleněným krytem otočte proti směru hodinových ručiček a sejměte jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.

#### Vysazení dvírek:



Po vyčištění dvírka trouby nasadte zpět opačným postupem. Ujistěte se, že při zasouvání dvírek uslyšíte klapnutí. V případě potřeby použijte sílu.

3. Žárovku v troubě vyměňte za novou, žárvodnou do teploty 300 °C.



Použijte žárovku stejného typu.

4. Nasadte skleněný kryt.

## ČIŠTĚNÍ DVÍŘEK TROUBY

Čištění si usnadníte, vysadíte-li dvírka.



### UPOZORNĚNÍ

Před čištěním skleněných panelů dvírek spotřebiče zkонтrolujte, zda už vychladly. Mohlo by dojít k prasknutí skla.



### UPOZORNĚNÍ

Jestliže jsou skleněné panely poškozené nebo poškrábané, sklo je pak křehké a může prasknout. Skleněné panely je pak nutné vyměnit. Další informace získejte v místním servisním středisku.

1. Otevřete plně dvírka.
2. Posunujte šoupátko, dokud neuslyšíte cvaknutí.
3. Přivírejte dvírka, dokud se šoupátko nezajistí.
4. Odstraňte dvírka.





Dvírka odstraníte jejich vytažením směrem dopředu nejprve na jedné a poté na druhé straně.

## SKLENĚNÉ PANELY TROUBY



Sklo v dvírkách vašeho spotřebiče může být různého typu a tvaru dle příkladů na obrázcích. Počet skleněných panelů se může také lišit.

## Vytažení a vycíštění skleněných panelů dvírek



Panely vložíte stejným postupem jako výše, ale v opačném pořadí.




### POZOR

Vyjímatelné skleněné panely jsou na jedné straně označeny. Ujistěte se, že toto značení je v levém horním rohu.

## VYSAZENÍ ZÁSUVKY

Zásuvku pod troubou lze při čištění vyjmout.

1. Vytáhněte zásuvku až na doraz.



2. Zdvihněte zásuvku pod mírným úhlem a vydnejte ji z jejích drážek.

1. Uchopte okrajovou lištu na horní straně dvírek (B) na obou stranách a zatlačením směrem dovnitř uvolněte svorku těsnění.

2. Vytáhněte lištu dopředu a odstraňte ji.

3. Postupně uchopte skleněné panely na jejich horní straně a vytáhněte je nahoru z kolejniček.

4. Vycistěte skleněné panely dvírek spotřebiče.

## Zasazení zásuvky

1. Usaděte zásuvku do příslušných drážek. Ujistěte se, že jsou všechny úchytky v drážkách správně uchycené.
2. Sklopite zásuvku do vodorovné polohy a zasuňte ji.



### UPOZORNĚNÍ

Při používání trouby se v zásuvce může tvořit velké teplo. V zásuvce neskladujte hořlavé věci a materiály (jako např. čisticí prostředky, plastové sáčky, textilní chňapky, papír, spreje, apod.).

# CO DĚLAT, KDYŽ...



## UPOZORNĚNÍ

Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.

Problém	Možná příčina	Řešení
Varná deska nefunguje	Není nastavený tepelný výkon	Nastavte tepelný výkon
Trouba nehřeje	Trouba není zapnutá	Zapněte troubu
Trouba nehřeje	Hodiny nejsou nastavené	Nastavte hodiny
Trouba nehřeje	Nejsou provedena nutná nastavení	Zkontrolujte nastavení
Trouba nehřeje	Uvolněná pojistka v pojistkové skříňce (vybavený jistič)	Zkontrolujte pojistku (jistič). Jestliže pojistka (jistič) vypadne vícekrát, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
Žárovka trouby nesvítí	Žárovka trouby je vadná	Vyměňte žárovku trouby
Na jídle a uvnitř trouby se usazuje pára a kondenzát	Nechali jste jídlo v troubě příliš dlouho	Po upečení nenechávejte jídla v troubě déle než 15–20 minut
Na displeji se objeví „12.00“	Došlo k přerušení dodávky elektrického proudu	Nastavte znovu čas
Kontrolka zbytkového tepla se nerozsvítí	Varná zóna byla zapnuta jen krátkou dobu a není tedy horší.	Jestliže varná zóna musí být horká, obraťte se na místní autorizovaný servis.

# INSTALACE




## UPOZORNĚNÍ

Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.


## TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry	
Výška	847 - 867 mm
Šířka	596 mm
Hloubka	600 mm
Objem trouby	74 l
Napětí	230 V
Frekvence	50 Hz



## UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE

Tento volně stojící spotřebič můžete umístit s kuchyňskou skříňkou po jedné nebo po obou stranách nebo v rohu.



## Minimální vzdáleností

Rozměry	mm
A	2
B	685

## VYROVNÁNÍ

Pomocí seřiditelných nožiček na spodku spotřebiče nastavte výšku horní pracovní plochy do stejné úrovni s ostatními povrchy.

## OCHRANA PROTI PŘEKLOPENÍ



### POZOR

Je nutné nainstalovat ochranu proti překlopení. Pokud ji nainstalujete, spotřebič se může překlopit.




Ujistěte se, že jste ochranu proti překlopení nainstalovali ve správné výšce.

1. Nastavte správnou výšku a umístění spotřebiče, než připojíte ochranu proti překlopení.
2. Nainstalujte ochranu proti překlopení ve výšce 77 mm pod úrovni horní pracovní plochy a 49 mm od levé strany spotřebiče skrz kruhový otvor na konzoli (viz obrázek). Přisroubujte jej do pevného materiálu nebo použijte vhodnou oporu (zed).
3. Tento otvor naleznete na levé straně zadní části spotřebiče (viz obrázek).

Nadzdvihněte předek spotřebiče (1) a umístěte jej doprostřed prostoru v kuchyňské lince (2). Jestliže je prostor mezi pracovními plochami kuchyňské linky větší, než je šířka spotřebiče, pak musíte pro vystředění spotřebiče upravit postranní rozměr.

Přesvědčte se, že je plocha za spotřebičem hladká.



## ELEKTRICKÁ INSTALACE



Výrobce nenese odpovědnost za úrazy  
či škody způsobené nedodržením bez-  
pečnostních pokynů uvedených v kapi-  
tole „Bezpečnostní informace“.

Spotřebič se dodává bez zástrčky a napájecího  
kabelu.

Vhodné typy kabelů: H07 RN-F, H05 RN-F, H05  
RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.

## OBSAH

- 36 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
- 39 POPIS VÝROBKU
- 40 PRED PRVÝM POUŽITÍM
- 41 VARNÝ PANEL – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
- 42 VARNÝ PANEL – UŽITOČNÉ RADY A TIPY
- 44 VARNÝ PANEL – OŠETROVANIE A ČISTENIE
- 45 RÚRA – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
- 46 RÚRA - ČASOVÉ FUNKCIE
- 47 RÚRA - POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
- 49 RÚRA – UŽITOČNÉ RADY A TIPY
- 60 RÚRA – OŠETROVANIE A ČISTENIE
- 63 ČO ROBIŤ, KEĎ...
- 64 INŠTALÁCIA

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTRENDIA

Materiály označené symbolom ☈ odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte do príslušných kontajnerov na recykláciu.

Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Neklikajte spotrebiče označené symbolom ☗ spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recykláčnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

## NAVŠTÍVTE NAŠU STRÁNKU, KDE NÁJDETE:

- Produkty
- Brožúry
- Návody na použitie
- Riešenie problémov
- Servisné informácie

[www.aeg.com](http://www.aeg.com)

## LEGENDA

-  Upozornenie - Dôležité bezpečnostné pokyny.
-  Všeobecné informácie a tipy
-  Environmentálne informácia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

## PRE DOKONALÉ VÝSLEDKY

Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vytvorili sme ho tak, aby vám poskytol dokonalý výkon po mnoho rokov, za pomocí inovačných technológií, ktoré uľahčujú život - vlastnosti, ktoré u bežných spotrebičov nenájdete. Venujte, prosím, niekolko minút prečítaniu si tohto návodu, aby ste svoj spotrebič využili čo najlepšie.

## PRÍSLUŠENSTVO A SPOTREBNÝ MATERIÁL

V internetovom obchode AEG nájdete všetko, čo potrebujete, aby vaše spotrebiče AEG skvelo vyzerali a bezchybne pracovali. Spolu so širokou ponukou príslušenstva navrhnutého a vytvoreného podľa najvyšších kvalitátnych noriem, aké by ste očakávali - od špeciálnych košíkov na príbor, držiakov na flaše až po vrecká na jemnú bielizeň...



Navštívte náš internetový obchod na  
[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.

Pred skontaktovaním servisného oddelenia skontrolujte, či máte k dispozícii tieto informácie. Informácie nájdete na typovom štítku.

Model \_\_\_\_\_

Výrobné číslo \_\_\_\_\_

Sériové číslo \_\_\_\_\_



## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred inštaláciou a použitím si pozorne prečítajte túto príručku:

- Pre vašu osobnú bezpečnosť a ochranu vášho majetku
- Pre ochranu životného prostredia
- Pre správnu prevádzku spotrebiča.

Túto príručku uchovávajte vždy so spotrebičom, aj keď sa prestáhuje alebo ho predáte.

Výrobca nie je zodpovedný za nesprávnu inštaláciu alebo používanie, ktoré spôsobia poškodenie.

### BEZPEČNOSŤ DETÍ A ZRANITEĽNÝCH OSÔB

- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zniženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnostami alebo nedostatom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom inej osoby, alebo ak boli inou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a ak rozumejú prípadným rizikám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
- Obaly ukladajte mimo dosah detí. Hrozí riziko udusenia alebo fyzického zranenia.
- Keď sú dvierka otvorené alebo je spotrebič v činnosti, nedovolte deťom ani domácim zvieratám, aby sa k spotrebiču priblížili. Hrozí riziko zranenia alebo iného trvalého poškodenia zdravia.
- Ak má spotrebič funkciu detskej poistky alebo zablokovania tlačidiel, použite ju. Zabráni deťom a zvieratám v náhodnom použíti spotrebiča.

### VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Nemeňte technické vlastnosti spotrebiča ani ho nemodifikujte. Hrozí riziko úrazu alebo poškodenia spotrebiča.
- Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte všetky obaly a nálepky.
- Po každom použití varné zóny vypnite.

### INŠTALÁCIA

- Podmienky týkajúce sa nastavenia tohto spotrebiča sú uvedené na štítku (alebo typovom štítku).

- Spotrebič môže nainštalovať a pripojiť iba autorizovaný odborník. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Predchádza sa tak riziku konštrukčného poškodenia alebo fyzického zranenia.
- Uistite sa, že spotrebič sa pri preprave nepoškodil. Poškodený spotrebič nezapojajte. V prípade potreby sa obráťte na dodávateľa.
- Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly, nálepky a fólie. Neodstraňujte typový štítok. Môže tým zaniknúť záruka.
- Dôsledne dodržiavajte zákony, nariadenia, smernice a normy platné v krajinе použitia (bezpečnostné pravidlá, predpisy o recyklácii, pravidlá elektrickej bezpečnosti alebo bezpečnosti plynových spotrebičov atď.).
- Pri premiestňovaní spotrebiča budte opatrní. Spotrebič je ľahký. Vždy používajte bezpečnostné rukavice. Spotrebič neťahajte za rukoväť.
- Skontrolujte, či je spotrebič počas inštalácie odpojený od elektrickej siete (ak sa to vzťahuje na spotrebič).
- Dodržiavajte minimálne vzdialenosť od iných spotrebičov a nábytku.
- Spotrebič neumiestňujte na podstavec.

### ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE

- Spotrebič môže nainštalovať a pripojiť iba autorizovaný elektrikár. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Predchádza sa tak riziku konštrukčného poškodenia alebo fyzického zranenia.
- Spotrebič musí byť uzemnený.
- Skontrolujte, či elektrické údaje uvedené na typovom štítku spotrebiča zodpovedajú parametrom domácej elektrickej siete.
- Informácie o napätiu nájdete na typovom štítku.
- Musia sa používať správne izolačné zariadenia: ochranné ističe, poistky (skrutkovacie poistky treba vybrať z držiaka).
- Elektrická sieť v domácnosti musí mať izolačné zariadenie, ktoré umožní odpojenie spotrebiča od elektrickej siete na všetkých polochoch. Vzdialenosť kontaktov izolačného zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
- Časti, slúžiace na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, musia byť pripevnené tak, aby sa nedali odmontovať bez použitia vhodného nástroja.

- Vždy používajte správne nainštalovanú uzemnenú zásuvku elektrickej siete.
- Keď pripájajte elektrické spotrebiče do elektrickej siete, dávajte pozor, aby sa káble nedotýkali, resp. nedostali do blízkosti horúcich dverí spotrebiča.
- Nepoužívajte rozdvojky, konektory ani predĺžovacie prívodné káble. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Pri zapájani spotrebiča postupujte opatrnne, aby ste nestlačili alebo nepoškodili napájaciu zástrčku (ak je k dispozícii) ani kábel za spotrebičom.
- Skontrolujte, či je napájací elektrický kábel po inštalácii prístupný.
- Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete netahajte za prívodný kábel. Vždy tiahajte napájaciu zástrčku (ak je k dispozícii).
- Nevymieňajte napájací elektrický kábel. Obráťte sa na servisné stredisko.

## POUŽITIE

- Spotrebič používajte len na varenie v domácnosti. Spotrebič nepoužívajte na komerčné ani priemyselné účely. Predídeť tak fyzickému poraneniu osôb alebo poškodeniu na majetku.
- Na spotrebič počas používania neustále dohliadajte.
- Vždy, keď je spotrebič v činnosti, držte si od neho pri otváraní dverok bezpečnostný odstup. Môže dôjsť k úniku horúcej pary. Hrozí riziko popálenín.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je v kontakte s vodou. Spotrebič nepoužívajte, ak máte vlhké ruky.
- Spotrebič nepoužívajte ako pracovný ani odkladací povrch.
- Varný povrch spotrebiča sa počas používania zohrieva. Hrozí riziko popálenín. Na varný povrch nekladte kovové predmety, ako sú príborový alebo pokrívky riadu, pretože sa môžu veľmi zohriat.
- Vnútro spotrebiča sa počas používania zohrieva. Hrozí riziko popálenín. Keď vkladáte alebo vyberáte príslušenstvo alebo nádoby, používajte rukavice.
- Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môže veľmi zohrievať. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli ohrevných telies. Malé deti sa nesmú vyskytovať v blízkosti spotrebiča bez neustáleho dozoru.
- Dverka otvárajte opatrnne. Použitie prísad s alkoholom môže mať za následok zmiešanie al-

- koholu so vzduchom. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Pri otváraní dverok sa nesmú v blízkosti spotrebiča vyskytovať iskry ani otvorený plameň.
  - Horlavé produkty alebo veci, ktoré obsahujú horlavé látky, alebo predmety, ktoré by sa mohli roztať (zhotovené z plastu alebo hliníka), nevkladajte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.
  - Po každom použití varné zóny vypnite.
  - Varné zóny nikdy nepoužívajte s prázdnym kuchynským riadom ani bez riadu
  - Nenechajte obsah varnej nádoby vyrieť. Môže dôjsť k poškodeniu riadu a povrchu varnej dosky.
  - Povrch varnej dosky sa môže poškodiť pádom rôznych predmetov alebo údermi kuchynského riadu.
  - Horúci riad nekladte do blízkosti ovládacieho panela, pretože teplo môže spôsobiť poškodenie spotrebiča.
  - Pri vyberaní alebo inštalácii príslušenstva postupujte opatrnne, aby sa nepoškodil smaltovaný povrch spotrebiča.
  - Kuchynský riad vyrobený z liatiny, odlievaného hliníka alebo s poškodeným dnom môže pri presúvaní po povrchu poškriabať povrch varnej dosky.
  - Zmena farby smaltu nemá žiadny vplyv na výkon spotrebiča.
  - Aby ste predišli poškodeniu alebo zmene farby smaltu:
    - nekladte žiadne predmety priamo na dno rúry a neprikrývajte ho hliníkovou fóliou,
    - nedávajte horúcu vodu priamo do spotrebiča,
    - nenechávajte v rúre vlhký riad ani potraviny po ukončení prípravy jedla.
  - Na otvorené dverka netlačte.
  - Do priečadky pod spotrebičom nevkladajte horlavé produkty. Uskladnite tam iba teplovzdorné príslušenstvo (ak je k dispozícii).
  - Nezakrývajte otvory na vývod pary. Nachádzajú sa v zadnej časti horného povrchu (ak je k dispozícii).
  - Nekladte na varnú dosku nič, čo sa môže roztopiť alebo roztať.
  - Ak je na povrchu prasklina, odpojte spotrebič zo siete. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
  - Nekladte pod riad tepelno vodivé materiály (napr. tenké kovové sitko alebo kovom potiah-

nuté tepelné vodiče). Nadmerné odrážanie tepla môže poškodiť varný povrch.

## OŠETROVANIE A ČISTENIE

- Pred údržbou skontrolujte, či je spotrebič studený. Hrozí riziko popálenín. Existuje riziko, že sklenené panely môžu prasknúť.
- Spotrebič vždy udržiavajte čistý. Priškvarený tuk a ostatné zvyšky jedál môžu spôsobiť požiar.
- Pravidelným čistením sa predchádza poškodeniu povrchových materiálov.
- Kvôli osobnej bezpečnosti a bezpečnosti vášho majetku spotrebič čistite iba vodou a jemným saponátom. Nepoužívajte horľavé produkty ani produkty, ktoré spôsobujú koróziu.
- Spotrebič nečistite pomocou parných čističov, tlakových čistiacich zariadení, ostrých predmetov, abrazívnych čistiacich prostriedkov, abrazívnych špongií ani odstraňovačov škvŕní.
- Ak používate sprej na čistenie rúry, postupujte podla pokynov výrobcu. Nikdy nič nestriekajte na ohrevné články ani na snímač termostatu (ak je k dispozícii).
- Sklenené dvierka nikdy nečistite pomocou abrazívnych čistiacich prostriedkov ani kovovou škrabkou. Teplovzdorný povrch vnútorného skla sa môže rozbiť a rozsypať.
- Keď sú skленené panely dvierok poškodené, zoslabnú a môžu sa rozbiť. Je nutné ich vymeniť. Obráťte sa na servisné stredisko.
- Pri vyberaní dvierok spotrebiča postupujte opatne. Dvierka sú ľahké.
- Žiarovky použité v tomto spotrebici sú špeciálne žiarovky určené iba na použitie v domáčich spotrebiciach. Nie je možné používať ich na úplné alebo čiastočné osvetlovanie miestností v domácnosti.
- Ak je potrebné žiarovku vymeniť, použite žiarovku s rovnakým príkonom špeciálne určenú na použitie v domáčich spotrebiciach.
- Pred výmenou osvetlenia rúry odpojte spotrebič od elektrickej siete. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nechajte spotrebič vychladnúť. Hrozí riziko popálenín.

## AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ STREDISKO


- Spotrebič smie opravovať iba autorizovaný technik. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Používajte iba originálne náhradné súčiastky.

## LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA


- Aby ste predišli riziku fyzického zranenia alebo poškodenia:
  - Vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
  - Odrežte prívodný elektrický kábel a zlikvidujte ho.
  - Zlikvidujte západku dvierok. Týmto zabráňte, aby sa deti alebo malé domáce zvieratá zatvorili vo vnútri spotrebiča. Hrozí riziko udusenia.

# POPIS VÝROBKU

## CELKOVÝ PREHĽAD



## ROZLOŽENIE VARNÉHO POVRCHU



## PRÍSLUŠENSTVO

- Rošt rúry**  
Na kuchynský riad, formy na koláče, pečené pokrmy.
- Plech na pečenie**  
Na koláče a sušienky.
- Hlboký pekáč**  
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov alebo ako nádoba na zachytávanie tuku.
- Pekáč na musaku** (iba niektoré modely)  
Na prípravu musaky.
- Výberateľné teleskopické lišty**  
Na uloženie rošťov alebo plechov.
- Zásuvka na odkladanie**

Pod vnútorným priestorom rúry sa nachádza zásuvka na odkladanie.

## PRED PRVÝM POUŽITÍM



### VAROVANIE

Pozrite si časť „Bezpečnostné pokyny“.

## PRVÉ ČISTENIE

- Vyberte všetko príslušenstvo a vyberateľné zasúvacie lišty (ak sú k dispozícii).
- Pred prvým použitím spotrebič vyčistite.



Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a čistenie“.


## NASTAVENIE ČASU



Pred prvým použitím rúry je potrebné nastaviť čas.

Po zapojení spotrebiča do elektrickej siete alebo po výpadku napájania bude blikať indikátor funkcie Cas.

Stláčaním tlačidla + alebo - nastavte správny čas.



Približne po piatich sekundách prestane zobrazenie času blikať a displej bude zobrazovať nastavený denný čas.



Ked' nastavujete denný čas, nesmiate súčasne nastavovať funkciu doby trvania I→I alebo funkciu ukončenia →I.

Ak chcete spotrebič používať, stlačte ovládač. Ovládač sa vysunie.

## PRVÉ ZOHRIATIE RÚRY

Prázdnú rúru treba zohriat', aby sa vypálili zvyšky tuku.

1. Nastavte funkciu a maximálnu teplotu.
2. Spotrebič nechajte spustený jednu hodinu.
3. Nastavte funkciu a maximálnu teplotu.
4. Spotrebič nechajte spustený desať minút.
5. Nastavte funkciu a maximálnu teplotu.
6. Spotrebič nechajte spustený desať minút.

Príslušenstvo sa môže zohriať viac než zvyčajne. Zo spotrebiča môže vychádzat' zápach a dym. Je to normálne. Zabezpečte dostatočné ventiláciu.

# VARNÝ PANEL – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



## **VAROVANIE**

Pozrite si časť „Bezpečnostné pokyny“.

## VARNÝ STUPEŇ

Ovládač	Funkcia
1	Udržiavanie teploty
0	Poloha Vypnuté
1-9	Nastavenia varných stupňov (1 - najnižší ohrev; 9 - najvyšší ohrev)

1. Otočným ovládačom nastavte potrebný vari-  
ný stupeň.
2. Ak chcete prestaviť varíť, otočte otočný ovlá-  
dač do polohy **0**.



Spotrebú energie znížte využitím zo-  
statkového tepla. Varnú zónu vypnite  
priči nezaznie zacvaknutie  
prípravy jedla.

## POUŽÍVANIE DVOJKRUHOVEJ VARNEJ ZÓNY



## **POZOR**

Dvojkruhovú varnú zónu zapnete otoče-  
ním otočného ovládača v smere hodino-  
vých ručičiek. Nepretáčajte ho cez pozí-  
ciu zastavenia.

1. Otočte ovládač v smere hodinových ručičiek  
do polohy **9**.
2. Pomaly otáčajte otočný ovládač na symbol  
○, až kým nezaznie zacvaknutie.  
Sú zapnuté oba varné okruhy.
3. Informácie o potrebnom varnom stupni náj-  
dete v časti „Varné stupne“.

## UKAZOVATEĽ ZVÝŠKOVÉHO TEPLA

Ukazovateľ zvyškového tepla sa rozsvieti, keď je  
varná zóna horúca.



## **VAROVANIE**

Hrozí nebezpečenstvo popálenia zvy-  
škovým teplom.

# VARNÝ PANEL – UŽITOČNÉ RADY A TIPY



## VAROVANIE

Pozrite si časť „Bezpečnostné pokyny“.

## KUCHYNSKÝ RIAD



- Dno kuchynského riadu musí byť hrubé a ploché.
- Kuchynský riad zo smaltovanej ocele s hliníkovým alebo medeným dnom môže spôsobiť zmenu sfarbenia na sklokeramickom povrchu.

## ÚSPORA ENERGIE



- Na kuchynský riad podľa možnosti vždy položte pokrievku.
- Kuchynský riad položte na varnú zónu pred zapnutím.
- Varné zóny vypínajte pred uplynutím času varenia, aby ste využili zvyškové teplo.
- Dno varnej nádoby a zvolená varná zóna by mali byť rovnako veľké.

## PRÍKLADY POUŽITIA NA VARENIE

Údaje uvedené v tabuľke sú iba orientačné.

Varný stupeň	Použitie:	Čas	Rady
1	Uchováva teplotu pripraveného jedla	podľa potreby	Na riad položte pokrievku
1-2	Holandská omáčka, topenie: maslo, čokoláda, želatína	5 - 25 min	Z času na čas premiešajte
1-2	Zahustenie: kypré omelety, praženica	10 - 40 min	Varte s pokrievkou
2-3	Varenie ryže a jedál s mliečnym základom, prihrievanie hotových jedál	25 - 50 min	Pridajte aspoň dvakrát toľko tekutiny ako ryže, mliečne jedlá premiešajte
3-4	Dusenie zeleniny, rýb, mäsa	20 - 45 min	Pridajte niekoľko polievkových lyžíc tekutiny
4-5	Varenie zemiakov v pare	20 - 60 min	Použite max. ¼ l vody na 750 g zemiakov
4-5	Varenie väčšieho množstva jedla, omáčok a polievok	60 - 150 min	Max. 3 l tekutiny plus prísady
6-7	Jemné vyprážanie: rezne, telacie cor-don bleu, kotlety, mäsové gulky, klobásy, pečeň, zásmažka, vajíčka, lie-vance, šíšky	podľa potreby	Po uplynutí polovice času obráťte
7-8	Vyprážanie pri vyššej teplote, placky, steaky, rezne	5 - 15 min	Po uplynutí polovice času obráťte

Varmý stupeň	Použitie:	Čas	Rady
9	Varenie veľkého množstva vody, varenie cestovín, opekanie mäsa (guláš, ragú), prudko vyprážané hranolčeky		

# VARNÝ PANEL – OŠETROVANIE A ČISTENIE



## VAROVANIE

Pozrite si časť „Bezpečnostné pokyny“.

Spotrebič vyčistite po každom použití.  
Dbajte na to, aby bola dolná časť kuchynského  
riadu vždy čistá.



Škrabance a tmavé škvry na sklokeramike neovplyvňujú funkčnosť spotrebiča.

### Odstránenie nečistôt:

1. - **Okamžite odstráňte:** roztopený plast, pláštovú fóliu a potraviny s obsahom cukru. V opačnom prípade môžu nečistoty poškodiť spotrebič. Na sklo použite špeciálnu škrabku. Škrabku priložte na sklenený povrch tak, aby bola naklonená vo vhodnom uhle, a posúvajte čepeľ po povrchu.  
- **Odstráňte po dostatočnom vychladnutí spotrebiča:** usadeniny vodného kameňa, škvry od vody, mastné škvry a lesklé farebné kovové škvry. Použite špeciálny čistiaci prostriedok na sklokeramiku alebo nehrdzavejúcu ocel.
2. Spotrebič vyčistite vlhkou handičkou a mälym množstvom umývacieho prostriedku.
3. Nakoniec **čistou handrou vyutierajte spotrebič dosucha.**

# RÚRA – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



## VAROVANIE

Pozrite si časť „Bezpečnostné pokyny“.

## CHLADIACI VENTILÁTOR

Ak je spotrebič zapnutý, automaticky sa aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal povrch spotrebiča chladný. Ak spotrebič vypnete, chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti, kym sa spotrebič neochladi.

## ZAPNUTIE A VYPNUTIE SPOTREBIČA


- Otočte ovládač funkcií rúry na príslušnú funkciu.

## FUNKCIE RÚRY

Funkcia rúry	Použitie
	Poloha Vypnuté Spotrebič je vypnutý.
	Teplovzdušné pečenie Na pečenie mäsa alebo pečenie múčnych a mäsových pokrmov, ktoré si vyžadujú rovnakú teplotu pečenia, pri použití viacerých zásuvných rošťov bez prenosu arómy. Teplotu v rúre nastavte o 20 – 40 °C nižšiu ako pri funkcií Tradičné pečenie.
	Tradičné pečenie Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrovni. Vrchný a spodný ohrevný článok sú zapnuté súčasne.
	Pizza Na pečenie pizze, quiche alebo koláča. Teplotu v rúre nastavte o 20 – 40 °C nižšiu ako pri funkcií Tradičné pečenie.
	Turbo gril Na pečenie veľkých kusov mäsa. Výhrevné teleso grilu a ventilátor rúry budú v činnosti striedavo, aby sa zabezpečilo prúdenie horúceho vzduchu okolo jedál.
	Rýchly gril Na grilovanie plochých jedál vo väčších množstvách. Na prípravu hrianok. Je zapnuté celé výhrevné teleso grilu.
	Sušenie Na sušenie plátkov ovocia (napr. jablk, sliviek, broskýň) a zeleniny (napr. paradajok, cukiet, hrívov).
	Rozmrazovanie Na rozmrazenie mrazených potravín.
	Osvetlenie v rúre Na zapnutie osvetlenia rúry bez funkcie pečenia.

# RÚRA - ČASOVÉ FUNKCIE

## ELEKTRONICKÝ PROGRAMÁTOR



- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | Ukazovatele funkcií |
| 2 | Zobrazenie času     |
| 3 | Ukazovatele funkcií |
| 4 | Tlačidlo +          |
| 5 | Tlačidlo výberu     |
| 6 | Tlačidlo -          |

Časová funkcia	Použitie
(⌚)	Presný čas
Na nastavenie, zmenu alebo zistenie presného času.	
(🔔)	Kuchynský časomer
Slúži na nastavenie odpočítavania času. Táto funkcia nemá vplyv na činnosť rúry.	
(→ )	Trvanie
Nastavenie, ako dlho má byť spotrebič spustený.	
(→ )	Koniec
Nastavenie času, kedy sa má spotrebič vypnúť.	


**i** Funkcie Trvanie a Koniec môžete použiť súčasne na nastavenie času, kedy sa má spotrebič zapnúť a potom vypnúť. Najskôr nastavte Trvanie, potom Koniec.

**i** Pri funkciách Trvanie →| a Koniec →| sa spotrebič vypne automaticky.

3. Signál vypnete stlačením ľubovoľného tlačidla.

## NASTAVENIE ČASOVÝCH FUNKCIÍ

1. Opakovane stláčajte tlačidlo výberu, až kým nezačne blikat ukazovateľ požadovanej funkcie.



2. Na nastavenie času pre funkcie Kuchynský časomer (🔔), Trvanie (→|) alebo Koniec (→|) použite tlačidlo + alebo -.

Zobrazí sa ukazovateľ príslušnej funkcie.

Po uplynutí nastaveného času začne blikat ukazovateľ príslušnej funkcie a asi na 2 minúty zaznie zvukový signál.

## ZRUŠENIE ČASOVÝCH FUNKCIÍ

1. Opakovane stláčajte tlačidlo výberu, až kým nezačne blikat ukazovateľ požadovanej funkcie.
2. Stlačte a podržte tlačidlo -.

Časová funkcia sa o niekoľko sekúnd vypne.


# RÚRA - POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA




## VAROVANIE

Pozrite si časť „Bezpečnostné pokyny“.

## INŠTALOVANIE PRÍSLUŠENSTVA RÚRY




Hlboký pekáč a drôtený rošt majú bočné okraje. Tieto okraje a tvar vodiacich lišti sú špeciálnym vybavením, ktoré má zabrániť skliznutiu varných nádob.




Inštalačné pokyny pre teleskopické lišty  
si uchovajte pre neskoršie použitie.

**Inštalovanie roštu rúry spolu s hlbokým pekáčom**  
Rošt rúry položte na hlboký pekáč. Hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace lišty jednej z úrovni rúry.




Plech na pečenie alebo pekáč položte na teleskopické lišty.



Vysoký okraj okolo roštu rúry je špeciálne zariadenie, ktoré zabráni prevrhnutiu kuchynského riadu.

## VLOŽENIE ROŠTU RÚRY A PEKÁČA SÚČASNE



Rošt rúry položte na pekáč. Rošt rúry a pekáč položte na teleskopické lišty.

# RÚRA – UŽITOČNÉ RADY A TIPY



## VAROVANIE

Pozrite si časť „Bezpečnostné pokyny“.



Teplota a časy pečenia uvedené v tabuľke sú iba orientačné. Závisia od konkrétnego receptu, množstva a kvality použitých prísad.



## POTOM

Na pečenie veľmi šťavnatých zákuskov použite hlboký plech na pečenie. Ovocné šťavy môžu spôsobiť trvalé škvŕny na smalte.

- Pri dlhších časoch pečenia môžete rúru vypnúť približne 10 minút pred skončením pečenia, aby ste využili zvyškové teplo.

**Ked zohrevate zmrazené jedlo, plechy v rúre sa môžu počas pečenia zdeformovať. Ked plechy znova vychladnú, deformácia zmizne.**

## Ako používať tabuľky pečenia

- Pri prvom pečení odporúčame použiť nižšiu teplotu.
- Ak nemáte k dispozícii informácie pre konkrétny recept, riadte sa pokynmi pre veľmi podobný pokrm.
- Ak pečiete koláče na viacerých úrovniach, čas pečenia môžete predĺžiť o 10 až 15 minút.
- Koláče a pečivo sa pri rôznych výškach spočiatku neopečú rovnako dohneda. V takomto prípade nemeňte nastavenie teploty. Rozdiely sa vyrovnajú počas pečenia.

## PEČENIE MÚČNYCH POKRMOV

### Všeobecné pokyny

- Vaša nová rúra na pečenie môže pri pečení fungovať inak ako spotrebič, ktorý ste používali doteraz. Prispôsobte svoje zvyčajné nastavenia (teplota, doby prípravy jedla) a zároveň hodnotám v tabulkách.

## TIPY NA PEČENIE

Výsledok pečenia	Možná príčina	Riešenie
Koláč nie je v spodnej časti dostatočne prepečený.	Nesprávna úroveň v rúre.	Koláč umiestnite nižšie.
Koláč je nízky (vlhký, mazľavý, pásy vody).	Teplota rúry je príliš vysoká.	Pri ďalšom pečení nastavte o niečo nižšiu teplotu v rúre.
Koláč je nízky (vlhký, mazľavý, pásy vody).	Príliš krátky čas pečenia.	Nastavte dlhší čas pečenia. <b>Čas pečenia nie je možné skrátiť zvýšením teploty pečenia.</b>
Koláč je nízky (vlhký, mazľavý, pásy vody).	V ceste je príliš veľa tekutiny.	Použite menej tekutiny. Dodržiavajte časy miesenia, predovšetkým pri použití kuchynských spotrebičov.
Koláč je príliš suchý.	Teplota rúry je príliš nízka.	Pri ďalšom pečení nastavte vyššiu teplotu v rúre.
Koláč je príliš suchý.	Príliš dlhý čas pečenia.	Pri ďalšom pečení nastavte kratší čas pečenia.
Koláč zhnedol nerovnomerne.	Teplota v rúre je príliš vysoká a čas pečenia je príliš krátky.	Nastavte nižšiu teplotu pečenia v rúre a predĺžte čas pečenia.
Koláč zhnedol nerovnomerne.	Zmes nie je rovnomerne rozložená.	Zmes cesta rozotrite po plechu rovnomerne.

Výsledok pečenia	Možná príčina	Riešenie
Koláč sa za nastavený čas neupeče.	Teplota rúry je príliš nízka.	Pri ďalšom pečení nastavte o niečo vyššiu teplotu v rúre.

## TEPLOVZDUŠNÉ PEČENIE (Y)

Pečenie múčnych pokrmov na jednej úrovni

### Pečivo vo formách

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Bábovka alebo brioška	2	150 - 160	50 - 70
Koláč Madeira/ovocné koláče	1 - 2	140 - 160	50 - 90
Fatless sponge cake	3	150 - 160 <sup>1)</sup>	25 - 40
Korpus z krehkého cesta	2	170-180 <sup>1)</sup>	10 - 25
Korpus z piškotového cesta	2	150 - 170	20 - 25
Apple pie (2 formy Ø20 cm umiestnené v uhlopriečke)	2 - 3	160	60 - 90

1) Rúru vopred predhriať

### Koláče/pečivo/žemličky na plechoch

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Suché koláče posypané mrveničkou (suché)	3	150 - 160	20 - 40
Ovocné koláče (z kysnutého/piškotového cesta) <sup>1)</sup>	3	150	35 - 55
Ovocné koláče z krehkého cesta	3	160 - 170	40 - 80

1) Použite hlbký pekáč

### Sušienky

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Sušienky z krehkého cesta	3	150 - 160	10 - 20
Short bread / Pastry Stripes	3	140	20 - 35
Sušienky z piškotového cesta	3	150 - 160	15 - 20

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Pečivo z bielka, snehové pusinky	3	80 - 100	120 - 150
Mandľové sušienky	3	100 - 120	30 - 50
Sušienky z kysnutého cesta	3	150 - 160	20 - 40
Pečivo z lístkového cesta	3	170 - 180 1)	20 - 30
Pečivo	3	160 1)	10 - 35
Small cakes (20 na plech)	3	150 1)	20 - 35

1) Rúru vopred predhriať

#### Tabuľka Nákypy a zapečené jedlá

Pokrm	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Bagety obložené roztopeným syrom	1	160 - 170 1)	15 - 30
Plnená zelenina	1	160 - 170	30- 60

1) Rúru vopred predhriať

#### Viacúrovňové pečenie

##### Koláče/pečivo/žemličky na plechoch

Druh pečenia	Úroveň v rúre		Teplota °C	Čas v min.
	2 úrovne			
Veterníky/Odpalované cesto	2/4		160 - 180 1)	25 - 45
Suchý koláč s mrveničkou	2/4		150 - 160	30 - 45

1) Rúru vopred predhriať

##### Sušienky/small cakes/pečivo/žemličky

Druh pečenia	Úroveň v rúre		Teplota °C	Čas v min.
	2 úrovne			
Sušienky z krehkého cesta	2/4		150 - 160	20 - 40
Linecké koláčiky/ploché pečivo	2/4		140	25 - 45
Sušienky z piškotového cesta	2/4		160 - 170	25 - 40
Bielkové sušienky, snehové pusinky	2/4		80 - 100	130 - 170

Druh pečenia	Úroveň v rúre		Teplota °C	Čas v min.
	2 úrovne			
Mandľové sušienky	2/4		100 - 120	40 - 80
Sušienky z kysnutého cesta	2/4		160 - 170	30 - 60
Pečivo z lístkového cesta	2/4		170 - 180 <sup>1)</sup>	30 - 50
Pečivo	2/4		180 <sup>1)</sup>	25 - 40
Small cakes (20 na plech)	2/4		150 <sup>1)</sup>	20 - 40

1) Rúru vopred predhriť

## TRADIČNÉ PEČENIE NA JEDNEJ ÚROVNI

### Pečivo vo formách

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Bábovka alebo brioška	2	160 - 180	50 - 70
Koláč Madeira/ovocné koláče	1 - 2	150 - 170	50 - 90
Fatless sponge cake	3	170 <sup>1)</sup>	25 - 40
Korpus z krehkého cesta	2	190 - 210 <sup>1)</sup>	10 - 25
Korpus z piškotového cesta	2	170 - 190	20 - 25
Apple pie (2 formy Ø20 cm umiestnené v uhlopriečke)	1 - 2	180	60 - 90
Slaný tortový koláč (napr. „kiš“ lorraine)	1	180 - 220	35 - 60
Tvarohová torta/koláč	1 - 2	160 - 180	60 - 90

1) Rúru vopred predhriť

### Koláče/pečivo/žemličky na plechoch

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Pletenec/veniec z kysnutého cesta	2	170 - 190	40 - 50
Vianočka	2	160 - 180 <sup>1)</sup>	50 - 70

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
<b>Chlieb (ražný chlieb):</b>			
1. Prvá časť procesu pečenia.	1 - 2	1. 230 1) 2. 160 - 180 1)	1. 20 2. 30 - 60
2. Druhá časť procesu pečenia.			
Veterníky/odpalované cesto	3	190 - 210 1)	20 - 35
Piškótová roláda	3	180 - 200 1)	10 - 20
Suché koláče posypané mrveničkou (suché)	3	160 - 180	20 - 40
Mandľový maslový koláč/cukrové koláče	3	190 - 210 1)	20 - 30
Ovocné koláče (z kysnutého/piškótového cesta) <sup>2)</sup>	3	170	35 - 55
Ovocné koláče z krehkého cesta	3	170 - 190	40 - 60
Kysnutý koláč s jemnou plnkou (napr. tvarohovou, smotanovou, pudingovou)	3	160 - 180 1)	40 - 80
Pizza (s bohatým obložením) <sup>2)</sup>	1 - 2	190 - 210 1)	30 - 50
Pizza (tenká)	1 - 2	220 - 250 1)	15 - 25
Nízky nekysnutý chlieb	1	230 - 250	10 - 15
Švajčiarsky koláč Wähe	1	210 - 230	35 - 50

1) Rúru vopred predhriť

2) Použite hlboký pekáč

### Sušienky

Druh pečenia	Úrovne v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Sušienky z krehkého cesta	3	170 - 190	10 - 20
Short bread/ Pastry Stripes	3	160 1)	20 - 35
Sušienky z piškótového cesta	3	170 - 190	20 - 30
Pečivo z bielka, snehové pusinky	3	80 - 100	120- 150

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Mandľové sušienky	3	120 - 130	30 - 60
Sušienky z kysnutého cesta	3	170 - 190	20 - 40
Pečivo z lístkového cesta	3	190 - 210 <sup>1)</sup>	20 - 30
Pečivo	3	190 - 210 <sup>1)</sup>	10 - 55
Small cakes (20 na plech)	3 - 4	170 <sup>1)</sup>	20 - 30

1) Rúru vopred predhriť

#### Tabuľka Nákypy a zapečené jedlá

Pokrm	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Cestovinový nákyp	1	180 - 200	45 - 60
Lasagne	1	180 - 200	35 - 50
Gratinovaná zelenina	1	180 - 200 <sup>1)</sup>	15 - 30
Bagety obložené roztopeným syrom	1	200 - 220 <sup>1)</sup>	15 - 30
Sladké nákypy	1	180 - 200	40 - 60
Zapečené ryby	1	180 - 200	40 - 60
Plnená zelenina	1	180 - 200	40 - 60

1) Rúru vopred predhriť

#### PIZZA

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas (min.)
Pizza (tenká) <sup>1)</sup>	1 - 2	200 - 230 <sup>2)</sup>	10 - 20
Pizza (s bohatým obložením) <sup>1)</sup>	1 - 2	180 - 200	20 - 35
Wähe (CH)	1 - 2	170 - 200	35 - 55
Špenátový koláč	1 - 2	160 - 180	45 - 60
Quiche Lorraine (slaný lotrinský koláč)	1 - 2	170 - 190	45 - 55
Švajčiarska torta	1 - 2	170 - 200	35 - 55
Tvarohová torta/koláč	1 - 2	140 - 160	60 - 90
Jablkový koláč, obložený	1 - 2	150 - 170	50 - 60
Zeleninový koláč	1 - 2	160 - 180	50 - 60
Nízky nekysnutý chlieb	2 - 3	230 - 250 <sup>2)</sup>	10 - 20

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas (min.)
Koláč z lístkového cesta	2 - 3	160 - 180 2)	45 - 55
Nemecký slaný koláč Flammekuchen	2 - 3	230 - 250 2)	12 - 20
Pirohy (ruská verzia calzone)	2 - 3	180 - 200 2)	15 - 25

1) Použite hlboký pekáč

2) Rúru vopred predhriť

## PEČENIE MÄSA

### Riad na pečenie mäsa

- Na pečenie používajte teplovzdorný riad určený do rúry (pozrite si pokyny od výrobcu).
- Veľké kusy mäsa môžete piecť priamo v hlbokom pekáči alebo na drôtenom rošte umiest-

nenom nad hlbokým pekáčom (ak je k dispozícii).

- Chudé mäso pečte v pekáči s pokrevkou. Tako zostane mäso šťavnatejšie.
- Všetky druhy mäsa, ktoré majú zhnednúť alebo získať kôrkú, možno piecť v pekáči bez pokrevky.

## PEČENIE MÄSA S FUNKCIOU TRADIČNÉ PEČENIE

### Hovädzie mäso

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Dusené mäso v pekáči	1 – 1,5 kg	1	200 - 230	105 - 150
Pečené hovädzie alebo hovädzie filé: neprepečené	na cm hrúbky	1	230 - 250 1)	6 - 8
Pečené hovädzie alebo hovädzie filé: stredne prepečené	na cm hrúbky	1	220 - 230	8 - 10
Pečené hovädzie alebo hovädzie filé: prepečené	na cm hrúbky	1	200 - 220	10 - 12

1) Rúru vopred predhriť

### Bravčové

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Pliecko, krkovička, stehno	1 – 1,5 kg	1	210 - 220	90 - 120
Kotlea, rebierka	1 – 1,5 kg	1	180 - 190	60 - 90
Sekaná	750 g – 1 kg	1	170 - 190	50 - 60
Bravčové koleno (predvarené)	750 g – 1 kg	1	200 - 220	90 - 120

**Telacie mäso**

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Telacie pečené <sup>1)</sup>	1 kg	1	210 - 220	90 - 120
Telacie koleno	1,5 - 2 kg	1	200 - 220	150 - 180

1) použite pekáč zakrytý pokrievkou

**Jahňacie mäso**

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Jahňacie stehno, pečené jahňacie	1 – 1,5 kg	1	210 - 220	90 - 120
Jahňací chrbát	1 – 1,5 kg	1	210 - 220	40 - 60

**Divina**

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Zajačí chrbát, zajačie stehno	až do 1 kg	1	220 - 240 <sup>1)</sup>	30 - 40
Srnčí chrbát	1,5 – 2 kg	1	210 - 220	35 - 40
Srnčie stehno	1,5 – 2 kg	1	200 - 210	90 - 120

1) Rúru vopred predhriať

**Hydina**

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Kúsky hydiny	200 – 250 g kus	1	220 - 250	20 - 40
Polovica kurčaťa	400 – 500 g kus	1	220 - 250	35 - 50
Kurčatá, vykŕmeňné	1 – 1,5 kg	1	220 - 250	50 - 70
Kačka	1,5 – 2 kg	1	210 - 220	80 - 100
Hus	3,5 – 5 kg	1	200 - 210	150 - 180
Morka	2,5 – 3,5 kg	1	200 - 210	120 - 180
Morka	4 – 6 kg	1	180 - 200	180 - 240

**Ryby**

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Celá ryba	1 – 1,5 kg	1	210 - 220	40 - 70

## PEČENIE MÄSA S TURBO GRILOM ☰

### Hovädzie mäso

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas (min.)
Pečené hovädzie alebo hovädzie filé: neprepečené	na cm hrúbky	1	190 - 200 1)	5 - 6
Pečené hovädzie alebo hovädzie filé: stredne prepečené	na cm hrúbky	1	180 - 190	6 - 8
Pečené hovädzie alebo hovädzie filé: prepečené	na cm hrúbky	1	170 - 180	8 - 10

1) Rúru vopred predhriť

### Bravčové

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas (min.)
Pliecko, krkovička, stehno	1 – 1,5 kg	1	160 - 180	90 - 120
Kotleta, rebierka	1 – 1,5 kg	1	170 - 180	60 - 90
Sekaná	750 g – 1 kg	1	160 - 170	50 - 60
Bravčové koleno (predvarené)	750 g – 1 kg	1	150 - 170	90 - 120

### Telčacie mäso

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas (min.)
Pečené telčacie	1 kg	1	160 - 180	90 - 120
Telčacie koleno	1,5 – 2 kg	1	160 - 180	120 - 150

### Jahňacie mäso

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas (min.)
Jahňacie stehno, pečené jahňacie	1 – 1,5 kg	1	150 - 170	100 - 120
Jahňací chrbát	1 – 1,5 kg	1	160 - 180	40 - 60

### Hydina

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas (min.)
Kúsky hydiny	200 – 250 g kus	1	200 - 220	30 - 50
Polovica kurčaťa	400 – 500 g kus	1	190 - 210	35 - 50

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas (min.)
Kurčatá, vykŕmeňné	1 - 1,5 kg	1	190 - 210	50 - 70
Kačka	1,5 - 2 kg	1	180 - 200	80 - 100
Hus	3,5 - 5 kg	1	160 - 180	120 - 180
Morka	2,5 - 3,5 kg	1	160 - 180	120 - 150
Morka	4 - 6 kg	1	140 - 160	150 - 240

## GRILOVANIE

Funkciu grilovania používajte vždy s maximálnou teplotou



Grilujte vždy pri zatvorených dvierkach rúry




Prázdnú rúru vždy predhrievajte pomocou funkcií grilu 5 minút.

- Rošt zasuňte do roviny odporúčanej v tabuľke grilovania.

- Pekáč vždy zasuňte do prvej roviny rúry, aby zachytával tuk.

- Grilujte iba ploché kúsky mäsa alebo ryby. Oblast grilovania sa nachádza v strednej časti roviny rúry



## Grilovanie

Druhy jedál na grilovanie	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas grilovania v min.	
			1. strana	2. strana
Burgers	4	max. 1)	9 - 15	8 - 13
Bravčové filé	4	max.	10 - 12	6 - 10
Klobásy	4	max.	10 - 12	6 - 8
Hovädzie a teleácie steaky	4	max.	7 - 10	6 - 8
Hriankы	4 - 5	max. 1)	1 - 4	1 - 4
Obložené hriankы	4	max.	6 - 8	-

1) Rúru vopred predhriť

## SUŠENIE

by. Otvorte dvierka spotrebiča a nechajte spotrebič vychladnúť. Potom dokončite proces sušenia.

Rošty rúry prikryte papierom na pečenie.

Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky: vypnite spotrebič po uplynutí polovice požadovanej do-

## Zelenina

Sušené potraviny	Úroveň v rúre		Teplota °C	Čas v hodinách (orientačne)
	1 úroveň	2 úroveň		
Strukoviny	3	2/4	60 - 70	6 - 8
Papriky	3	2/4	60 - 70	5 - 6

Sušené potraviny	Úroveň v rúre		Teplota °C	Čas v hodinách (orientačne)
	1 úroveň	2 úrovne		
Zelenina na kva-senie	3	2/4	60 - 70	5 - 6
Huby	3	2/4	50 - 60	6 - 8
Bylinky	3	2/4	40 - 50	2 - 3

**Ovocie**

Sušené potraviny	Úroveň v rúre		Teplota °C	Čas v hodinách (orientačne)
	1 úroveň	2 úrovne		
Slivky	3	2/4	60 - 70	8 - 10
Marhule	3	2/4	60 - 70	8 - 10
Jablkové plátky	3	2/4	60 - 70	6 - 8
Hrušky	3	2/4	60 - 70	6 - 9

**ROZMRAZOVANIE** 

Nezakrývajte ho taniermi ani miskami. Mohlo by dôjsť k predĺženiu času rozmrázovania.

Z pokrmu odstráňte obal. Pokrm položte na tanier.

Použite prvú úroveň v rúre. Tú úplne dole.

Pokrm	Čas rozmrázo-vania v min.	Ďalšia doba rozmrá-zovania v min.	Poznámka
Kurča, 1 000 g	100 - 140	20 - 30	Kurča položte na obrátenom tanieriku do veľkého taniera a v polovici času rozmrázovania otočte
Mäso, 1 000 g	100 - 140	20 - 30	Po uplynutí polovice času obráťte
Mäso, 500 g	90 - 120	20 - 30	Po uplynutí polovice času obráťte
Pstruh, 150 g	25 - 35	10 - 15	-
Jahody, 300 g	30 - 40	10 - 20	-
Maslo, 250 g	30 - 40	10 - 15	-
Smotana, 2 x 200 g	80 - 100	10 - 15	Smotana sa dá výborne vyšľahať, aj keď je čiastočne zamrznutá
Torta, 1 400 g	60	60	-

**Informácie o akrylamidoch**

**Dôležité upozornenie** Podľa najnovších vedeckých poznatkov môžu akrylamidy vznikajúce pri zapekaní jedla (predovšetkým u jedál s obsahom škrobu) predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie. Preto vám odporúčame prípravovať jedlá pri čo najnižších teplotách a príliš jedlá nezapekátať.

## RÚRA – OŠETROVANIE A ČISTENIE





### VAROVANIE

Pozrite si časť „Bezpečnostné pokyny“.

- Prednú stranu spotrebiča očistite mäkkou utierkou namočenou v teplej vode s prídavkom čistiaceho prostriedku.
- Na čistenie kovových povrchov použite bežný čistiaci prostriedok
- Vnútorný priestor rúry na pečenie vyčistite po každom použití. Jednoducho tak odstráňte nečistoty, ktoré sa nepripália.
- Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym čističom na rúry na pečenie.
- Po každom použití vyčistite všetko príslušenstvo rúry a nechajte ho uschnúť. Použite mäkkú tkaninu namočenú v teplej vode s prídavkom čistiaceho prostriedku.

### Vyberanie zasúvacích líšt



### Montáž zasúvacích líšt

Pri montáži zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.



### Plati pre teleskopické líšty:

Upevňovacie kolíky na teleskopických líštach musia smerovať dopredu.

- Ak máte príslušenstvo s neleplivým povrchom, nečistite ho agresívnymi prostriedkami, ostrými predmetmi ani v umývačke riadu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu nelepej vrstvy.



### Antikorové alebo hliníkové spotrebiče

Dverka rúry čistite iba vlhcou špongiou. Vysuňte ich mäkkou handičkou. Nikdy nepoužívajte ocelové drôtenky, kyseliny ani abrazívne materiály, ktoré by mohli poškodiť povrch rúry. Pri čistení ovládacieho panelu dodržiavajte rovnaké ochranné opatrenia.

### ZASÚVACIE LIŠTY

Ak chcete vyčistiť bočné steny, môžete vybrať zasúvacie líšty.

- Odtiahnite prednú časť zasúvacích líšt od bočnej steny.

- Potiahnite zadnú časť líšt od bočnej steny a líšty vyberte.



### POZOR

Dbajte na to, aby bol dlhší upevňovací drôt vpred. Konce dvoch drôtov musia smerovať dozadu. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť poškodenie smaltu.

## OSVETLENIE RÚRY



### VAROVANIE

Pri výmene žiarovky osvetlenia budte opatrní. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

#### Pred výmenou žiarovky v osvetlení rúry:

- Vypnite rúru.
- Odstráňte poistky z poistkovej skrine alebo vypnite elektrický istič.




Položte na dno rúry handru, aby ste zabránili poškodeniu osvetlenia rúry a skleneného krytu.

#### Výmena žiarovky osvetlenia rúry

1. Sklenený kryt žiarovky sa nachádza v zadnej časti rúry. Otočte sklenený kryt dolava a vyberte ho.
2. Vyčistite sklenený kryt.
3. Vymeňte žiarovku osvetlenia rúry za vhodnú žiarovku s tepelnou odolnosťou do 300 °C.

#### Demontáž dvierok:



Po dokončení čistenia nasadte dvierka rúry. Pri inštalácii zvoľte opačný postup. Pri nasadzovaní dvierok sa uistite, že zaznelo cvaknutie. Ak je to potrebné, použite silu.



Použite ten istý druh žiarovky osvetlenia rúry.

4. Nainštalujte sklenený kryt.

## ČISTENIE DVIEROK RÚRY

Čistenie si zjednodušíte, keď dvierka zvesíte.



### VAROVANIE

Pred čistením skiel dvierok sa uistite, že sú sklenené tabule vychladnuté. Hrozí riziko, že sklenené tabule môžu prasknúť.



### VAROVANIE

Ak sú sklenené tabule dvierok poškodené alebo poškriabane, sklo zoslabne a môže prasknúť. Aby ste predišli ich prasknutiu, vymenite ich. Bližšie informácie vám poskytne miestne servisné stredisko.

1. Dvierka úplne otvorte.
2. Posuvný pravok posúvajte, až kým nezaznie cvaknutie.
3. Zatvárajte dvera, až kým sa posuvný pravok nezaistí.
4. Vyberte dvere.




Pri demontáži dvierok ich najprv potiahnite smerom von na jednej strane a potom na druhej.

## SKLENÉ PANELY RÚRY




Typ a tvar skiel vo dvierkach na vašom výrobku sa môžu lísiť od príkladov znázornených na obrázkoch. Rozdiel môže byť aj v počte skiel.

## Odstránenie a čistenie skiel dvierok



- Uchopte rám dvierok (B) na hornom okraji dvierok po oboch stranách a zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili upevňovacie západky.



- Rám dvierok vyberte potiahnutím dopredu.
- Sklené panely dvierok uchopte na ich hornej hrane a po jednom ich vytiahnite smerom nahor z vodiacich lišť.
- Sklené panely dvierok vyčistite.

Pri inštalácii sklených panelov zvoľte opačný postup.




### POZOR

Odnímateľné sklené panely majú na jednej strane označenie. Skontrolujte, či je toto označenie v ľavom hornom rohu.

## VYBRATIE ZÁSUVKY

Zásuvka na riad pod rúrou sa dá pri čistení vybrať.

- Vytiahnite zásuvku až na doraz.



- Zásuvku nadvihnite pod miernym uhlom a vyberte ju zo zasúvacích lišť zásuvky.

## Vloženie zásuvky

- Zásuvku umiestnite na zasúvacie lišty zásuvky. Skontrolujte, či západky správne zapadli do lišť.
- Zásuvku spusťte do vodorovnej polohy a zasuňte.



### VAROVANIE

V zásuvke sa pri používaní rúry môže akumulovať teplo. Nesmiete tam odkladať horľavé predmety (napr. čistiace materiály, plastové tašky, ochranné rukavice, papier, čistiace spreje a pod.).

# ČO ROBIŤ, KEĎ...



## VAROVANIE

Pozrite si časť „Bezpečnostné pokyny“.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Varná doska nefunguje	Nie je nastavený varný stupeň	Nastavte varný stupeň
Rúra nehreje	Rúra nie je zapnutá	Zapnite rúru
Rúra nehreje	Nie je nastavený časomer	Nastavte časomer
Rúra nehreje	Nie sú nastavené potrebné nastavenia	Skontrolujte nastavenia
Rúra nehreje	Vyhodila sa poistka v poistkovej skrinke	Skontrolujte poistku. Ak sa poistka vyhodi viackrát, opravu zverte kvalifikovanému elektrikárovi.
Nesvieti osvetlenie rúry	Žiarovka je vypálená	Vymeňte žiarovku osvetlenia rúry.
Vo vnútri rúry a na jedlách sa zráža para a vytvára sa skondenzovaná voda.	Jedlá ste nechali v rúre príliš dlho	Po ukončení pečenia nenechávajte jedlá v rúre dlhšie ako 15 – 20 minút
Na displeji sa zobrazuje „12.00“	Výpadok elektrického prúdu	Znova nastavte presný čas
Ukazovateľ zvyškového tepla sa nerozsvietí	Varná zóna ešte nie je horúca, pretože bola zapnutá iba krátko.	Ak by varná zóna mala byť horúca, obráťte sa na servisné stredisko.

# INŠTALÁCIA




## VAROVANIE

Pozrite si časť „Bezpečnostné pokyny“.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery	
Výška	847 - 867 mm
Šírka	596 mm
Hĺbka	600 mm
Objem rúry	74 l
Napätie	230 V
Frekvencia	50 Hz



## OCHRANA PROTI PREVRÁTENIU



### POZOR

Je potrebné nainštalovať ochranu proti prevráteniu. Ak ju nenainštalujete, spotrebčí sa môže prevrátiť.




Dbajte na to, aby ste ochranu proti prevráteniu nainštalovali do správnej výšky.

- Pred pripojením ochrany proti prevráteniu nastavte spotrebčí do správnej výšky a polohy.
- Ochrana proti prevráteniu nainštalujte 77 mm pod horným povrchom spotrebčí a 49 mm od ľavej strany spotrebčí do kruhového otvoru na konzole (pozri obrázok). Priskrutkujte ju k pevnému materiálu alebo použite vhodnú výstúž (stenu).
- Otvor nájdete na ľavej strane v zadnej časti spotrebčí (viď obr.).  
Nadvihnite prednú časť spotrebčí (1) a spotrebčí zasuňte do stredu priestoru medzi skrinkami (2). Ak je priestor medzi skrinkami väčší ako je šírka spotrebčí, musíte upraviť bočnú vzdialenosť tak, aby bol spotrebčí vycentrovaný.  
Uistite sa, že je povrch za spotrebčíom hladký.

## UMIESTNENIE SPOTREBČÍ

Vás voľne stojaci spotrebčí môžete nainštalovať so skrinkami na jednej alebo po oboch stranách a do rohu.




## Minimálne vzdialenosť

Rozmery	mm
A	2
B	685

## VYROVNANIE DO VODOROVNEJ POLOHY

Na vyrovnanie vrchnej plochy spotrebčí do vodorovnej polohy a v súlade s okolitými povrchmi použite malé nožičky v spodnej časti spotrebčí.



## ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA



Výrobca nezodpovedá za škody v prípade nedodržania bezpečnostných pokynov uvedených v kapitole „Bezpečnostné pokyny“.

Tento spotrebič sa dodáva bez zástrčky alebo bez prívodného elektrického kábla.

Vhodné druhy kálov: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.





[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

892950131-C-022012



CE